# **CarScan**<sup>®</sup> Outil de diagnostic



# MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

0 0 0 0

**RepairSolutions 2** 

MESURES DE SECURITE LA SÉCURITÉ EN PREMIER !	1
COMMANDES DU OUTIL DE DIAGNOSTIC	
CONTRÔLES ET INDICATEURS	3
AFFICHAGE DES FONCTIONS	5
REMPLACEMENT DES PILES	7
PROCÉDURE DE RÉCUPÉRATION DES CODES	8
LE MENU SYSTÈME	13
AFFICHAGE DES CODES ÉVOLUÉS (sauf Ford/Mazda)	14
AFFICHAGE DES CODES ÉVOLUÉS (Ford/Mazda seulement)	15
AFFICHAGE DES CODES ABS	17
AFFICHAGE DES CODES SRS	19
VISUALISER LES DIUS IPMS	20
	21
À PROPOS DE REPAIRSOLUTIONS 2®	26
CONNEXION BLUETOOTH / WIFI	27
	20
	20
SUPPRESSION DES CPD	30
	00
SYSTEMES OBD1 FORD	
VÉHICULES COUVERTS	32
PROCÉDURES DE RÉCUPÉRATION DES CODES	35
VÉRIFICATIONS ADDITIONNELLES POUR LES SYSTÈMES EEC-IV	43
SUPPRESSION DES CPD	50
SYSTEMES OBD1 GM	
VEHICULES COUVERTS	52
SUDDESSION DES CODES	53
SUFFRESSION DES GFD	00
SYSTEMES OBD1 HONDA	
VÉHICULES COMPATIBLES	57
PROCÉDURE DE RÉCUPÉRATION DE CODES	57
SUPPRESSION DES CPD	59
SYSTEMES OBD1 TOYOTA/LEXUS	
VEHICULES COUVERTS	61
PROCEDURE DE RECUPERATION DES CODES	63
SUFFRESSION DES GFD	00
MODE DONNÉES RÉELLES	
AFFICHAGE DES DONNÉES RÉELLES	67
PERSONNALISATION DES DONNÉES RÉELLES (PID)	69
ENREGISTREMENT (CAPTURE) DES DONNÉES RÉÉLLES	70
LECTURE DE DONNEES REELLES	74
VERIFICATIONS ADDITIONNELLES	70
MENU VERIFICATIONS DE SYSTEME	76
	00
TEST DE BATTERIE/AI TERNATEUR	85
VISUALISATION DES PROCÉDURES DE CYCLE D'ENTRAÎNEMENT	88
UTILISATION DU LOCALISATEUR DE CONNECTEUR DE DIAGNOSTIC	89
AFFICHAGE DES INFORMATIONS DU VÉHICULE	90
AFFICHAGE DE LA VERSION DU MICROLOGICIEL	92
	92
AJUSTEMENTS ET REGLAGES	95
AFFICHAGE DES DONNÉES EN MÉMOIRE	ac
	38
GARANTIE ET SERVICE	
GARANTIE LIMITÉE D'UNE ANNÉE	101
PROCÉDURES DE SERVICE APRÈS-VENTE	101

# LA SÉCURITÉ EN PREMIER !

Ce manuel décrit les vérifications faites couramment par les techniciens de service d'expérience. Plusieurs de ces vérifications exigent que vous preniez certaines précautions pour éviter les accidents qui pourraient se traduire par des blessures et (ou) des dommages à votre véhicule ou à votre appareil. Il faut toujours lire le manuel de service du véhicule et observer les précautions de sécurité qui s'y trouvent avant de faire les vérifications ou des travaux de service. Il faut **TOUJOURS** observer les précautions de sécurité générale suivantes :





Pour protéger vos yeux contre les objets propulsés et les liquides chauds ou caustiques, portez **toujours** des dispositifs de protection **approuvés** de la vue.



Lorsqu'un moteur est en marche, plusieurs composants, comme le ventilateur de refroidissement, les poulies, la courroie d'entraînement du ventilateur, etc., tournent à grande vitesse. Pour éviter toute blessure grave, il faut toujours faire attention aux pièces en mouvement. Tenezvous à distance sure de ces pièces et de tout autre objet en déplacement.



Les composants du moteur deviennent très chauds lorsque le moteur est en marche. Pour prévenir les brûlures graves, évitez les contacts avec les composants chauds du moteur.



Avant de mettre le moteur en marche pour faire une vérification ou pour résoudre un problème, assurezvous que le frein de stationnement est enclenché. Placez la transmission en position **«Park»** (pour les transmissions automatiques) ou au neutre (pour les transmissions manuelles). Placez les blocs d'immobilisation appropriés autour des roues motrices.



Le branchement et le débranchement de l'équipement de vérification lorsque l'allumage se trouve en position «**ON**» peut endommager l'équipement de vérification et les composants électroniques du véhicule. Placez la clé d'allumage en position «**OFF**» avant de brancher ou de débrancher l'outil de diagnostic du connecteur de liaison des transmissions (CLT).



Pour ne pas endommager l'ordinateur de bord lors de la mesure du courant électrique du véhicule, utilisez toujours un multimètre numérique ayant une impédance d'au moins 10 mégohms.

#### Mesures de sécurité LA SÉCURITÉ EN PREMIER !



Les émanations en provenance du carburant et de la batterie sont très inflammables. Pour prévenir les explosions, tenez toutes les étincelles, les matières chauffées et les flammes vives loin des émanations en provenance de la batterie, du carburant et des émanations de carburant. IL NE FAUT PAS FUMER À PROXIMITÉ D'UN VÉHICULE SUR LEQUEL ON FAIT DES VÉRIFICATIONS.



Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux lorsque vous faites des travaux sur un moteur. Les vêtements amples peuvent se coincer dans le ventilateur, les poulies, les courroies, etc. Les bijoux sont très conducteurs et ils peuvent causer des brûlures s'il y a un contact entre une source d'alimentation électrique et la mise à la masse.

# Commandes du outil de diagnostic contrôles et indicateurs

#### **CONTRÔLES ET INDICATEURS**



Figure 1. Contrôles et indicateurs

L'emplacement des éléments 1 à 20 ci-dessous est indiqué dans la figure 1.

- Bouton SUPPRIMER Ce bouton sert à supprimer les codes de problème de diagnostic (CPD), à « geler » les données de l'ordinateur du véhicule et à rétablir l'état des sondes.
- SYSTÈME Ce bouton affiche le menu de tests de système.
- Bouton DTC/FF (Défilement des codes de problèmes) Affiche l'écran DTC View (afficher le code de diagnostic) et/ou fait défiler l'écran pour présenter les codes de diagnostic.
- 4. CDO Bouton ALIMENTATION/LIAISON Lorsque N'EST PAS raccordé à un véhicule, ce bouton place l'outil de diagnostic en positions « On » et « Off ». Lorsque raccordé à un véhicule, ce bouton établit la liaison entre l'outil de diagnostic et le module de gestion du groupe motopropulseur du véhicule.
- 5. Bouton M Ce bouton affiche le menu principal.
- 6. Bouton LD Lorsqu'elle est enfoncée alors que liées à un véhicule, place l'outil de diagnostic en mode Données réelles.

- 7. Bouton HAUT En mode MENU, permet de faire défiler les choix de menus vers le HAUT. Lorsque l'appareil est relié à un véhicule (mode LINKED), permet de faire défiler l'écran actuel vers le HAUT pour voir d'autres informations.
- ▲ Bouton ENTRÉE En mode MENU, confirme l'option ou la valeur sélectionnée.
- 9. Bouton BAS Lorsque l'appareil est en mode de MENU, ce bouton fait défiler les options du menu vers le BAS. Une fois LIÉ à un véhicule, ce bouton fait défiler l'écran d'affichage actuel vers le BAS pour afficher toute donnée additionnelle.
- 10. DEL VERTE Cette DEL indique tous les systèmes du moteur fonctionnent normalement (toutes les sondes du véhicules fonctionnent ; elles font leur vérification de diagnostic et il n'y a aucun CPD).
- 11. DEL JAUNE Cette DEL indique qu'il y a peut-être un problème. Il y a un CPD « en suspens » et/ou certaines sondes qui mesurent les émanations de véhicule n'ont pas fait leur vérification de diagnostic.
- 12. DEL ROUGE Cette DEL indique qu'il y a un problème dans l'un des systèmes du véhicule au moins. La DEL rouge est également utilisée pour montrer qu'il y a des CPD. Les CPD sont affichés à l'écran du outil de diagnostic. Dans ce cas, le voyant indicateur de problème de fonctionnement (« Check Engine » (vérifier moteur)) du tableau de bord du véhicule s'allume et reste allumé.
- 13. Écran Écran ACL couleur affichant les menus et sous-menus, ainsi que les résultats de test, les fonctions de l'outil de diagnostic et des informations sur l'état du moniteur. Pour plus de détails, voir FONCTIONS D'AFFICHAGE ci-dessous.
- **14. CÂBLE** Le câble permet de raccorder l'outil de diagnostic au Connecteur de liaison des transmissions (CLT) du véhicule.
- **15. Adaptateur de câble pour connecteur CHRYSLER** S'installe sur le câble (item 14) lors du branchement sur un connecteur de liaison des transmissions Chrysler OBD1.
- **16. Adaptateur de câble pour connecteur FORD** S'installe sur le câble (item 14) lors du branchement sur un connecteur de liaison des transmissions Ford OBD1.
- Adaptateur de câble pour connecteur GM S'installe sur le câble (item 14) lors du branchement sur un connecteur de liaison des transmissions GM OBD1.
- Adaptateur de câble pour connecteur HONDA S'installe sur le câble (item 14) lors du branchement sur un connecteur de liaison des transmissions Honda OBD1.
- 19. Câble OBD II Relie l'outil de diagnostic au connecteur de transfert de données du véhicule lors de la récupération de codes enregistrés dans un système OBDII.
- 20. Adaptateur de câble pour connecteur Toyota S'installe sur le câble (item 14) lors du branchement sur un connecteur de liaison des transmissions Toyota OBD1.

# AFFICHAGE DES FONCTIONS



Figure 2. Affichage des fonctions

Consultez la Figure 2 pour savoir où se trouvent les indicateurs 1 à 16 ci-dessous.

- 1. Champ « I/M MONITOR STATUS » (État de préparation pour l'I/M) - Ce champ identifie la zone d'état de préparation pour l'I/M.
- 2. Icônes de sondes Ces icônes indiquent quelles sondes sont supportées par le véhicule vérifié et si oui ou non la vérification de diagnostic (état de préparation de l'appareil) a été faite. Un icône verte solide indique que la sonde connexe a terminé sa vérification de diagnostic. Un icône rouge clignotante indique que le véhicule supporte la sonde connexe mais que cette dernière n'a pas encore fait sa vérification de diagnostic.
- Cône de véhicule Si cet icône s'affiche, cela indique que l'outil de diagnostic est bien alimenté par le connecteur CLT du véhicule.
- 4. de liaison Lorsque cet icône apparaît, cela indique l'outil de diagnostic est en communication avec l'ordinateur.
- 5. Loône de l'ordinateur Lorsque cet icône s'affiche, cela indique l'outil de diagnostic est relié à un ordinateur personnel.
- 6. In cône de la pile interne du l'outil de diagnostic Lorsque cet icône s'affiche, cela indique que les piles du l'outil de diagnostic sont « faibles » et que le moment est venu de les remplacer. Si les piles ne sont pas remplacées lorsque le symbole de piles est allumé, les 3 DEL s'allumeront pour indiquer de remplacer les piles; aucune donnée ne sera affichée à l'écran lorsque les 3 DEL sont allumées.
- 7. Zone d'affichage des codes de diagnostic Affiche le numéro du code de diagnostic. Chaque anomalie est associée à un numéro de code spécifique. Le numéro de code de diagnostic est associé à une couleur conformément aux indications suivantes :

- ROUGE Indique que le code de diagnostic actuellement affiché est un code « stockée » ou « permanent ».
- JAUNE Indique que le code de diagnostic actuellement affiché est un code « en attente ».
- VERT Si la mémoire ne contient aucun code, l'écran affiche en vert « Aucun code de diagnostic évolué n'est actuellement enregistré dans l'ordinateur du véhicule ».
- 8. Séquence des numéros de codes L'outil de diagnostic attribue un numéro de séquence à chaque CPD qui se trouve dans la mémoire de l'ordinateur, à partir de «1 ». Ce numéro indique quel code est actuellement affiché. Ce numéro de code «1 » est toujours le code ayant la plus haute priorité et pour lequel les « données » ont été mises en mémoire.

Si « 1 » est un code « en attente », il pourrait ou non y avoir des « données gelées » sauvegardées dans la mémoire.

- **9. Énumérateur de codes** Indique le nombre total de codes récupérés de l'ordinateur du véhicule.
- **10. Secteur d'affichage des données de vérification** Ce secteur affiche les définitions des CDP, les données gelées et les autres messages pertinents sur les vérifications.
- 11. Icône Système Indique le système auauel est associé le code :

🔄 Icône MIL 🛛 阃 Icône ABS ា 🗐 Icône SRS

- 12. Icône de DONNÉES GELÉES Cet icône indique qu'il y a des données gelées provenant du « Code dit prioritaire » (Code n° 1) sauvegardé dans la mémoire de l'ordinateur.
- **13. Type du code** Indique le type de code affiché ; **Générique stockées**, **Générique en attente**, **Générique permanente**, etc.
- 14. Sévérité Indique le niveau de sévérité pour le code de priorité (code numéro «1»), comme suit :
  - Le service sera programmé et les réparations réalisées lorsque pratique. Normalement, ce DTC ne pose pas de risque immédiat pour les composants essentiels du système à court terme.
  - 2 Réparer immédiatement en cas de problèmes de conduite. Risque pour les composants essentiels du système sans réparation au plus vite possible.
  - Arrêter et réparer le véhicule immédiatement pour prévenir toute défaillance corrélée. Nuisibles et préjudiciables pour les composants essentiels du système.
- 15. Bluetooth icon Indique l'état de la communication avec une application mobile compatible avec Innova (s'il vous plaît visitez www.innova.com/apps pour plus d'informations). Une icône bleue solide indique une connexion Bluetooth active a été mis en place. Une icône grise solide indique Bluetooth n'est pas connecté.

16. Icône Wi-Fi - Indique l'état de la communication Wi-Fi. Sur ON, indique que l'outil d'analyse est lié à un réseau Wi-Fi. Lorsqu'il est éteint, indique qu'il n'y a pas de connexion Wi-Fi.

#### **REMPLACEMENT DES PILES**

Remplacez les piles lorsque le symbole de pile est affiché et/ou lorsque les 3 DEL sont allumées mais qu'aucune donnée n'est affichée à l'écran.

- 1. Trouvez le couvercle du logement des piles à l'arrière du outil de diagnostic.
- 2. Coulissez le couvercle du logement des piles pour le retirer (utilisez vos doigts).
- **3.** Installez trois piles AA neuves (pour que les piles durent plus longtemps, utilisez des piles alcalines).
- 4. Réinstallez le couvercle protégeant le logement des piles à l'arrière du outil de diagnostic.

#### Ajustements après l'installation des piles

La première fois que l'outil est allumé, vous devez sélectionner une langue d'affichage (anglais, espagnol ou français) et les unités de mesure (américaines ou métriques) en procédant comme suit :

- 1. Appuyez sur la touche ALIMENTATION/LIAISON Do pour allumer l'outil de diagnostic.
  - L'écran de sélection de la langue s'affiche.
- 2. Sélect la langue voulue, puis appuyez sur ENTRÉE ←J.
  - L'ecran de choix des unités s'affiche.
- Sélect l'unité de mesure désirée, puis appuyez sur ENTRÉE ←I.

<b>~</b>		
	Unité de mesure	
Sélect et app	uyer 🔁	
Standard		
Système mét	rique	

L'écran du version du firmware de l'outil de diagnostic s'affiche.



Une fois que le choix de la langue et les unités de mesure sont fait pour la première fois, ce choix peut être changé, comme n'importe quel autre réglage. Consultez la rubrique «AJUSTEMENTS ET RÉGLAGES» à la page 95 pour avoir d'autres instructions.

# PROCÉDURE DE RÉCUPÉRATION DES CODES

La récupération et l'utilisation des codes de problèmes de diagnostic (CPD) pour résoudre les problèmes recontrés avec un véhicule n'est qu'une des parties de la stratégie globale de diagnostic.

Il ne faut jamais remplacer une pièce en se fondant uniquement sur la définition d'un CPD. Chaque CPD a sa propre série de procédures de vérification, ses instructions et des ordinogrammes qui doivent être suivis pour confirmer l'emplacement du problème. Consultez toujours le manuel de service du véhicule pour avoir les instructions détaillées de vérification.



Faites une vérification approfondie de votre véhicule avant de faire des vérifications.

Observez **TOUJOURS** les précautions de sécurité lorsque vous faites des travaux sur un véhicule.

- 1. Coupez l'alimentation électrique d'allumage.
- 2. Trouvez l'emplacement du connecteur à 16 broches de liaison des transmissions (CLT) du véhicule.



Certains CLT ont un couvercle en plastique qui doit être retiré avant que le raccordement au connecteur du câble du outil de diagnostic ne puisse être fait.





Si l'outil de diagnostic est allumé, éteignez-le AVANT de raccorder l'outil de diagnostic au CLT.



- Raccordez l'outil de diagnostic sur le CLT du véhicule. Le connecteur du câble comporte un détrompeur ; il ne peut être installé que d'une seule manière.
  - Si vous avez de la difficulté à raccorder le connecteur du câble sur le CLT, tournez le connecteur de 180 degrés.
  - Si vous avez encore des problèmes, vérifiez le CLT du véhicule et du outil de diagnostic.
- 4. Tournez la clé d'allumage en position « ON ». NE DÉMARREZ PAS le moteur.
- 5. Lorsque le l'outil de diagnostic est bien branché sur le CLT du véhicule, l'outil de diagnostic se met automatiquement en marche.
  - Si l'appareil ne se met pas automatiquement en marche, cela indique habituellement qu'il n'y a pas d'alimentation électrique au niveau du CLT du véhicule. Vérifiez le porte-fusibles et remplacez les fusibles grillés.

#### Utilisation du outil de diagnostic PROCÉDURE DE RÉCUPÉRATION DES CODES

- Si le remplacement des fusibles ne corrige pas le problème, consultez le manuel de réparation de votre véhicule pour identifier le circuit/fusible approprié de l'ordinateur (PCM) et effectuez les réparations nécessaires avant de procéder.
- L'outil de diagnostic vérifie automatiquement quel est le type de protocole de communication utilisé par l'ordinateur du véhicule. Lorsque l'outil de diagnostic a détecté le protocole utilisé par l'ordinateur, une liaison est établie.



Un PROTOCOLE est un ensemble de règles et de procédures de régie de la transmission des données entre ordinateurs, et entre l'équipement de vérification et les ordinateurs. Au moment de la rédaction de ce livret, cinq types différents de protocoles (ISO 9141, Keyword 2000, J1850 PWM, J1850 VPW et CAN) sont utilisés par les fabricants de véhicules.

- Si l'appareil n'arrive pas à établir une liaison avec l'ordinateur du véhicule, affiche un message d'erreur de communication.
  - Assurez-vous que le véhicule est de type OBD2.
  - Vérifiez la connexion de l'appareil sur le connecteur de diagnostic du véhicule et assurez-vous que l'allumage est sur ON.
  - Placez le contact d'allumage sur OFF, attendez 5 secondes et remettez le contact d'allumage sur ON pour réinitialiser l'ordinateur.
  - Pour continuer, appuyez sur ALIMENTATION/LIAISON
- Si l'outil de diagnostic ne peut pas établir la liaison avec l'ordinateur du véhicule après trois tentatives, le message « Contacter l'assistance technique » s'affiche.
  - Appuyez sur **MENU DE SYSTÈME** (s) et vous retournerez au Menu système.
  - Tournez le contact sur OFF et déconnectez l'outil de diagnostic.
  - Demandez l'aide du service d'assistance technique.
- Si l'outil de diagnostic peut décoder le NIV (numéro d'identification du véhicule) du véhicule testé, l'écran confirmer le véhicule s'affiche.
  - Si les informations affichées sur le véhicule testé sont exactes, sélect Oui, puis appuyez sur ENTRÉE 

     Passez à l'étape 10.

<b>~</b>		
	Confirmer le véhicule	
	2006 Acura TL V6,3.2L Automatique	
S'agit-il d Sélect et	e votre véhicule? appuyer 🚭	
OUI		
NON		

- Si les informations affichées sur le véhicule testé ne sont pas exactes ou si vous désirez sélectionner le véhicule manuellement, sélect Non, puis appuyez sur ENTRÉE ↓ . Passez à l'étape 8.
- Si l'outil de diagnostic ne peut pas décoder le NIV (numéro d'identification du véhicule) du véhicule testé, vous voyez apparaître un écran de sélection de véhicule. Passez à l'étape 8.

#### Utilisation du outil de diagnostic PROCÉDURE DE RÉCUPÉRATION DES CODES

- Si vous sélectionnez Non alors que l'écran d'informations sur le véhicule est affiché, vous voyez ensuite apparaître un écran de sélection de véhicule. L'écran de sélection de véhicule affiche les trois derniers véhicules testés.

  - Si vous désirez sélectionner un nouveau véhicule, select Nouveau véhicule, puis appuyez sur ENTRÉE 4. Passez à l'étape 9.
- **9.** Si l'option Nouveau véhicule est choisie sur l'écran de sélection de véhicule, vous voyez ensuite un écran de sélection d'année.
  - - Vous voyez apparaître un écran de sélection de marque.
  - Sélect la marque désirée, puis appuyez sur ENTRÉE 

     pour continuer.
    - Vous voyez apparaître un écran de sélection de modèle.
  - - Vous voyez apparaître un écran de sélection de moteur.
  - Sélect la cylindrée (volume) du moteur, puis appuyez sur ENTRÉE
     pour continuer.
    - Vous voyez apparaître un écran de sélection de transmission.

ctionner véhi	icule		
Sélect et appuyer			
-			
00733)			
iry			
.427)			
ectionner véh	icule		
•	iculo		
r 🕲	1007		
1996	1997		
1999	2000		
2002	2003		
2005	2006		
2008	Suivance		
ectionner ven	icule		
2006			
Select et appuyer			
Précédente A			
AM General Audi			
	BUICK		
Cadillac Suivante			
ctionner véhi	icule		
ctionner véhi 2006 Acura	icule		
ctionner véhi 2006 Acura	icule		
ctionner véhi 2006 Acura r 🗨	CSX		
ctionner véhi 2006 Acura r 👁	CSX RI		
ctionner véhi 2006 Acura r C	CSX RL TL		
2006 Acura	CSX RL TL Non liste		
ctionner véhi 2006 Acura r •	CSX RL TL Non liste		
ctionner véhi 2006 Acura r	CSX RL TL Non liste		
ctionner véhi 2006 Acura r	CSX RL TL Non liste		
ectionner véhi 2006 Acura r 🕑	CSX RL TL Non liste		
ctionner véhi 2006 Acura r 🕑	CSX RL TL Non liste		
	tetionner véhi		

Sélectionner véhicule		
2006 Acura TL		
Sélect et appuyer 🚭		
Précédente	V6,3.2L	
Non liste		
<u>.</u>		
æ Sélectionn	er véhicule	
Sélectionn 2006 Acura	er véhicule TL V6,3.2L	
Sélectionn 2006 Acura Sélect et appuyer 🕑	er véhicule TL V6,3.2L	
Sélectionn 2006 Acura Sélect et appuyer O Précédente	er véhicule TL V6,3.2L Manuelle	
Sélectionn 2006 Acura Sélect et appuyer O Précédente Automatique	er véhicule TL V6,3.2L Manuelle	
Sélectionn 2006 Acura Sélect et appuyer O Précédente Automatique	er véhicule TL V6,3.2L Manuelle	
Sélectionn 2006 Acura Sélect et appuyer O Précédente Automatique	er véhicule TL V6,3.2L Manuelle	
Sélectionn 2006 Acura Sélect et appuyer O Précédente Automatique	er véhicule TL V6,3.2L Manuelle	

- Sélect la transmission désirée, puis appuyez sur ENTRÉE 

   Vous voyez apparaître l'écran d'informations du véhicule.
- Si les informations affichées sur le véhicule testé sont exactes, sélect OUI, puis appuyez sur ENTRÉE 4. Passez à l'étape 10.

- 10. Après 10 à 60 secondes approximativement, l'outil de diagnostic récupèrera et affichera les codes de problèmes de diagnostic, l'état des données et les données gelées récupérées de la mémoire de l'ordinateur du véhicule.
  - L'outil de diagnostic affiche un code uniquement si des codes sont présents. Si la mémoire ne contient aucun code, le message « La mémoire du outil de diagnostic ne contient pas de code d'anomalie de GMP ni de donnée d'image fixe » s'affiche.
  - L'outil de diagnostic peut récupérer et conserver en mémoire jusqu'à 32 codes qui peuvent être vus immédiatement ou plus tard.
- **11.** Consultez la rubrique AFFICHAGE DES FONCTIONS de la page 5 pour avoir une description des éléments de l'affichage.



Si les définitions de codes sont longues, une petite flèche est présentée dans le coin supérieur/ inférieur droit de la fenêtre d'affichage du outil de diagnostic pour indiquer la présence d'informations additionnelles.





Si la définition du code actuellement affiché n'est pas disponible, un avis apparaît.

**12.** Lisez et interpréter les Codes de problèmes de diagnostic/état du système en utilisant l'affichage et les DEL verte, jaune et rouge.



Les DEL verte, jaune et rouge servent (avec l'affichage) d'aide visuelle pour faciliter la détermination des conditions du système moteur.

DEL verte - Cette DEL indique que tous les systèmes du moteur sont en bon état et qu'ils fonctionnent normalement. Toutes les sondes supportées par le véhicule ont fait leur vérification et aucun code de problème n'a pas été découvert. Aucun des icônes ne clignote.



- DEL jaune Cette DEL indique l'un des états suivants :
- A. IL Y A UN CODE EN ATTENTE Si la DEL jaune est allumée, cela peut indiquer qu'un code est en attente. Vérifiez l'écran d'affichage pour avoir une confirmation. Un code en attente est confirmé par la présence d'un code numérique et le mot « PENDING » (en attente).



#### Utilisation du outil de diagnostic PROCÉDURE DE RÉCUPÉRATION DES CODES

B. LA VÉRIFICATION N'A PAS ÉTÉ FAITE - Si l'écran d'affichage du outil de diagnostic montre un zéro (montrant qu'il n'y a pas de code de problème dans la mémoire de l'ordinateur du véhicule) et que la DEL jaune est allumée, cela peut indiquer que certaines vérifications n'ont pas encore été faites sur le véhicule. Vérifiez l'écran d'affichage

Codes de diagnostic moteur relies aux émissions
L'ordinateur du véhicule ne contient pas de codes de diagnostic ni de données gelées
Enfoncez n'importe quelle touche de raccourci

pour avoir une confirmation. Tous les icônes de sondes qui clignotent n'ont pas encore fait leur vérification de diagnostic en entier ; tous les icônes de sondes qui **ne clignotent pas** ont fait leur vérification.

DEL rouge - Cette DEL indique qu'il y a un problème avec un système ou plus du véhicule. La DEL rouge est également utilisée pour indiquer la présence de CPD. Dans ce cas, le voyant indicateur de problème de fonctionnement (« Check Engine » (vérifier moteur)) du tableau de bord du véhicule s'allume.



- Les CPD qui commencent par « P0 », « P2 » et certains par « P3 » sont considérés comme génériques (universels). Toutes les définitions des CPD génériques sont les mêmes sur tous les véhicules comportant un OBD2. L'outil de diagnostic affiche automatiquement les définitions des codes, le cas échéant, pour les CPD génériques.
- Les CPD qui commencent par « P1 » et certains par « P3 » sont les codes propres aux fabricants et les définitions des codes varient d'un fabricant de véhicule à l'autre.
- 13. Si plus d'un CPD a été récupéré et pour afficher les données gelées, appuyez sur DTC/FF (défilement des codes de problèmes) et relâchez-le, le cas échéant.
  - À chaque fois que DTC/FF (défilement des codes de problèmes) est appuyé et relâché, l'outil de diagnostic fera défiler et afficher le CPD suivant dans la séquence jusqu'à affichage de tous les CPD dans sa mémoire.
  - Données gelées (si disponible) s'affiche après CPD n° 1.
  - Dans les systèmes OBD2, lorsqu'un problème connexe aux émanations fait enregistrer un CPD, un dossier ou un instantané de l'état du moteur au moment où le problème s'est produit est également conservé dans la mémoire de l'ordinateur du véhicule. Le dossier sauvegardé est appelé «

P0300	Chevrolet Stocké
	1/
Fuel Sys 1	0
Fuel Sys 2	N
Calc Load(%)	0.
ECT(°F)	-40.
Enfoncez n'impor	te quelle touche de raccour

données gelées ». L'état du moteur conservé comprend ce qui suit, sans y être limité : le régime du moteur, un fonctionnement en

boucle ouverte ou fermée, les commandes du système de carburation, la température du liquide de refroidissement, la valeur calculée de la charge, la pression du carburant, la vitesse du véhicule, le débit d'air et la pression au collecteur d'admission.



Si plus d'un problème est découvert et si plus d'un CPD se trouve dans la mémoire du véhicule, seul le code contenant la plus haute priorité contiendra les données gelées. Le code « **01** » sur l'afficheur du outil de diagnostic est le code dit PRIORITAIRE ; les données gelées se réfèrent toujours à ce code. Le code de priorité est également celui qui a fait allumer le voyant « MIL ».

- 14. Lorsque le dernier code de diagnostic détecté a été affiché, vous pouvez appuyer sur DTC/FF et l'outil retourne au code « Priorité ».
- 15. Déterminez l'état des systèmes de moteur en visualisant l'écran du outil de diagnostic pour tout code de problème de diagnostic récupéré, définitions de codes et données gelées, interprétation des DEL verte, jaune et rouge.
  - Si des CPD ont été récupérés et que vous faites les réparations vous-même, commencez par consulter le manuel de service et de réparation du véhicule pour avoir les instructions et procédures de vérification ainsi que les ordinogrammes connexes aux codes récupérés.
  - Pour prolonger la durée de vie des piles, l'outil de diagnostic s'arrête automatiquement trois minutes environ après avoir été débranché du véhicule. Les CPD récupérés, l'état des sondes et les données gelées (le cas échéant) restent dans le mémoire du outil de diagnostic; vous pouvez voir ces informations à n'importe quel moment lorsque l'appareil est en position « ON ». Si les piles du outil de diagnostic sont retirées ou si le l'outil de diagnostic est rebranché sur un véhicule pour récupérer les codes/données, tous les codes/données qui se trouvaient dans la mémoire sont automatiquement supprimés.

#### LE MENU SYSTÈME

Le menu de système permet de récupérer les codes de diagnostic « évolués », les codes du système de freins antiblocage (ABS), les codes des systèmes de retenu supplémentaires (SRS) et DTCs du Système de Surveillance de la Pression des Pneus (TPMS) de la plupart des véhicules BMW, Chrysler/Jeep, Ford/Mazda, GM/Isuzu, Honda/Acura, Hyundai, Mercedes Benz, Nissan, Toyota/Lexus, Volkswagen et Volvo. Le contenu des codes évolués dépend du modèle du véhicule. Vous pouvez retourner au mode OBD2 mondial.



Il est possible que certaines caractéristiques et certaines fonctions ne soient pas disponibles, selon le véhicule testé.

Sélect et appuyer  Codes de diagnostic OBD2 Codes de diagnostic ABS Codes de diagnostic SRS Toyota Codes de diagnostic évolués des constructeurs
Codes de diagnostic OBD2 Codes de diagnostic ABS Codes de diagnostic SRS Toyota Codes de diagnostic évolués des constructeurs
Codes de diagnostic ABS Codes de diagnostic SRS Toyota Codes de diagnostic évolués des constructeurs
Codes de diagnostic SRS Toyota Codes de diagnostic évolués des constructeurs
Toyota Codes de diagnostic évolués des constructeurs

#### Utilisation du outil de diagnostic AFFICHAGE DES CODES ÉVOLUÉS (sauf Ford/Mazda)

**Pour voir les codes ABS :** Sélectionnez **Codes de diagnostic ABS** dans le menu de système. Pour plus de détails sur l'affichage des codes ABS du véhicule, reportez-vous en page 17 sous AFFICHAGE DES CODES ABS.

**Pour voir les codes SRS :** Sélectionnez **Codes de diagnostic SRS** dans le menu de système. Pour plus de détails sur l'affichage des codes SRS du véhicule, reportez-vous en page 19 sous AFFICHAGE DES CODES SRS.

**Pour visualiser les DTCs TPMS :** Sélectionner **TPMS** à partir du Menu Système. Consulter VISUALISER LES DTCs TPMS à la page 20 pour visualiser les DTCs TPMS pour votre véhicule.

Pour voir les codes OEM évolué : Sélectionnez Codes de diagnostic évolués des constructeurs dans le menu de système. Reportez-vous à AFFICHAGE DES CODES ÉVOLUÉS en page 14 pour savoir comment afficher les codes de diagnostic évolués du constructeur de votre véhicule.

**Pour effectuer un Test réseau :** Sélect **Numériser tous les modules** ou **Sélect les modules**, comme désiré. Reportez-vous au TEST RÉSEAU à la page 21 pour afficher DTCs pour d'autres modules.

#### AFFICHAGE DES CODES ÉVOLUÉS (sauf Ford/Mazda)

Pour lire les données évoluées de votre véhicule, reportez-vous au paragraphe approprié :

Si l'option (*marque*) codes de diagnostic évolués des constructeurs est choisie sur le Menu système, l'outil de diagnostic récupère les codes évolués du constructeur enregistrés dans l'ordinateur de bord du véhicule.

- 1. Pendant que l'outil récupère les codes de diagnostic sélectionnés, l'appareil vous invite à patienter un moment.
  - Si l'outil n'arrive pas à établir une liaison avec l'ordinateur du véhicule, affiche un message d'échec (« erreur de communication »).
    - Assurez-vous que le véhicule est de type OBD2.
    - Vérifiez la connexion de l'appareil sur le connecteur de diagnostic du véhicule et assurez-vous que l'allumage est sur ON.
    - Placez le contact d'allumage sur OFF, attendez 5 secondes et remettez le contact d'allumage sur ON pour réinitialiser l'ordinateur.
    - Pour continuer, appuyez sur ALIMENTATION/ LIAISON Φ.
  - Si l'outil de diagnostic ne peut pas établir la liaison avec l'ordinateur du véhicule après trois tentatives, le message « Contacter l'assistance technique » s'affiche.
    - Appuyez sur **MENU SYSTÈME** (5) et vous retournerez au Menu système.
    - Tournez le contact sur OFF et déconnectez l'outil de diagnostic.
    - Demandez l'aide du service d'assistance technique.

 Vous pouvez également vous reporter à AFFICHAGE DES FONCTIONS en page 5 où vous trouverez une description des éléments d'affichage.



Si la définition du code actuellement affiché n'est pas disponible, un avis apparaît.



Lorsque vous consultez des codes de diagnostic évolués, les icônes d'état du moniteur de vérification et d'entretien ne sont plus visibles.





Si une définition de code est très longue, vous verrez une petite flèche dans le coin inférieur/supérieur droit de la zone d'affichage des codes pour indiquer la disponibilité d'informations supplémentaires.

- Si la mémoire ne contient aucun code, l'écran affiche « Aucun codes de diagnostic évolués des constructeurs n'est enregistré dans l'ordinateur du véhicule. » Appuyez sur SYSTEM MENU (s) et vous pourrez retourner au le Menu système.
- 3. Si plusieurs codes ont été récupérés, appuyez au besoin sur DTC/FF pour afficher successivement les autres codes.
  - Si la fonction de défilement est utilisée pour afficher d'autres codes, l'outil interrompt la communication avec l'ordinateur du véhicule. Pour rétablir la communication, appuyez de nouveau sur ALIMENTATION/LIAISON ID0.
- Lorsque le dernier code de diagnostic récupéré a été affiché, vous pouvez appuyer sur DTC/FF et l'outil retourne au le code « Priorité. ».
  - Pour quitter le mode évolué, Choisissez Menu système et vous pourrez retourner au le Menu système. Sélect Codes de diagnostic OBD2, puis appuyez sur ENTRÉE pour retourner au mode OBD2 mondial.

#### AFFICHAGE DES CODES ÉVOLUÉS (Ford/Mazda seulement)

Les codes de diagnostic évolués de Mazda ne sont disponibles que pour véhicules de Ford fabriqués par Mazda.

Quelle Ford Codes de diagnostic évolués des constructeurs est choisi dans le Menu système, l'appareil affiche le menu OEM évolué Ford. Vous pouvez lire les codes de diagnostic du « test de mémoire continu », du « test avec contact sur ON et moteur arrêté » (KOEO) ou du « test avec contact sur ON et moteur en marche » (KOER).

- 1. Sélect l'option désirée, puis appuyez sur ENTRÉE ←J.
  - Si l'option KOER est sélectionnée, un message d'avertissement apparaît.

~	
	Ford évolués des constructeurs
Mode d	e test automatique diagnostic
Sélect e	et appuyer Đ
Ford Mé	moire Continue
KOEO	
KOER	
	Appuyez sur 🔕 pour chosir le menu de système

#### Utilisation du outil de diagnostic AFFICHAGE DES CODES ÉVOLUÉS (Ford/Mazda seulement)

- Faites démarrer le moteur et laissez le chauffer jusqu'à ce qu'il atteigne sa température de fonctionnement normale, puis appuyez sur ENTRÉE ← Passez à l'étape 3.
- Si l'option KOEO ou Mémoire continue est sélectionnée, un message d'instructions apparaît.
  - Placez le contact sur OFF, puis replacez-le sur On. Appuyez sur ENTRÉE 4. Passez à l'étape 3.
- 3. Pendant le test, l'appareil affiche un message vous invitant à patienter un moment.
  - Si l'appareil n'arrive pas à établir une liaison avec l'ordinateur du véhicule, affiche un message d'erreur de communication.
    - Assurez-vous que le véhicule est de type OBD2.
    - Vérifiez la connexion de l'appareil sur le connecteur de diagnostic du véhicule et assurez-vous que l'allumage est sur ON.
    - Placez le contact d'allumage sur OFF, attendez 5 secondes et remettez le contact d'allumage sur ON pour réinitialiser l'ordinateur.
    - Pour continuer, appuyez sur ALIMENTATION/ LIAISON
  - Si l'outil de diagnostic ne peut pas établir la liaison avec l'ordinateur du véhicule après trois tentatives, le message « Contacter l'assistance technique » s'affiche.
    - Appuyez sur **MENU DE SYSTÈME** (S) et vous retournerez au Menu système.
    - Tournez le contact sur OFF et déconnectez l'outil de diagnostic.
    - Demandez l'aide du service d'assistance technique.
  - Si vous avez choisi le test KOER (avec moteur en marche) et que le moteur du véhicule ne fonctionne pas, un message apparaît pour vous en aviser.
    - Démarrez le moteur et appuyez sur ENTRÉE 
       pour réessayer, ou, appuyez sur MENU DE SYSTÈME (s) et vous retournerez au menu du système.
  - Si vous avez choisi le test KOEO (sans moteur en marche) et que le moteur du véhicule est en marche, un message apparaît pour vous en aviser.
    - Tournez l'allumage OFF puis retour SUR et appuyez sur ENTRÉE Jour essayer à nouveau, ou, appuyez sur MENU DE SYSTÈME et vous retournerez au menu du système.
- 4. Si l'option KOER a été sélectionnée, un message d'instructions apparaît.
  - Tournez le volant vers la gauche et relâchez-le.
  - Enfoncez et relâchez la pédale de frein.

- Activez et désactivez l'interrupteur de surmultiplication (si présent).
- Pendant le test, l'appareil affiche un message vous invitant à patienter un moment.
- 5. Vous pouvez également vous reporter à AFFICHAGE DES FONCTIONS en page 5 où vous trouverez une description des éléments d'affichage.



Lorsque vous consultez des codes de diagnostic évolués, les icônes d'état du moniteur de vérification et d'entretien ne sont plus visibles.





Si une définition de code est très longue, vous verrez

une petite flèche dans le coin inférieur/supérieur droit de la zone d'affichage des codes pour indiquer la disponibilité d'informations supplémentaires.

- Si aucun code n'est disponible, le message « Système OK » s'affiche. Enfoncez n'importe quelle touche de raccourci.
- CPD Ford Mémoire Continue Système passe Enfoncez n'importe quelle touche de raccourci
- Si plusieurs codes ont été récupérés, appuyez sur DTC/FF (défilement des codes de problèmes) pour afficher successivement les autres codes.
- Lorsque le dernier code de diagnostic récupéré a été affiché, vous pouvez appuyer sur DTC/FF (défilement des codes de problèmes) et l'outil retourne au code « priorité ».
  - Si vous désirez voir les *autres* codes de diagnostic évolués, répétez les étapes 1 à 4 ci-dessus.
  - Pour quitter le mode évolué, Choisissez Menu système et vous pourrez retourner au le Menu système. Sélect Codes de diagnostic OBD2, puis appuyez sur ENTRÉE 

     pour retourner au mode OBD2 mondial.

#### AFFICHAGE DES CODES ABS



Se référer au site Web du fabricant pour le véhicule fait couvert.

#### Lire des codes ABS

- Si l'option Codes de diagnostic ABS est choisie dans le menu de système, pendant que l'outil de diagnostic récupère les codes de diagnostic sélectionnés, l'appareil vous invite à patienter un moment.
  - Si la fonctionnalité ABS n'est pas prise en charge, un message d'avertissement s'affiche. Appuyez sur MENU SYSTÈME (S) et vous retournerez au Menu système.

- Si l'outil n'arrive pas à établir une liaison avec l'ordinateur du véhicule, l'écran affiche un message de « erreur de communication ».
  - Assurez-vous que le véhicule est de type OBD2.
  - Vérifiez la connexion de l'appareil sur le connecteur de diagnostic du véhicule et assurez-vous que l'allumage est sur ON.
  - Placez le contact d'allumage sur OFF, attendez 5 secondes et remettez le contact d'allumage sur ON pour réinitialiser l'ordinateur.
  - Pour continuer, appuyez sur ALIMENTATION/ LIAISON Φ.
- Si l'outil de diagnostic ne peut pas établir la liaison avec l'ordinateur du véhicule après trois tentatives, le message « Contacter l'assistance technique » s'affiche.
  - Appuyez sur MENU SYSTÈME (3) et vous retournerez au Menu système.
  - Tournez le contact sur OFF et déconnectez l'outil de diagnostic.
  - Demandez l'aide du service d'assistance technique.
- Vous pouvez également vous reporter à AFFICHAGE DES FONCTIONS en page 5 où vous trouverez une description des éléments d'affichage.



Si la définition du code actuellement affiché n'est pas disponible, un avis apparaît.



Lorsque vous consultez des codes ABS, les icônes d'état du moniteur de vérification et d'entretien ne sont plus visibles.





Si une définition de code est très longue, vous verrez une petite flèche dans le coin inférieur/supérieur droit de la zone d'affichage des codes pour indiquer la disponibilité d'informations supplémentaires.

- Si aucun code n'est présent, le message « Aucun CPD de ABS n'est actuellement stocké dans l'ordinateur du véhicule ».
- 3. Si plusieurs codes ont été récupérés, appuyez sur DTC/FF pour afficher successivement les autres codes.
  - Si la fonction de défilement est utilisée pour afficher d'autres codes, l'outil de diagnostic interrompt la communication avec l'ordinateur du véhicule. Pour rétablir la communication, appuyez de nouveau sur ALIMENTATION/LIAISON CD.
- Lorsque le dernier code de diagnostic récupéré a été affiché, vous pouvez appuyer sur DTC/FF et le outil retourne au code « priorité ».

 Pour quitter le mode évolué, Choisissez Menu système et vous pourrez retourner au le Menu système. Sélect Codes de diagnostic OBD2, puis appuyez sur ENTRÉE 

 pour retourner au mode OBD2 mondial.

#### AFFICHAGE DES CODES SRS



Se référer au site Web du fabricant pour le véhicule fait couvert.

#### Lire des codes SRS

- Si l'option Codes de diagnostic SRS est choisie dans le menu de système, pendant que l'outil de diagnostic récupère les codes de diagnostic sélectionnés, l'appareil vous invite à patienter un moment.
  - Si la fonctionnalité SRS n'est pas prise en charge, un message d'avertissement s'affiche. Appuyez sur MENU SYSTÈME (s) et vous retournerez au Menu système.
  - Si l'outil n'arrive pas à établir une liaison avec l'ordinateur du véhicule, l'écran affiche un message de « erreur de communication ».
    - Assurez-vous que le véhicule est de type OBD2.
    - Vérifiez la connexion de l'appareil sur le connecteur de diagnostic du véhicule et assurez-vous que l'allumage est sur ON.
    - Placez le contact d'allumage sur OFF, attendez 5 secondes et remettez le contact d'allumage sur ON pour réinitialiser l'ordinateur.
    - Pour continuer, appuyez sur ALIMENTATION/ LIAISON
  - Si l'outil de diagnostic ne peut pas établir la liaison avec l'ordinateur du véhicule après trois tentatives, le message « Contacter l'assistance technique » s'affiche.
    - Appuyez sur **MENU SYSTÈME** (s) et vous retournerez au Menu système.
    - Tournez le contact sur OFF et déconnectez l'outil de diagnostic.
    - Demandez l'aide du service d'assistance technique.
- Vous pouvez également vous reporter à AFFICHAGE DES FONCTIONS en page 5 où vous trouverez une description des éléments d'affichage.



Si la définition du code actuellement affiché n'est pas disponible, un avis apparaît.



Lorsque vous consultez des codes SRS, les icônes d'état du moniteur de vérification et d'entretien ne sont plus visibles.

*	
	Ford SRS
B00:	3(1/2) Permanente
Sac ç court	onflable ou circuit capteur crash circuit à la masse
Enfo	cez n'importe quelle touche de raccour

# Utilisation du outil de diagnostic VISUALISER LES DTCs TPMS

Si une définition de code est très longue, vous verrez une petite flèche dans le coin inférieur/supérieur droit de la zone d'affichage des codes pour indiquer la disponibilité d'informations supplémentaires.

- Si la mémoire ne contient aucun code, l'écran affiche « Aucun code SRS n'est actuellement enregistré dans l'ordinateur du véhicule ».
- 3. Si plusieurs codes ont été récupérés, appuyez au besoin sur DTC/FF pour afficher successivement les autres codes.
  - Si la fonction de défilement est utilisée pour afficher d'autres codes, l'outil de diagnostic interrompt la communication avec l'ordinateur du véhicule. Pour rétablir la communication, appuyez de nouveau sur ALIMENTATION/LIAISON CD.
- Lorsque le dernier code de diagnostic récupéré a été affiché, vous pouvez appuyer sur DTC/FF et le outil de diagnostic retourne au code « priorité ».
  - Pour quitter le mode évolué, Choisissez Menu système et vous pourrez retourner au le Menu système. Sélect Codes de diagnostic OBD2, puis appuyez sur ENTRÉE pour retourner au mode OBD2 mondial.

#### VISUALISER LES DTCs TPMS



Se référer au site Web du fabricant pour le véhicule fait couvert.

#### Lecture des DTCs TPMS

- Lorsque DTCsTPMS est sélectionné dans le Menu Système, un message « Veuillez patienter un instant » s'affiche pendant que l'outil de lecture récupère les DTCs sélectionnés.
  - Si la fonctionnalité TPMS n'est pas soutenue, un message d'information s'affiche. Appuyer sur MENU SYSTÈME (s) pour revenir au Menu Système.
  - Si l'outil n'arrive pas à établir une liaison avec l'ordinateur du véhicule, l'écran affiche un message de « erreur de communication ».
    - Assurez-vous que le véhicule est de type OBD2.
    - Vérifiez la connexion de l'appareil sur le connecteur de diagnostic du véhicule et assurez-vous que l'allumage est sur ON.
    - Placez le contact d'allumage sur OFF, attendez 5 secondes et remettez le contact d'allumage sur ON pour réinitialiser l'ordinateur.
    - Pour continuer, appuyez sur ALIMENTATION/LIAISON ΔDΦ.
  - Si l'outil de diagnostic ne peut pas établir la liaison avec l'ordinateur du véhicule après trois tentatives, le message « Contacter l'assistance technique » s'affiche.

- Appuyez sur **MENU DE SYSTÈME** (s) et vous retournerez au menu système.
- Tournez le contact sur OFF et déconnectez l'outil de diagnostic.
- Demandez l'aide du service d'assistance technique.
- Vous pouvez également vous reporter à AFFICHAGE DES FONCTIONS en page 5 où vous trouverez une description des éléments d'affichage.

T

Si la définition du code actuellement affiché n'est pas disponible, un avis apparaît.



Lorsque vous consultez des codes TPMS, les icônes d'état du moniteur de vérification et d'entretien ne sont plus visibles.



Si une définition de code est très longue, vous verrez une petite flèche dans le coin inférieur/supérieur droit de la zone d'affichage des codes pour indiquer la disponibilité d'informations supplémentaires.

- Si aucun code n'est présent, le message « Aucun DTC TPMS enregistré à présent dans l'ordinateur du véhicule » s'affiche.
- **3.** Si plusieurs codes ont été récupérés, appuyez sur **DTC** pour afficher successivement les autres codes.
  - Si la fonction de défilement est utilisée pour afficher d'autres codes, l'outil de diagnostic interrompt la communication avec l'ordinateur du véhicule. Pour rétablir la communication, appuyez de nouveau sur ALIMENTATION/LIAISON CD.
- Lorsque le dernier code de diagnostic récupéré a été affiché, vous pouvez appuyer sur DTC et le outil retourne au code « priorité ».

#### TEST RÉSEAU

Le test réseau vous permet d'effectuer un numériser de tous les modules du véhicule, ou d'un seul module sélectionné, pour récupérer les DTCs associés au(x) module(s).

#### Pour numériser tous les modules :

- Sélectionnez Numériser tous les modules dans le Menu système, puis appuyez sur ENTRÉE ←J.
  - Un message "un instant s'il vous plaît" s'affiche que l'outil de diagnostic scanne tous les modules disponibles.



### Utilisation du outil de diagnostic TEST RÉSEAU

- Lorsque l'analyse est terminée, l'écran systèmes disponibles s'affiche. L'écran affiche le nombre de les CPD enregistrés pour chaque module disponible.
- Sélectionnez le module pour lequel vous désirez visionner les CPD, puis appuyez sur ENTRÉE ← I. Un message "un instant s'il vous plaît" s'affiche pendant que les CPD demandés sont récupérés.
  - Si l'outil n'arrive pas à établir une liaison avec le module sélectionné, un message d'erreur de communication s'affiche.
    - Assurez-vous que le véhicule est de type OBD2.
    - Vérifiez la connexion de l'appareil sur le connecteur de diagnostic du véhicule et assurez-vous que l'allumage est sur ON.
    - Placez le contact d'allumage sur OFF, attendez 5 secondes et remettez le contact d'allumage sur ON pour réinitialiser l'ordinateur.
    - Appuyez sur ALIMENTATION/LIAISON Opour continuer, ou, appuyez sur MENU SYSTÈME (s) pour revenir au Menu Système.
  - Si le module sélectionné ne prend pas en charge la fonction « Lire les CPD », un message de avertissement s'affiche. Appuyez sur MENU SYSTÈME (s) pour revenir au Menu Système, ou, appuyez sur M pour accéder au Menu principal.
- Vous pouvez également vous reporter AFFICHAGE DES FONCTIONS en page 5 où vous trouverez une description des éléments d'affichage.



Si la définition du code actuellement affiché n'est pas disponible, un avis apparaît.



Lors de l'utilisation de la fonction Test réseau., les icônes d'état du moniteur de vérification et d'entretien ne sont plus visibles.





Si une définition de code est très longue, vous verrez une petite flèche dans le coin inférieur/supérieur droit de la zone d'affichage des codes pour indiquer la disponibilité d'informations supplémentaires.

- Si la mémoire ne contient aucun code, l'écran affiche « Aucun code (nom du système) n'est actuellement enregistré dans l'ordinateur du véhicule ». Appuyez sur MENU SYSTÈME (s) pour revenir au Menu Système.
- Si plusieurs codes ont été récupérés, appuyez au besoin sur DTC/FF pour afficher successivement les autres codes.
  - Si la fonction de défilement est utilisée pour afficher d'autres codes, l'outil de diagnostic interrompt la communication avec l'ordinateur du véhicule. Pour rétablir la communication, appuyez de nouveau sur ALIMENTATION/LIAISON <>>>.

- Lorsque le dernier code de diagnostic récupéré a été affiché, vous pouvez appuyer sur DTC/FF et le outil retourne au premier code.

#### Pour numériser un module sélectionné :

- - Si l'écran Sélectionner un groupe s'affiche, sélectionnez le groupe (**Transmission**, **Châssis**, **Corps**, etc.) contenant le module que vous souhaitez numériser, puis appuyez sur ENTRÉE →J. Passez à l'étape 2.
  - Si l'écran Sélectionner un groupe ne s'affiche pas, passez à l'étape 2.
- L'écran systèmes disponibles s'affiche. Sélectionnez le module désiré, puis appuyez sur ENTRÉE ↓.
- Un message « un instant s'il vous plait » s'affiche pendant que les CPD demandés sont récupérés.

۰	
	Châssis
Sé AB AIF AB EB	lect et appuyez sur 閏 pour ver CPDs R-Adaptive Brake matic C-Active Body Control C-Electronic Parking Brake

- Si l'outil n'arrive pas à établir une liaison avec le module sélectionné, un message d'erreur de communication s'affiche.
  - Assurez-vous que le véhicule est de type OBD2.
  - Vérifiez la connexion de l'appareil sur le connecteur de diagnostic du véhicule et assurez-vous que l'allumage est sur ON.
  - Placez le contact d'allumage sur OFF, attendez 5 secondes et remettez le contact d'allumage sur ON pour réinitialiser l'ordinateur.
  - Appuyez sur ALIMENTATION/LIAISON Dour continuer, ou, appuyez sur MENU SYSTÈME (s) pour revenir au Menu Système.
- Si le module sélectionné ne prend pas en charge la fonction « Lire les CPD », un message de avertissement s'affiche. Appuyez sur MENU SYSTÈME (s) pour revenir au Menu Système, ou, appuyez sur M pour accéder au Menu principal.



 Vous pouvez également vous reporter AFFICHAGE DES FONCTIONS en page 5où vous trouverez une description des éléments d'affichage.

#### Utilisation du outil de diagnostic suppression des codes de problème de diagnostic (CPD)



Si la définition du code actuellement affiché n'est pas disponible, un avis apparaît.



Lors de l'utilisation de la fonction Test réseau., les icônes d'état du moniteur de vérification et d'entretien ne sont plus visibles.



Si une définition de code est très longue, vous verrez une petite flèche dans le coin inférieur/supérieur droit de la zone d'affichage des codes pour indiquer la disponibilité d'informations supplémentaires.

- Si la mémoire ne contient aucun code, l'écran affiche « Aucun code (nom du système) n'est actuellement enregistré dans l'ordinateur du véhicule ». Appuyez sur MENU SYSTÈME (s) pour revenir au Menu Système.
- 5. Si plusieurs codes ont été récupérés, appuyez au besoin sur DTC/FF pour afficher successivement les autres codes.
  - Si la fonction de défilement est utilisée pour afficher d'autres codes, l'outil de diagnostic interrompt la communication avec l'ordinateur du véhicule. Pour rétablir la communication, appuyez de nouveau sur ALIMENTATION/LIAISON CD.
- 6. Lorsque le dernier code de diagnostic récupéré a été affiché, vous pouvez appuyer sur **DTC/FF** et le outil retourne au premier code.

#### SUPPRESSION DES CODES DE PROBLÈME DE DIAGNOSTIC (CPD)



Lorsque la fonction EFFACER de l'outil de diagnostic est utilisée pour effacer des CPD sur l'ordinateur embarqué du véhicule, les données d'« image gelée » et les données supplémentaires spécifiques du constructeur sont également effacées. Les CPD « permanents » ne sont PAS effacés par la fonction EFFACER.

Si vous menez votre véhicule à un centre de service pour y faire faire les réparations, **NE SUPPRIMEZ PAS** les codes de la mémoire de l'ordinateur du véhicule. Autrement, des informations précieuses, qui pourraient aider le technicien à résoudre le problème, seront également supprimées.

Supprimez les CPD de la mémoire de l'ordinateur en procédant comme suit :



Lorsque les CPD sont supprimés, le programme d'état de préparation pour l'I/M rétablit l'état de toutes les sondes au point où aucune des sondes ne « clignote ». Pour faire passer toutes les sondes à l'état « DONE » (terminé), il faut faire un cycle de conduite pour l'OBD 2.

### Utilisation du outil de diagnostic SUPPRESSION DES CODES DE PROBLÈME DE DIAGNOSTIC (CPD)

- S'il n'est pas déjà branché, branchez l'outil de diagnostic sur le CLT du véhicule et placez la clé d'allumage en position « ON ». (Si l'outil de diagnostic est déjà branché et en communication avec l'ordinateur du véhicule, passez directement à l'étape 3. Autrement, passez à l'étape 2.)
- 2. Exécutez la procédure de récupération de codes conformément aux instructions de la page 8.



- Pour effacer les CPD évolué ou ABS, SRS, TPMS ou Réseau : Appuyez sur SYSTEM MENU (s) pour afficher le menu système. Sélectionnez l'option désirée, puis appuyez sur ENTER 4. Effectuer la procédure de recuperation du code appropriée, puis passer à l'étape 3.
- 3. Appuyez et relâchez SUPPRIMER S. Un message de confirmation s'affiche.



 Si vous avez choisi d'effacer des codes, un message vous invitant à patienter s'affiche durant l'exécution de l'opération.



Si le moteur du véhicule tourne, un message d'avertissement s'affiche. Placez le contact sur OFF, puis replacez-le sur ON. NE FAITES PAS démarrer le moteur. Pour continuer, appuyez sur ENTRÉE 4.

 Si l'effacement est réussi, un message de confirmation s'affiche. L'outil de diagnostic se lie automatiquement à l'ordinateur du véhicule après 3 secondes.

> Si l'effacement n'a pas réussie et le code d'erreur ECU \$22 est présent, un message d'avertissement s'affiche. Faire démarrer le moteur et maintenir la vitesse du véhicule sur 0, ensuite appuyer sur **SUPPRIMER** pour réessayer.





- Si l'effacement est n'est pas réussi, l'écran affiche un message vous en avisant vous indiquant que la demande d'effacement a été envoyée à l'ordinateur du véhicule. L'outil de diagnostic se lie automatiquement à l'ordinateur du véhicule après 3 secondes.
- (J)
- La suppression des CPD ne corrige pas le ou les problèmes qui ont fait inscrire le ou les codes dans la mémoire du véhicule. Si les réparations appropriées pour corriger le problème ne sont pas faites, le ou les codes apparaîtront de nouveau et le voyant Check engine (vérifier moteur) s'allumera dès que le véhicule prendra la route suffisamment longtemps pour que ses sondes terminent leurs vérifications.

#### À PROPOS DE REPAIRSOLUTIONS 2®

RepairSolutions 2® est un service disponible sur le Web qui a été créé pour aider les techniciens professionnels à rapidement diagnostiquer et réparer les véhicules d'aujourd'hui, avec une grande exactitude. RepairSolutions 2 permet de voir et enregistrer les données de diagnostic récupérées sur l'ordinateur embarqué d'un véhicule, grâce à l'aide de votre lecteur de codes. Les services de RepairSolutions 2 reposent sur une vaste base de données et de connaissances, développée par la compilation et l'analyse de nombreuses années d'expérience « réelle » de réparation automobile. RepairSolutions 2 s'appuie sur les recommandations de diagnostic et de réparation des constructeurs, auxquelles s'ajoutent des procédures de réparation spécifiques, soigneusement vérifiées, fournies par des techniciens ASE de tout le continent. RepairSolutions 2 offre également un accès à une base de données très complète, comprenant notamment :

- Solutions éprouvées Consultez les solutions les plus probables pour les CPDs récupéré, compilées et vérifiées par des techniciens ASE.
- Instructions de réparation Consultez les instructions pour effectuer les réparations nécessaires.
- Tutoriels vidéo Regardez des didacticiels de réparation contenant de nombreux conseils de réparation utiles.
- Bulletins techniques Faites des recherches parmi les listes de problèmes connus signalés par les constructeurs automobiles.
- Rappels de sécurité Faites des recherches parmi les listes de problèmes de sécurité signalés pour un modèle de véhicule.

Vous découvrirez aussi plusieurs autres fonctions utiles. Pour de plus amples informations, allez sur www.innova.com.

#### Matériel necessaire :

- Lecteur de codes Innova avec Bluetooth/WiFi
- Dispositif intelligent Android ou iOS

#### Procédure d'accès à RepairSolutions 2®

1. Téléchargez et installez l'application RepairSolutions 2<sup>®</sup> depuis l'App Store (pour les dispositifs iOS) ou Google Play (pour les dispositifs Android).

- 2. Démarrez l'application RepairSolutions 2 et connectez-vous à votre compte.
  - Si vous n'avez pas encore ouvert de compte, vous devez exécuter la procédure d'ouverture GRATUITE de compte RepairSolutions 2 avant de poursuivre.
- 3. Connectez le lecteur de codes à un véhicule et établissez une connexion Bluetooth ou WiFi avec votre dispositif intelligent (voir CONNEXION BLUETOOTH / WIFI à la page 27 pour plus de détails. Assurez-vous que votre dispositif intelligent est connecté à un réseau WiFi disponible.
  - L'application RepairSolutions 2 n'enregistre que deux configurations WiFi.
- 4. Récupérez les données de diagnostic (voir PROCÉDURE DE RÉCUPÉRATION DES CODES à la page 8 pour plus de détails).
- 5. L'application RepairSolutions 2 affiche automatiquement un rapport basé sur les données de diagnostic récupérées.
  - Si le lecteur de codes n'est pas connecté au WiFi ou au Bluetooth, les données du véhicule ne seront pas enregistrées.

#### **CONNEXION BLUETOOTH / WIFI**

Démarrez l'application RepairSolutions 2 et suivez les instructions pour établir les connexions Bluetooth et (en option) WiFi comme suit :

- 1. Démarrez l'application RepairSolutions 2. Sélectionnez **Paramètres** des outils Wifi dans le menu. Démarrez le lecteur de codes, puis sélectionnez dans la liste des dispositifs disponibles.
- 2. Lorsque le pairage Bluetooth est effectué, un écran de confirmation est affiché. Cliquez sur **Continuer**.
  - Si une connexion Bluetooth ne peut pas être établie, un message d'avertissement est affiché. Appuyez sur Essayer de nouveau pour répéter le processus de pairage.
- **3.** Suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à un réseau WiFi disponible.
  - Vous pouvez vous connecter automatiquement au réseau auquel votre dispositif intelligent est actuellement connecté ou vous pouvez vous connecter manuellement à un autre réseau disponible.
  - Veuillez noter que seuls les réseaux 2,4 GHz sont pris en charge.
  - Si vous ne souhaitez pas vous connecter à un réseau WiFi pour le moment, appuyez sur SKIP.
- 4. Lorsque le pairage WiFi est terminé, un écran de confirmation est affiché. Cliquez sur Continuer pour afficher le message « Configuration terminée » ("Setup Complete", ensuite cliquez sur Continuer pour accéder à RepairSolutions 2.
  - Si une connexion WiFi ne peut pas être établie, un message d'avertissement est affiché. Appuyez sur Essayer de nouveau pour répéter le processus de pairage.

# VÉHICULES COUVERTS

Cette section couvre les véhicules à injection Chrysler de 1989 à 1995.

	Modèle	
Туре	Année	Modèle
Automobile	1989-1994	Chrysler, Dodge et Plymouth, modèles à injection de carburant uniquement (sauf les modèles Lasor/Talon de 1,8 l, 2,0 l (TOUTES LES ANNÉES), 1990 Monaco/Premier, 1993-1995 Intrepid, LHS, Concorde et Vision, 1995 Avenger, et Cirrus 2,5 l (TOUTES LES ANNÉES))
Camions léger et	1989-1995	Chrysler, Dodge et Plymouth, modèles à injection uniquement
fourgonnettes	1992-1995	Modèles diesel
Jeep	1993-1995	Jeep à injection de carburant seulement

## PROCÉDURE DE RÉCUPÉRATION DES CODES

La récupération et l'utilisation des codes de problèmes de diagnostic (CPD) pour résoudre les problèmes rencontrés avec un véhicule n'est qu'une des parties de la stratégie globale de diagnostic.

Il ne faut jamais remplacer une pièce en se fondant uniquement sur la définition d'un CPD. Chaque CPD a sa propre série de procédures de vérification, ses instructions et des ordinogrammes qui doivent être suivis pour confirmer l'emplacement du problème. Consultez toujours le manuel de service du véhicule pour avoir les instructions détaillées de vérification.



Faites une vérification approfondie de votre véhicule avant de faire des vérifications.



Observez **TOUJOURS** les précautions de sécurité lorsque vous faites des travaux sur un véhicule.

1. Trouvez l'emplacement du connecteur de liaison des transmissions (CLT) du véhicule.



Certains CLT ont un couvercle en plastique qui doit être retiré avant que le raccordement au l'outil de diagnostic ne puisse être fait.

 Raccordez l'outil de diagnostic (avec l'adaptateur du câble de connecteur Chrysler attaché) au CLT du véhicule. Appuyez sur ALIMENTATION/LIAISON
 O pour allumer l'outil de diagnostic puis appuyez.



## Systèmes OBD1 Chrysler/Jeep PROCÉDURE DE RÉCUPÉRATION DES CODES

- Enclenchez le frein à main et assurez-vous que les accessoires du véhicule sont éteints.
- 3. Mettez le contact. NE DÉMARREZ PAS le moteur.



- Vous voyez apparaître le menu Chrysler.
- 4. Pour récupérer les codes dans l'ordinateur de bord du véhicule :
  - Appuyez sur HAUT ▲ et BAS ▼, selon les cas, pour mettre en surbrillance l'année modèle du véhicule, puis appuyez sur le bouton ENTRÉE ↓.
- Un message « One Moment Please... » (Un moment, s'il vous plaît...) s'affiche pendant que les codes sont récupérés.
  - Si l'appareil n'arrive pas à établir une liaison avec l'ordinateur du véhicule, affiche un message d'erreur de communication.
    - Vérifiez que le contact est mis sur ON.
    - Vérifiez les connexions du câble au niveau du outil de diagnostic et du CLT du véhicule.
    - Éteignez le contact, attendez 10-12 secondes, puis le rallumez pour réinitialiser l'ordinateur.
    - Pour continuer, appuyez sur ALIMENTATION/ LIAISON ΔΦ.
  - Si l'outil de diagnostic ne peut pas établir la liaison avec l'ordinateur du véhicule après trois tentatives, le message « Contacter l'assistance technique » s'affiche.
    - Appuyez sur le bouton **MENU DE SYSTÈME** (s) et vous retournerez au Menu Chrysler.
    - Tournez le contact sur OFF et déconnectez l'outil de diagnostic.
    - Demandez l'aide du service d'assistance technique.
- Si l'outil de diagnostic arrive à établir la liaison avec l'ordinateur du véhicule, l'outil de diagnostic affiche les codes de diagnostic récupérés.

~		
Chrysler OBD1		
P27(:	/2)	
Problé l'injec	me dans le circuit de contrôle de teur de carburant	
	Appuyer 🚯 pour Menu Chrysler	

- L'outil de diagnostic n'affichera un code que si des codes sont présents. Si aucun code n'est présent, un message « No DTC's are presently stored in the vehicle's computer » (Aucun CPD actuellement sauvegardé dans l'ordinateur du véhicule) s'affiche.
- Si plus d'un code a été récupéré, appuyez sur DTC/FF (défilement des codes de problèmes), le cas échéant, pour afficher les codes additionnels un à la fois.



Si les définitions de codes sont longues, une petite flèche est présentée dans le coin supérieur/inférieur droit de la fenêtre d'affichage du code pour indiquer la présence d'informations additionnelles.

- Débranchez l'outil de diagnostic véhicule et mettez la clé de contact sur OFF.
- 9. Pour prolonger la durée de vie de la pile, l'outil de diagnostic s'éteint automatiquement au bout de trois minutes environ s'il n'y a aucune activité de bouton. Les CPD récupérés resteront dans la mémoire du outil de diagnostic et peuvent être visualisés à n'importe quel moment. Si les piles du outil de diagnostic sont retirées ou si l'outil de diagnostic est rebranché sur un véhicule pour récupérer les codes, tous les codes qui se trouvaient dans la mémoire sont automatiquement supprimés.
- 10. Suivez les procédures de vérification et de réparation décrites dans le manuel de service et de réparation du véhicule pour rectifier les CPD « durs ». Les codes doivent être adressés et supprimé dans l'ordre où ils ont été reçus en effaçant et en revérifiant une fois chaque réparation effectuée pour vous assurer que l'erreur est supprimée.

#### SUPPRESSION DES CPD



Lorsque vous utilisez la fonction SUPPRIMER du outil de diagnostic pour supprimer les CPD de l'ordinateur de bord du véhicule, les données propres au fabricant du véhicule (le cas échéant) sont également supprimées.

Si vous menez votre véhicule à un centre de service pour y faire faire les réparations, NE SUPPRIMEZ PAS les codes de la mémoire de l'ordinateur du véhicule. Autrement, des informations précieuses, qui pourraient aider le technicien à résoudre le problème, seront également supprimées.

#### Supprimez les CPD de la mémoire de l'ordinateur comme suit :

- 1. Branchez l'outil de diagnostic au CLT du véhicule. Appuyez sur ENTRÉE ← pour continuer.
- 2. Mettez le contact. NE DÉMARREZ PAS le moteur.
- Appuyez et relâchez SUPPRIMER D. Un message de confirmation s'affiche sur l'écran à cristaux liquides.
  - Si vous désirez vraiment continuer, sélect Oui, puis appuyez sur ENTRÉE 4.
  - Si vous ne désirez pas continuer, sélect Non, puis appuyez sur ENTRÉE - pour quitter la fonction d'effacement.

s données de
ar au venicule. ?
de diagnostic

- Si vous avez choisi d'effacer des codes, un message vous invitant à patienter s'affiche durant l'exécution de l'opération.
  - Si l'effacement est réussi, affiche un message de confirmation. Appuyez sur MENU DE SYSTÈME (s) et vous retournerez au menu Chrysler.
  - L'outil de diagnostic peut effacer les codes de certains véhicules seulement, de sorte que les codes des autres véhicules doivent être effacés manuellement. Si un message signale que cette fonction n'est pas prise en charge par le véhicule, consulter le manuel de réparation du véhicule pour connaître les procédures d'effacement des codes de diagnostic.
    - Si l'effacement n'est pas réussi, affiche un message vous en avisant. Assurez-vous que l'outil de diagnostic est correctement connecté au véhicule et que le contact est en position d'allumage. Pour continuer, appuyez sur ENTRÉE ←J. Si la procédure d'effacement ne réussit toujours pas, arrêtez le moteur, attendez 10 secondes, redémarrez le moteur, puis répétez les étapes 2 et 3.



La suppression des CPD ne corrige pas le ou les problèmes qui ont fait inscrire le ou les codes dans la mémoire du véhicule. Si les réparations appropriées pour corriger le problème ne sont pas faites, le ou les codes apparaîtront de nouveau et le voyant Check engine (vérifier moteur) s'allumera dès que le problème qui a entraîné l'inscription du CPD se manifeste.

#### Systèmes OBD1 Ford VÉHICULES COUVERTS

# VÉHICULES COUVERTS



L'outil de diagnostic évolués est compatible **uniquement** avec les systèmes de contrôle informatisé **EEC-IV**.

# VOITURE - Ford, Lincoln, Mercury Système informatisé/Tableau d'applications du outil de diagnostic

Le tableau suivant s'applique à tous les modèles de véhicules Ford, Lincoln et Mercury (sauf avec moteur diesel).

Moteur	8e caractère du NIV**	Système d'alimentation en carburant (modèle de carburateur)	Application / Remarques	Système de commande électronique			
1981-1982							
1.6L I-4	5, 2	EFI, EFI Turbo	Escort, EXP, LN7, Lynx	EEC-IV			
2.3L I-4	5	EFI Turbo	Capri, Cougar, Mustang, T-Bird				
2.3L I-4 HSC	R, J	FBC (6149)*	Capri, Fairmont, LTD, Marquis, Mustang, Tempo, Topaz, Zephyr				
1984-1986							
1.6L I-4	4, 5, 8	EFI EFI Turbo	Escort, EXP, Lynx	EEC-IV			
2.3L I-4 2.3L I-4 OHC	A, J, R	FBC (YFA)* (6149)*	Capri, Cougar, LTD, Marquis, Mustang, Tempo, Topaz				
2.3L I-4	Т, W	EFI Turbo	Capri, Cougar, Merkur XR4Ti, Mustang, T-Bird				
2.3L I-4 HSC	S, X	CFI	Tempo, Topaz				
3.8L V-6	3	CFI	Capri, Cougar, LTD, Marquis, Mustang, T-Bird				
5.0L V-8	F, M	CFI, SEFI	Capri, Continental, Colony Park, Cougar, Country Squire, Crown Victoria, Grand Marquis, LTD, Mark VII, Marquis, Mustang, T-Bird, Town Car	EEC-IV			
1987-1993							
1.9L I-4	J, 9	EFI, CFI, SFI	Escort, EXP, Lynx, Tracer	EEC-IV			
2.0L I-4	A	SEFI	Probe (1993 avec transmission manuelle seulement)				
2.3L I-4	A	FBC (YFA)*	Capri, LTD, Marquis, Mustang (modèles 1996)				
2.3L I-4 OHC	A, M	EFI	Mustang				
2.3L I-4	T, W	EFI Turbo	Capri, Cougar, Merkur, Mustang, T-Bird, XR4Ti				
2.3L I-4 HSC	S, X	CFI, EFI, SEFI	Tempo, Topaz				
2.5L I-4	D	EFI, CFI	Sable, Taurus				
3.0L V-6 3.0L V-6 SHO	1, U, Y	EFI, SEFI, SFI	Probe, Sable, Taurus, Tempo, Topaz (Les modèles Taurus avec VIN 1 sont à carburant mixte)				

# Systèmes OBD1 Ford véhicules couverts

	8e	Système d'alimentation en carburant		Système de		
Meteur	caractère	(modèle de	Application ( Demorrance	commande		
woteur	du NIV""	carburateur)	Application / Remarques	electronique		
3.8L V-0	3, 4, U, K	CFI, EFI, SFI	LTD, Marquis, Mustang, Sable, T-Bird,Taurus			
4.6L V-8	W, V	SEFI	Crown Victoria, Grand Marquis, Mark VII, Town Car			
5.0L V-8	F, M, E, T, D, 4	SEFI	Capri, Continental, Cougar, Crown Victoria, Grand Marquis, Mark VII, Mustang, Mustang Cobra, T-Bird, Town Car			
1994						
1.9L I-4	J	SFI	Escort, Topaz, Tracer	EEC-IV		
2.0L I-4	А	SFI	Probe			
3.0L V-6	1, U, Y	SFI	Sable, Taurus, Tempo (Les modèles Taurus avec VIN 1 sont à carburant mixte)			
3.8L V-6 3.8L V-6 SC	4 R	SFI	Continental, Cougar, Sable, Taurus, T-Bird			
4.6L V-8	W, V	SFI	Crown Victoria, Grand Marquis, Mark VIII, Town Car			
5.0L V-8	T, D	SFI	Mustang, Mustang Cobra			
		19	95			
1.9L I-4	J	SFI	Escort, Tracer	EEC-IV		
2.0L I-4	A, 3	SFI	Contour, Mystique, Probe			
2.5L V-6	L	SFI	Contour, Mystique			
3.0L V-6	1, U	SFI	Sable, Taurus (Les modèles			
3.0L V-6 SHO	Y		Taurus avec VIN 1 sont à carburant mixte)			
3.8L V-6	4	SFI	Cougar, Sable, Taurus, T-Bird			
3.8L V-6 SC	R					
4.6L V8 DOHC	V	SFI	Mark VIII	EEC-IV		
5.0L V-8 HO	Т	SFI	Mustang			
5.0L V-8 SHP	D					

#### REMARQUES

\* Modèle du carburateur. Le numéro de modèle du carburateur est généralement estampé sur le dessus du carburateur ou sur une étiquette métallique fixée au carburateur. Pour de plus amples informations de repérage, consultez le manuel de réparation du véhicule.

\*\* **Numéro NIV.** Les numéros NIV utilisés dans cette colonne indiquent le type de moteur du véhicule. Cette information correspond au 8e caractère du NIV (numéro d'identification de véhicule). Pour plus de détails, consultez le manuel de réparation du véhicule.

**Définitions des abréviations du tableau**. DACT = double arbre à cames en tête; IE = injection électronique; CTE = combustion à turbulence élevée; ACT = arbre à cames en tête; SC = super-chargé; IESC = injection électronique séquentielle de carburant; ISC = injection séquentielle de carburant; SSP = sortie super-puissante

#### CAMIONS/ FOURGONNETTES - Tableau d'application du outil de diagnostic du système informatisé Ford

Le tableau suivant s'applique à tous les modèles de camions, fourgonnettes et véhicules utilitaires.

Moteur	8e caractèr e du NIV**	Système d'alimentation en carburant (modèle de carburateur)	Application / Remarques	Système de commande électro- nique			
1983							
2.8L V-6	S	FBC (2150A)*	Bronco II and Camionnette Ranger	EEC-IV			
1984							
2.8L V-6	S	FBC (2150A)*	Bronco II, Camionnette Ranger	EEC-IV			
4.9L I-6	Y	FBC (YFA)*	Bronco, camions/fourgonnettes				
5.0L V-8	F	FBC (2150A)*	séries E et F (uniquement modèles avec poids total en				
5.8L V-8	G	FBC (2150A)*	kg/8500 lb)				
		198	5-1990				
2.3L I-4 OHC	A	EFI	Aerostar, Bronco II, Ranger (sauf	EEC-IV			
2.9L V-6	Т	EFI	diesel)				
2.8L V-6	S	FBC (2150A)*	Bronco, camions/fourgonnettes	EEC-IV			
4.9L I-6	Y, 9	FBC (YFA)*, EFI	sèries E et F (uniquement modèles avec poids total en charge ne dépassant pas 3960 kg/8500 lb)				
5.0L V-8 5.0L V-8	F N	FBC (2150A)* EFI					
5.8L V-8	G	FBC (2150A)*	Camions/fourgonnettes séries E et F (uniquement modèles avec				
7.3L V-8	М	Diesel					
7.5L V-8	G	EFI	poids total en charge ne dépassant pas 3960 kg/8500 lb)				
		199	1-1994				
2.3L I-4 OHC	A	EFI, MFI	Ranger	EEC-IV			
2.9L V-6	Т	EFI	1				
3.0L V-6	U	EFI, SEFI, SFI	Aerostar, Ranger				
4.0L V-6	Х	EFI, MFI	Aerostar, Explorer, Ranger				
4.9L I-6	Υ, Η	EFI, MFI, SFI	Bronco, camions/fourgonnettes séries E et F (uniquement				
5.0L V-8	Ν	EFI, MFI, SFI					
5.8L V-8	H, R	EFI, MFI, SFI	charge ne dépassant pas 3960 kg/8500 lb)				
7.3L V-8	М	Diesel	Camions/fourgonnettes séries E				
7.3L V-8	K	Turbo Diesel	et F (sauf diesel)				
7.5L V-8	G	EFI, MFI					
		1	1995				
3.0L V-6	U	SFI	Aerostar (exclut Explorer, Ranger et Windstar)	EEC-IV			
4.0L V-6	Х	SFI					
## Systèmes OBD1 Ford PROCÉDURES DE RÉCUPÉRATION DES CODES

Moteur	8e caractèr e du NIV**	Système d'alimentation en carburant (modèle de carburateur)	Application / Remarques	Système de commande électro- nique
		199	5 (Cont)	
4.9L I-6	Y	SFI	Camions/fourgonnettes séries E et F (sauf véhicules au gaz naturel)	
5.0L V-8	N	SFI	Bronco, camions/fourgonnettes séries E et F	
5.8L V-8	H, R	MFI		
7.5L V-8	G	MFI	E-350; F-250-350 (sauf véhicules de Californie); F-Super Duty (Excludes Diesel)	

#### REMARQUES

\* Modèle du carburateur. Le numéro de modèle du carburateur est généralement estam-pé sur le dessus du carburateur ou sur une étiquette métallique fixée au carburateur. Pour de plus amples informations de repérage, consultez le manuel de réparation du véhicule.

\*\* Numéro NIV. Les numéros NIV utilisés dans cette colonne indiquent le type de moteur du véhicule. Cette information correspond au 8e caractère du NIV (numéro d'identification de véhicule). Pour plus de détails, consultez le manuel de réparation du véhicule.

**Définitions des abréviations du tableau**. IE = injection électronique; CTE =combustion à turbulence élevée; ACT = arbre à cames en tête; SC = super-chargé; IESC = injection électronique séquentielle de carburant; ISC = injection séquentielle de carburant

# PROCÉDURES DE RÉCUPÉRATION DES CODES

#### Vue d'ensemble du processus de récupération des codes Ford

Le système d'autodiagnostic d'ordinateur de Ford est divisé en quatre sections principales :

- 1. Auto-vérification « Key On Engine Off » (KOEO) (Clé sur On Moteur arrêté)
- Auto-vérification « Continuous Memory » (CM) (mémoire continue)

Menu du système Ford OBD1	
Sélect et appuyer 🖨	1/0
KOEO	
Vérification du calage	
KOER	
Vérification d'equilibre de cylindres	
Vérification état de sortie	

- 3. Auto-vérification « Key On Engine Running » (KOER) (Clé sur On Moteur en marche)
- 4. Autres vérifications de système EEC-IV

Ces auto-vérifications sont conçues pour contrôler et/ou tester les divers composants et circuits commandés par l'ordinateur du véhicule, et pour sauvegarder et/ou transmettre les résultats de vérification au outil de diagnostic.

L'auto-vérification « Continuous Memory » est conçue pour fonctionner en continu tant que le véhicule est en fonctionnement normal. Si une erreur est détectée par l'auto-vérification « Continuous Memory », un code d'erreur est sauvegardé dans la mémoire de l'ordinateur du véhicule pour une récupération ultérieure.

## Systèmes OBD1 Ford PROCÉDURES DE RÉCUPÉRATION DES CODES - VÉRIFICATION KOEO

Les auto-vérifications sont conçues de manière à diagnostiquer correctement un problème. Toutes les auto-vérifications doivent être effectuées dans l'ordre approprié. Si vous ne faites pas une vérification ou si vous effectuez une vérification sans suivre l'ordre, vous risquez de manquer un problème qui n'est détecté que durant cette partie de la vérification.

#### Vérification « Key On Engine Off » (KOEO) (Clé sur On Moteur arrêté)

Durant l'auto-vérification KOEO, deux groupes de codes sont récupérés.

- Le premier groupe de codes s'appellent les « Codes KOEO ». Un icône « KOEO » s'affiche pour indiquer que le code est un code « KOEO ».
- Le second groupe de codes s'appelle les codes « Continuous Memory ».Un icône « Continuous Memory » s'affiche pour indiquer que le code est un code « Continuous Memory ».



Faites une vérification approfondie de votre véhicule avant de faire des vérifications.

Observez TOUJOURS les précautions de sécurité lorsque vous faites des travaux sur un véhicule.

 Trouvez l'emplacement du connecteur de liaison des transmissions (CLT) du véhicule.



Certains CLT ont un couvercle en plastique qui doit être retiré avant que le raccordement au connecteur du câble du outil de diagnostic ne puisse être fait.

 Raccordez l'outil de diagnostic (avec l'adaptateur du câble de connecteur Ford attaché) au CLT du véhicule. Connectez l'outil de diagnostic aux DEUX connecteurs. Appuyez sur ALIMENTA-TION/LIAISON <>>> o pour allumer l'outil de diagnostic puis appuyez sur ENTRÉE ↓ pour continuer.



- Vous voyez apparaître le menu Ford.
- 3. Mettez en surbrillance Test KOEO et appuyez sur ENTRÉE 4.
  - L'écran affiche des instructions indiquant comment préparer le véhicule au test KOEO (contact sur ON et moteur arrêté).
- Démarrez et faites chauffer le moteur à une température de fonctionnement normal. Appuyez sur ENTRÉE ← pour continuer.
- Placez le contact sur OFF et attendez le signal d'invite sur l'écran. Si vous désirez alors quitter le test KOEO, appuyez sur MENU DE SYSTÈME ().
- Mettez le contact. NE DÉMARREZ PAS le moteur. Si votre véhicule est équipé de l'un des types de moteur suivants, effectuez les procédures additionnelles décrites ci-dessous :

- Pour les moteurs 4,9 L avec boîte de vitesses manuelle : Appuyez sur l'embrayage et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que tous les codes soient envoyés (étapes 7 à 9).
- Pour les moteurs diesel 7,3 L : Appuyez sur l'embrayage et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que tous les codes soient envoyés (étapes 7 à 9).
- Pour les moteurs turbo 2 L avec commutateur octane : Mettez le commutateur en position supercarburant.
- 7. Appuyez sur ENTRÉE ← pour continuer.
- Pendant la récupération des codes, un message « One moment please KOEO test is in progress... » (Un moment - vérification KOEO en cours) s'affiche.
  - Dès que le contact est mis sur « on », l'ordinateur du véhicule entre en mode d'auto-vérification. Des cliquètements se feront entendus. Cela indique que l'ordinateur du véhicule actionne les relais, les solénoïdes et les autres composants pour en vérifier leur fonctionnement.
    - AVERTISSEMENT : Sur certains véhicules munis d'un ventilateur de refroidissement électrique, l'ordinateur actionne le ventilateur de refroidissement pour en vérifier son fonctionnement. Pour éviter toute blessure, tenez vos mains ou toute partie de votre corps à une distance sûre du moteur durant la vérification.
  - Si l'outil de diagnostic n'arrive pas à effectuer de liaison avec l'ordinateur du véhicule, un message « Vehicle is not responding » (Véhicule ne répond pas) s'affiche.
    - Vérifiez que le contact est mis sur ON.
    - Vérifiez les connexions du câble au niveau du outil de diagnostic et du CLT du véhicule.
    - Éteignez le contact, attendez 10 secondes, puis rallumez-le pour réinitialiser l'ordinateur.



因

VEILLEZ à effectuer les procédures additionnelles de l'étape 6, si approprié, AVANT de mettre le contact sur ON.

- Appuyez sur ENTRÉE 🚽 pour continuer.
- Si l'outil de diagnostic ne peut pas établir la liaison avec l'ordinateur du véhicule apres trois tentatives, le message « Contacter l'assistance technique » s'affiche.
  - Appuyez sur **MENU DE SYSTÈME** (S) et vous retournerez au Menu Ford.
  - Tournez le contact sur OFF et déconnectez l'outil de diagnostic.
  - Demandez l'aide du service d'assistance technique.
- 9. Si l'outil de diagnostic a réussi à établir une liaison avec le véhicule, un message « Code retrieval was successful... » (Récupération des codes réussie...) s'affiche provisoirement, suivi par les CPD récupérés.



La plupart des ordinateurs de véhicules Ford EEC-IV jusqu'à 1991 utilisent un système de code à deux chiffres. La plupart des véhicules de 1991 à 1995 utilisent un système de code à trois chiffres.

- L'outil de diagnostic n'affichera un code que si des codes sont présents dans la mémoire d'ordinateur du véhicule.
- Si aucun problème n'est détecté durant l'auto-vérification KOEO, l'ordinateur envoie un code « PASS » (code 11 ou 111) au outil de diagnostic.
- Si aucun code « Continuous Memory » n'est présent dans la mémoire de l'ordinateur du véhicule, l'outil de diagnostic affichera un code « PASS » (code 11 ou 111).



- L'outil de diagnostic n'affichera un <u>Appuver @ pour Menu Ford</u> code que si des codes sont présents. Si aucun code n'est présent, un message « No DTC's are presently stored in the vehicle's computer » (Aucun CPD actuellement sauvegardé dans l'ordinateur du véhicule) s'affiche.
- 10. Si plus d'un code a été récupéré, appuyez sur DTC/FF (défilement des codes de problèmes), le cas échéant, pour afficher les codes additionnels un à la fois.



Si les définitions de codes sont longues, une petite flèche est présentée dans le coin supérieur/inférieur droit de la fenêtre d'affichage du code pour indiquer la présence d'informations additionnelles.

- 11. Débranchez l'outil de diagnostic véhicule et mettez la clé de contact sur OFF.
- 12. Pour prolonger la durée de vie de la pile, l'outil de diagnostic se ferme automatiquement au bout de trois minutes environ s'il n'y a aucune activité de bouton. Les CPD récupérés resteront dans la mémoire du outil de diagnostic et peuvent être visualisés à n'importe quel moment. Si les piles du outil de diagnostic sont retirées ou si l'outil de diagnostic est rebranché sur un véhicule pour récupérer les codes, tous les codes qui se trouvaient dans la mémoire sont automatiquement supprimés.
- 13. Suivez les procédures de vérification et de réparation décrites dans le manuel de service et de réparation du véhicule pour rectifier les CPD « durs ». Les codes doivent être adressés et supprimé dans l'ordre où ils ont été reçus en effaçant et en revérifiant une fois chaque réparation effectuée pour vous assurer que l'erreur est supprimée.



**IMPORTANT**: Avant de pouvoir réparer les codes « Continuous Memory », les deux auto-vérifications KOEO et KOER doivent réussir (un code PASS 11 ou 111 est obtenu). Une fois ces deux tests réussies, effacez la mémoire d'ordinateur du véhicule, conduisez le véhicule sur une courte distance puis répétez l'auto-vérification KOEO. Si des erreurs « Continuous Memory » sont présentes, réparez-les toutes à ce stade. Systèmes OBD1 Ford PROCÉDURES DE RÉCUPÉRATION - VÉRIFICATION DE CALAGE DU MOTEUR



Effectuez une procédure de vérification de calage de l'allumage ou une vérification KOER uniquement après avoir obtenu un code PASS (code 11 ou 111) pour la vérification KOEO.

### Vérification de calage du moteur



Avant d'effectuer l'auto-vérification KOER, il faut vérifier le bon fonctionnement du calage de base de l'allumage du véhicule et la capacité de l'ordinateur à contrôler électroniquement l'avance à l'allumage.



Cette procédure ne s'applique qu'aux véhicules de 1992 et plus anciens (à l'exclusion des moteurs diesel). Pour les véhicules de 1993 et plus récents, consultez le manuel de service et de réparation du véhicule pour les procédures de vérification et d'ajustement de calage.

Pour les véhicules de 1992 et plus anciens, l'outil de diagnostic peut être utilisé en combinaison avec une lampe stroboscopique pour vérifier le calage à l'allumage et la capacité de l'ordinateur du véhicule à avancer le calage à l'allumage.



Faites une vérification approfondie de votre véhicule avant de faire des vérifications.



Observez **TOUJOURS** les précautions de sécurité lorsque vous faites des travaux sur un véhicule.

- Il faut avoir une lampe stroboscopique pour effectuer cette vérification.
- Le véhicule doit réussir la vérification KOEO (page 36) avant d'effectuer cette vérification.
- 1. Trouvez l'emplacement du connecteur de liaison des transmissions (CLT) du véhicule.



Certains CLT ont un couvercle en plastique qui doit être retiré avant que le raccordement au connecteur du câble du outil de diagnostic ne puisse être fait.

- Raccordez l'outil de diagnostic (avec l'adaptateur du câble de connecteur Ford attaché) au CLT du véhicule. Connectez l'outil de diagnostic aux DEUX connecteurs. Appuyez sur ALIMENTA-TION/LIAISON <</li>
   TION/LIAISON <</li>
   D pour allumer l'outil de diagnostic puis appuyez sur ENTRÉE ← pour continuer.
  - Vous voyez apparaître le menu Ford.
- 3. Mettez en surbrillance Vérification du calage et appuyez sur ENTRÉE -J.
  - Vous voyez apparaître l'écran Choisir l'année modèle.
- Mettez en surbrillance l'année modèle du véhicule, puis appuyez sur ENTRÉE ←J.

- Véhicules 1993 et plus récents : Vous voyez apparaître le message « Pour vérifier la synchronisation, suivre les instructions figurant dans le manuel de service ». Appuyez sur MENU DE SYSTÈME (s) et vous retournerez au menu Ford. Vérifiez et ajustez la synchronisation conformément aux indications du manuel de service du véhicule.
- Véhicules 1992 et antérieurs : Vous voyez apparaître le message « Chauffer le moteur jusqu'à la température de fonctionnement ».

Vérification du calage	
Faites chauffer le moteur à une températur de fonctionnement normal.	e
_	
Appuyer sur 🚭 pour continuer	

- Lorsque l'écran le demande, éteignez tous les accessoires du véhicule, placez le contact sur OFF et attendez un signal sur l'écran. Si vous désirez alors quitter la procédure de vérification de la synchronisation, appuyez sur MENU DE SYSTÈME (s).
- Lorsque l'écran de demande, démarrez le moteur et appuyez sur ENTRÉE 4.
  - Un message « One moment please preparation for test is in progress: » (Un moment - préparation de vérification en cours) s'affiche provisoirement, suivi du message « Perform Timing Check within two minutes » (Effectuer vérification de calage en l'espace de deux minutes)."
- 8. Effectuez la vérification de calage comme suit :
  - L'ordinateur du véhicule est programmé pour avancer le calage à l'allumage de 20° (± 3°) au-dessus de la valeur de « calage de base » du véhicule et pour geler ce paramètre pendant deux minutes à partir du moment o « Perform Timing Check within



partir du moment où le message « Perform Timing Check within 2 minutes » (Effectuer vérification de calage dans l'espace de 2 minutes) s'affiche.

Pendant cette période de deux minutes, suivez les instructions figurant dans le manuel de service et de réparation du véhicule pour vérifier le calage à l'allumage à l'aide d'une lampe stroboscopique et assurez-vous qu'il se trouve à 20° au-dessus de la valeur de calage de base spécifiée (± 3°).

**Exemple** : Si la spécification de calage de base est à 10° avant PMH, le relevé acceptable de la lampe stroboscopique doit être dans la plage de 27° à 33° avant PMH.

## Systèmes OBD1 Ford PROCÉDURES DE RÉCUPÉRATION - VÉRIFICATION KOER



Les spécifications de calage de base figurent sur la décalcomanie d'information sur le contrôle des émanations du véhicule (VECI). Si la décalcomanie VECI a été enlevée ou est endommagée, consultez le manuel de service et de réparation du véhicule pour obtenir les spécifications.

- **9.** Si les relevés de la lampe stroboscopique se trouvent dans la plage acceptable :
  - Le calage de base et la capacité de l'ordinateur du véhicule à avancer l'allumage fonctionnent correctement.
  - Procédez à l'auto-vérification KOER.
- **10.** Si les relevés de la lampe stroboscopique ne se trouvent pas dans la plage acceptable :
  - Le calage de base risque d'être mal ajusté ou l'ordinateur risque d'avoir des problèmes avec le circuit d'avance de l'allumage.
  - Consultez le manuel de service et réparation du véhicule pour obtenir les procédures de réglage et/ou de réparation du calage à l'allumage. Les réparations du calage à l'allumage doivent être effectuées avant de procéder à la vérification KOER.

# Auto-vérification « Key On Engine Running » (KOER) (Clé sur On Moteur en marche)



Faites une vérification approfondie de votre véhicule avant de faire des vérifications.

Observez **TOUJOURS** les précautions de sécurité lorsque vous faites des travaux sur un véhicule.

- Le véhicule doit passer le test KOEO (page 36) avant d'effectuer ce test.
- Le véhicule doit passer la vérification de calage du moteur (page 39) avant d'effectuer ce test.
- 1. Trouvez l'emplacement du connecteur de liaison des transmissions (CLT) du véhicule.



Certains CLT ont un couvercle en plastique qui doit être retiré avant que le raccordement au connecteur du câble du outil de diagnostic ne puisse être fait.

- Raccordez l'outil de diagnostic (avec l'adaptateur du câble de connecteur Ford attaché) au CLT du véhicule. Connectez l'outil de diagnostic aux DEUX connecteurs. Appuyez sur ALIMENTA-TION/LIAISON <</li>
   TION/LIAISON <</li>
   D pour allumer l'outil de diagnostic puis appuyez sur ENTRÉE ← pour continuer.
  - Vous voyez apparaître le menu Ford.
- 3. Mettez en surbrillance Test KOER et appuyez sur ENTRÉE ↓.

- Vous voyez apparaître le message « S'assurer que la synchronisation de l'allumage respecte les spécifications du constructeur ». Si nécessaire, appuyez sur MENU DE SYSTÈME (S) et vous retournerez au Menu Ford, puis exécutez la procédure de vérification de la synchronisation (page 39). Autrement, appuyez sur ENTRÉE pour continuer.
- Vous voyez apparaître le message « Chauffer le moteur jusqu'à la température de fonctionnement ». Démarrez et faites chauffer le moteur à une température de fonctionnement normal. Appuyez sur ENTRÉE pour continuer.
- Lorsque l'écran le demande, éteignez tous les accessoires du véhicule, placez le contact sur OFF. Si vous désirez alors quitter le test KOER, appuyez sur MENU DE SYSTÈME (§).
- Lorsque l'écran le demande, démarrez le moteur et appuyez sur ENTRÉE pour continuer. Un message « One moment please KOER test is in progress... » (Un moment - vérification KOER en cours) s'affiche provisoirement.
- L'outil de diagnostic récupérera le code d'identification des cylindres (d'identification des cylindres indique le nombre de cylindres du véhicule testé).
  - Si l'outil de diagnostic n'arrive pas à récupérer le code d'identification des cylindres, un message vous en



avertit. Appuyez sur **MENU DE SYSTÈME** (S) pour quitter le message et répétez le test KOEO (« contact sur ON et moteur arrêté », en page 36) jusqu'à ce que le DTC 11 ou 111 s'affiche.

- 8. Effectuez les procédures suivantes à l'affichage du message.
  - Faites tourner le volant d'un demi-tour vers la droite, tenez-le pendant quatre secondes et relâchez-le.
  - Appuyez sur la pédale de frein au sol et relâchez-la.
  - Faites cycler le commutateur de surmultiplication (le cas échéant).
  - Appuyez rapidement sur la pédale d'accélérateur au sol et relâchez-la.
- 9. Une fois les procédures ci-dessus effectuées, un message « One moment please KOER test is in progress... » (Un moment vérification KOER en cours) s'affiche provisoirement, suivi par un message « Retrieving codes » (Récupération de codes en cours).



- La plupart des ordinateurs de véhicules Ford EEC-IV jusqu'à 1991 utilisent un système de code à deux chiffres. La plupart des véhicules de 1991 à 1995 utilise un système de code à trois chiffres.
- Si l'outil de diagnostic n'arrive pas à effectuer de liaison avec l'ordinateur du véhicule, un message « Vehicle is not responding » (Véhicule ne répond pas).
  - Vérifiez que le contact est mis sur ON.

Systèmes OBD1 Ford VÉRIFICATIONS ADDITIONNELLES POUR LES SYSTÈMES EEC-IV

- Vérifiez les connexions du câble au niveau du l'outil de diagnostic et du CLT du véhicule.
- Éteignez le contact, attendez 10-12 secondes, puis le rallumez pour réinitialiser l'ordinateur.
- Appuyez sur ENTRÉE 🚽 pour continuer.
- L'outil de diagnostic affiche un code uniquement si des codes sont présents dans la mémoire de l'ordinateur du véhicule. Si la mémoire ne contient aucun code, vous voyez apparaître le message « L'ordinateur du véhicule ne contient pas de code d'anomalie de CPD ».
- 10. Si aucun problème n'est détecté durant l'auto-vérification KOER, l'ordinateur envoie un code « PASS » (code 11 ou 111) au outil de diagnostic.
- 11. Une fois que l'outil de diagnostic a récupéré tous les CPD de l'autovérification KOER, arrêtez le moteur et débranchez l'outil de diagnostic des raccords de vérification du véhicule.

	Ford OBD1
P11(1/1) KOER	
Système : passe Aucun codes de	er défaut KOER presents.
Appuye	er 🚯 pour Menu Ford



Tous les CPD récupérés resteront dans la mémoire du outil de diagnostic. Si la procédure de vérification KOER est effectuée à nouveau, les CPD d'une vérification préalable s'effaceront automatiquement et seront remplacés par les CPD récupérés les plus récents.

- 12. Tous les codes KOER récupérés par l'outil de diagnostic durant l'auto-vérification KOER représentent les problèmes qui sont désormais présents (au moment où la vérification est effectuée). Les problèmes de véhicule connexes qui sont à l'origine de l'envoi des codes doivent être réparés à l'aide des procédures décrites dans le manuel de réparation du véhicule.
- **13.** Une fois toutes les réparations effectuées, refaites l'auto-vérification KOER.
- 14. La réceptions d'un code « Pass » (code 11 ou 111) indique que les réparations ont été réussies et que tous les systèmes connexes fonctionnent correctement.
- 15. Si un code « Pass » (code 11 o 111) n'est pas reçu c'est que la réparation n'a pas été réussie. Consultez le manuel de service du véhicule et revérifiez la procédure de réparation.

#### VÉRIFICATIONS ADDITIONNELLES POUR LES SYSTÈMES EEC-IV



Ces vérifications sont des vérifications additionnelles supplémentaires et ne sont pas nécessaires pour récupérer les codes de problème de diagnostic. Ford les a incluses pour aider pour dépanner les problèmes de véhicules.

#### Vérification d'équilibre de cylindres (Véhicules équipés de systèmes « Sequential Electronic Fuel Injected » (SEFI) (à injection électronique de carburant séquentielle) uniquement)

La vérification d'équilibre de cylindres permet de trouver un cylindre faible ou non-contribuant. L'ordinateur coupe le carburant (coupe l'alimentation aux injecteurs) à chaque cylindre, sans l'ordre, et contrôle de changements de vitesse de rotation (baisse). En se fondant sur cette information, l'ordinateur détermine si tous les cylindres contribuent une alimentation uniforme (pour le bon fonctionnement du moteur), ou si certains cylindres ne contribuent que partiellement ou pas du tout.

#### Procédure de vérification d'équilibre de cylindres



Faites une vérification approfondie de votre véhicule avant de faire des vérifications.



Observez **TOUJOURS** les précautions de sécurité lorsque vous faites des travaux sur un véhicule.

1. Trouvez l'emplacement du connecteur de liaison des transmissions (CLT) du véhicule.



Certains CLT ont un couvercle en plastique qui doit être retiré avant que le raccordement au connecteur du câble du outil de diagnostic ne puisse être fait.

- - Vous voyez apparaître le menu Ford.
- 3. Dans le menu Ford, mettez en surbrillance Test d'équilibre des cylindres et appuyez sur ENTRÉE ←J.
  - Un message d'avertissement s'affiche. Si le véhicule n'est pas équipé d'un système d'injection électronique séquentielle (SEFI), appuyez sur MENU DE SYSTÈME (s) pour quitter. Autrement, appuyez sur ENTRÉE pour continuer.
- Un message d'instruction s'affiche. Démarrez et faites chauffer le moteur à une température de fonctionnement normal. Appuyez sur ENTRÉE ← pour continuer.
- Lorsque l'écran le demande, éteignez tous les accessoires du véhicule, placez le contact sur OFF et attendez un signal sur l'écran. Si vous désirez alors quitter le test d'équilibre des cylindres, appuyez sur MENU DE SYSTÈME (s).
- 6. Lorsque l'écran le demande, démarrez le moteur et appuyez sur ENTRÉE ←J.

Systèmes OBD1 Ford

#### VÉRIFICATIONS POUR EEC-IV - VÉRIFICATION D'ÉQUILIBRE DE CYLINDRES

- Un message « One moment please KOER test is in progress... » (Un moment - préparation de vérification en cours) s'affiche provisiorement.
- Lorsque le message s'affiche, appuyez légèrement sur la pédale de l'accélérateur à mi-chemin et relâchez pour actionner la vérification d'équilibre de cylindres.



- L'ordinateur est désormais en mode de vérification d'équilibre de cylindres et commencera à couper le carburant à chaque cylindre dans l'ordre pour déterminer si tous les cylindres contribuent de manière uniforme. Il faut peut-être cinq minutes avant la transmission des résultats de vérification au outil de diagnostic.
- Si l'ordinateur du véhicule n'entre par en mode de vérification d'équilibre de cylindres, procédez comme suit :
  - Appuyez légèrement sur la pédale de l'accélérateur une nouvelle fois comme il l'est décrit à l'étape 7.
- Une fois la vérification d'équilibre de cylindres effectuée, les résultats de la vérification sont envoyés au outil de diagnostic.
- 10. Si tous les cylindres contribuent de manière uniforme, et un message « System Pass » s'affiche.





- Si l'ordinateur détecte un problème avec un ou des cylindres lors de la vérification d'équilibre de cylindres initiale, il doit répéter la vérification deux fois de plus pour déterminer correctement quel ou quels cylindres ne fonctionnent pas correctement.
- 11. Si un cylindre ne contribue pas au même niveau que les autres cylindres, l'ordinateur vous demande de répéter la vérification deux fois de plus en affichant le message « Lightly press the accelerator half way and release » (Appuyer légèrement sur l'accélérateur à mi-chemin et relâcher) une nouvelle fois. À chaque fois que le message s'affiche, effectuez les procédures comme il l'est indiqué.
- 12. Une fois les vérifications d'équilibre de cylindres effectuées, l'ordinateur identifiera et affichera quel ou quels cylindres ne contribuent pas de manière uniforme.
  - Si des cylindres faibles sont identifiés, consultez le manuel de service et de réparation du véhicule pour effectuer des vérifications et/ou des réparations supplémentaires.

Vérit	ication d'eq	ilibre de cyl	indres
Réception	des codes		
Cylindre 7	faible		
Appuyer su	ir 🔁 pour ce	ontinuer	

# Vérification de relais et de solénoïdes (Output State Check/Vérification état de sortie)

La « Output State Check » (Vérification d'état de sortie) vous permet d'exciter (allumer) et de désexciter (éteindre), sur commande, la plupart des actionneurs (relais et solénoïdes) contrôlés par l'ordinateur du véhicule.

Utilisez cette vérification pour vérifier les tensions de sortie de l'ordinateur et le fonctionnement des relais/solénoïdes.



Les injecteurs de carburant et la pompe à carburant ne sont pas excités durant cette vérification. Faites une vérification approfondie de votre véhicule avant de faire des vérifications.



Observez **TOUJOURS** les précautions de sécurité lorsque vous faites des travaux sur un véhicule.

1. Trouvez l'emplacement du connecteur de liaison des transmissions (CLT) du véhicule.



Certains CLT ont un couvercle en plastique qui doit être retiré avant que le raccordement au connecteur du câble du outil de diagnostic ne puisse être fait.

- - Vous voyez apparaître le menu Ford.
- 3. Mettez en surbrillance la Output State Test (vérification de l'état de sortie) puis appuyez sur le bouton ENTRÉE ←J.
- Lorsque l'outil le demande, coupez le contact et attendez le signal d'invite sur l'écran. Si vous désirez alors quitter la procédure de vérification de l'état de sortie, appuyez sur MENU DE SYSTÈME (§).
- Lorsque l'outil le demande, tournez le contact sur ON. NE FAITES PAS démarrer le moteur. Si votre véhicule est équipé de l'un des types de moteur suivants, effectuez les procédures additionnelles décrites ci-dessous :
  - Pour les moteurs 4,9 L avec boîte de vitesses manuelle : Appuyez sur l'embrayage et maintenez-le enfoncé jusqu'à affichage de l'écran « Output State Check Active » (Vérification état de sortie active).
  - Pour les moteurs diesel 7,3 L : Appuyez sur l'accélérateur et maintenez-le enfoncé jusqu'à affichage de l'écran « Output State Check Active » (Vérification état de sortie active).
  - Pour les moteurs turbo 2 L avec commutateur octane : Mettez le commutateur en position supercarburant.

Systèmes OBD1 Ford VÉRIFICATIONS POUR EEC-IV - VÉRIFICATION DE RELAIS ET DE SOLÉNOÏDES

- 7. Appuyez sur ENTRÉE 
  pour continuer.
- 8. Un message « One moment please test is in progress... » (Un moment vérification en cours) s'affiche.



Quand le contact est mis sur « on », l'ordinateur du véhicule entre en mode d'auto-vérification. Des cliquètements se feront entendre du moteur. Ceci est normal.



AVERTISSEMENT : Sur certains véhicules équipés d'un ventilateur de refroidissement électrique, l'ordinateur actionne le ventilateur de refroidissement pour vérifier son fonctionnement. Pour éviter toute blessure, tenez vos mains ou toute partie de votre corps à une distance sûre du moteur durant la vérification.

- Si l'outil de diagnostic n'arrive pas à effectuer de liaison avec l'ordinateur du véhicule, un message « Vehicle is not responding » (Véhicule ne répond pas) s'affiche.
  - Vérifiez que le contact est mis sur ON.
  - Vérifiez les connexions du câble au niveau du outil de diagnostic et du CLT du véhicule.
  - Éteignez le contact, attendez 10 secondes, puis rallumez-le pour réinitialiser l'ordinateur.



VEILLEZ à effectuer les procédures additionnelles de l'étape 6, si approprié, AVANT de mettre le contact sur ON.

- Appuyez sur ENTRÉE 🚽 pour continuer.
- Si l'outil de diagnostic ne peut pas établir la liaison avec l'ordinateur du véhicule après trois tentatives, le message « Contacter l'assistance technique » s'affiche.
  - Appuyez sur **MENU DE SYSTÈME** (s) et vous retournerez au Menu Ford.
  - Tournez le contact sur OFF et déconnectez l'outil de diagnostic.
  - Demandez l'aide du service d'assistance technique.
- Si l'outil de diagnostic a réussi à effectuer une liaison avec le véhicule, un message « Output State check active... » s'affiche provisoirement, suivi d'un écran vous indiquant comment effectuer la vérification.
- 10. Lorsque l'écran le demande, appuyez sur la pédale de l'accélérateur une seule fois et relâchez-la. Ceci active la vérification d'état de sortie et excite la plupart des actionneurs (relais et solénoïdes) qui sont contrôlés par l'ordinateur du véhicule.



## Systèmes OBD1 Ford Vérifications pour eec-iv - vérification d'oscillement



Si votre véhicule est équipé d'une commande de vitesse de véhicule intégrée, débranchez le flexible à dépression de la servocommande de vitesse avant d'appuyer sur l'accélérateur. Rebranchez le flexible à dépression après vérification.

- 11. Pour désexciter les actionneurs, appuyez sur la pédale de l'accélérateur à nouveau et relâchez-la.
- **12.** La procédure peut être répétée autant de fois que possible en appuyant et en relâchant la pédale d'accélérateur.
- 13. Consultez le manuel de service et de réparation du véhicule pour obtenir une liste d'actionneurs (solénoïdes et relais) contrôlés par l'ordinateur qui s'appliquent au véhicule en cours de vérification et connaître les actionneurs qui doivent être excités et désexcités lors de la vérification de l'état de sortie. Tous les actionneurs applicables doivent être sous tension quand excités et hors tension quand désexcités.
- 14. Si un actionneur ne répond pas à la vérification de l'état de sortie, suivez les procédures décrites dans le manuel de service du véhicule pour vérifier les tensions et/ou mises à la terre des circuits de sortie des actionneurs d'ordinateur.
- **15.** Pour quitter la vérification d'état de sortie, coupez le contact et débranchez l'outil de diagnostic du véhicule.

#### Vérification d'oscillement



Étant donné que les CPD des résultats de la vérification d'oscillement sont sauvegardés dans la mémoire continue, il est recommandé d'effacer tous les CPD en mémoire continue avant de procéder à la vérification d'oscillement.



Utilisez ce test pour vérifier les erreurs intermittentes dans certains circuits.

#### Circuits vérifiés :

**1984 et plus récents** - Sonde de température d'air de suralimentation (ACT), Sonde de pression barométrique (BP), Sonde de température du liquide refroidisseur du moteur (ECT), Sonde d'oxygène dans les gaz d'échappement (EGO), Sonde de position de vanne RGE (EVP), Pression absolue dans la tubulure d'admission (MAP), Sonde de position du papillon (TP), Sonde de température d'air d'aube (VAT)

1985 et plus récents - Sonde de débit d'air d'aube (VAF)

**1986 et plus récents** - Sonde RGE de boucle d'asservissement de pression (PFE)

**1990 et plus récents** - Sonde d'oxygène dans les gaz d'échappement (EGO), Moniteur de diagnostic d'allumage (IDM) (DIS ou Fiche double DIS uniquement), Commutateur de suivi de ralenti (ITS), Sonde de régulation de débit massique d'air (MAF)



Observez **TOUJOURS** les précautions de sécurité lorsque vous faites des travaux sur un véhicule.



Vérifiez soigneusement votre véhicule avant de faire n'importe quel essai.

Systèmes OBD1 Ford VÉRIFICATIONS POUR EEC-IV - VÉRIFICATION D'OSCILLEMENT

1. Trouvez l'emplacement du connecteur de liaison des transmissions (CLT) du véhicule.



Certains CLT ont un couvercle en plastique qui doit être retiré avant que le raccordement au connecteur du câble du outil de diagnostic ne puisse être fait.

- Raccordez l'outil de diagnostic (avec l'adaptateur du câble de connecteur Ford attaché) au CLT du véhicule. Connectez l'outil de diagnostic aux DEUX connecteurs. Appuyez sur ALIMENTA-TION/LIAISON <>>> 0 pour allumer l'outil de diagnostic puis appuyez sur ENTRÉE ← pour continuer.
  - Vous voyez apparaître le menu Ford.
- 3. Mettez en surbrillance Test d'agitation et appuyez sur ENTRÉE 4.
- Démarrez et faites chauffer le moteur à une température de fonctionnement normal. Appuyez sur ENTRÉE → pour continuer.
- Lorsque l'outil le demande, coupez le contact et attendez le signal d'invite sur l'écran. Si vous désirez alors quitter le test KOEO, appuyez sur MENU DE SYSTÈME (s).
- 6. Sélectionnez la vérification d'oscillement désirée à partir du menu affiché.
  - Pour effectuer la vérification d'oscillement KOEO :
    - Mettez en surbrillance KOEO Wiggle Test (vérification d'oscillement KOEO).
    - Mettez le contact. NE DÉMARREZ PAS LE MOTEUR.
- Vérification d'oscillement Mettez le contact Sélect et apuyor O pour continuer Vérification d'oscillement KOEO Vérification d'oscillement KOER
- Appuyez sur ENTRÉE 🚽 pour continuer.
- Pour effectuer la vérification d'oscillement KOER :
  - Mettez en surbrillance KOER Wiggle Test (vérification d'oscillement KOER).
  - Mettez le contact et démarrez le moteur.
  - Appuyez sur ENTRÉE 
    pour continuer.
- Un message « One moment please test is in progress » (Un moment - vérification en cours) s'affiche provisoirement.
  - Si l'outil de diagnostic n'arrive pas à effectuer de liaison avec l'ordinateur du véhicule, un message « Vehicle is not responding » (Véhicule ne répond pas) s'affiche.

#### Pour la KOEO Wiggle Test (vérification d'oscillement KOEO) :

- Vérifiez que le contact est mis sur ON.

#### Pour la KOER Wiggle Test (vérification d'oscillement KOER):

- Coupez le moteur, attendez 10 secondes et rallumez. Appuyez sur ENTRÉE ← pour continuer.
- Si l'outil de diagnostic ne peut pas établir la liaison avec l'ordinateur du véhicule après trois tentatives, le message « Contacter l'assistance technique » s'affiche.
  - Appuyez sur **MENU DE SYSTÈME** (s) et vous retournerez au Menu Ford.
  - Tournez le contact sur OFF et déconnectez l'outil de diagnostic.
  - Demandez l'aide du service d'assistance technique.
- Si l'outil de diagnostic a réussi à effectuer une liaison avec le véhicule, un message « Wiggle test is active... » (vérification d'oscillement active) s'affiche provisoirement, suivi d'un message vous indiquant comment effectuer la vérification.
  - Si vous désirez alors quitter le test d'agitation, appuyez sur MENU DE SYSTÈME (§).
- **9.** Oscillez, tapez sur et déplacez la sonde ou le câblage suspects.
  - Si aucune erreur n'est détectée, un message « System Pass » s'affiche.
  - Si une erreur est détectée, un message « Circuit Fault detected » (Erreur de circuit détectée) s'affiche.







Si la vérification d'oscillement détecte un problème, le CPD connexe sera sauvegardé dans la « Continuous Memory » (Mémoire continue) de l'ordinateur. Pour voir les CPD de la vérification d'oscillement, il faut procéder à la vérification KOEO. (voir page 36).

- 10. Suivez les procédures du manuel de service et de réparation du véhicule pour effectuer tout dépannage et toute réparation pour les résultats de vérification d'oscillement.
- La vérification d'oscillement restera active aussi longtemps que désiré. Pour quitter la vérification d'oscillement, coupez le contact et débranchez l'outil de diagnostic.

## SUPPRESSION DES CPD



Lorsque vous utilisez la fonction SUPPRIMER du outil de diagnostic pour supprimer les CPD de l'ordinateur de bord du véhicule, les données propres au fabricant du véhicule (le cas échéant) sont également supprimées.

Systèmes OBD1 Ford SUPPRESSION DES CPD

Si vous menez votre véhicule à un centre de service pour y faire faire les réparations, NE SUPPRIMEZ PAS les codes de la mémoire de l'ordinateur du véhicule. Autrement, des informations précieuses, qui pourraient aider le technicien à résoudre le problème, seront également supprimées.

## Supprimez les CPD de la mémoire de l'ordinateur comme suit :

- 1. Branchez l'outil de diagnostic au CLT du véhicule. Appuyez sur ENTRÉE ← pour continuer.
- 2. Mettez le contact. NE DÉMARREZ PAS le moteur.
- Appuyez et relâchez SUPPRIMER S. Un message de confirmation s'affiche sur l'écran à cristaux liquides.
  - Si vous êtes sûr de vouloir continuer, sélect OUI, puis appuyez sur ENTRÉE 

     pour continuer. Un message d'instruction s'affiche.
    - Coupez le contact et attendez que l'invite à l'écran.
- Si vous avez choisi d'effacer des codes, un message vous invitant à patienter s'affiche durant l'exécution de l'opération.
  - Si l'effacement est réussi, affiche un message de confirmation. L'outil de diagnostic lie automatiquement à nouveau à l'ordinateur du véhicule au bout de trois secondes.
  - Si l'opération d'effacement n'a pas réussie, un message d'avertissement affiche.
    - Vérifiez que l'allumage est en position ON.
    - Vérifiez les connexions de câble à l'outil de diagnostic et au le connecteur de diagnostic du véhicule.
    - Placez le contact d'allumage sur OFF, attendez 5 secondes et remettez le contact d'allumage sur ON pour réinitialiser l'ordinateur.
    - Appuyez sur **MENU DE SYSTÈME** (5) pour revenir au Menu Ford, puis répétez les étapes 3 et 4.

pression des CPD ne corrige pas le ou les problèmes qui ont fait le ou les codes dans la mémoire du véhicule. Si les réparations iées pour corriger le problème ne sont pas faites, le ou les codes tront de nouveau et le voyant Check engine (vérifier moteur) ara dès que le problème qui a entraîné l'inscription du CPD se ite.

a	icement.
Π	Effacer codes de diagnostic
	L'effacement a réussi.

Appuyer 🚯 pour Menu Ford



# VÉHICULES COUVERTS

Cet outil de diagnostic peut être utilisé pour récupérer les codes d'anomalie moteur sur la plupart des automobiles et camions nordaméricains General Motors (GM) (SAUF Geo, Nova, Saturn et Sprint).

Année modèle	Marque	Modèle
1982-93	Buick	Century, Electra, Electra Wagon, Estate Wagon, Le Sabre, Le Sabre Wagon, Park Avenue, Reatta, Regal, Grand National, Riviera, Roadmaster, Skyhawk, Skylark, Somerset
	Cadillac	De Ville, El Dorado, Fleetwood, Seville
	Chevrolet	Beretta, Camaro, Caprice, Cavalier, Celebrity, Chevette, Citation, Corsica, Corvette, El Camino, Impala, Lumina, Monte Carlo
	Oldsmobile	Achieva, Calais, Custom Cruiser, Cutlass Calais, Ciera, Cutlass Cruiser, Cruiser Wagon, Cutlass Supreme, Supreme Classic, Delta 88, Eighty- eight, Firenze, Ninety-eight, Omega, Toronado, Touring Sedan, Trofeo
	Pontiac	6000, 6000 STE, Bonneville, Fiero, Firebird, Grand Am, Grand Prix, J 2000, Lemans, J Parisienne, Phoenix, Safari, Safari Wagon, Sunbird, T 1000
	Camions et fourgonnettes	Tous les modèles d'une capacité d'une tonne ou moins avec moteur à essence
1994	Buick	Roadmaster 5,7 litres
	Chevrolet	Camaro 3,4 litres/5,7 litres, Caprice 5,7 litres, Caprice 5,7 litres, Cavalier 3,1 litres, Lumina 3,1 litres
	Pontiac	Firebird 3.4 liter/5.7 liter, Sunbird 2.0 liter/3.1 liter
	Camions et fourgonnettes	Tous les modèles d'une capacité d'une tonne ou moins avec moteur à essence
1995	Chevrolet	Caprice 4,3 litres
	Camions et fourgonnettes	Tous les modèles d'une capacité d'une tonne ou moins avec moteur à essence



En plus des modèles de cette liste, cet outil EST ÉGALEMENT COMPATIBLE avec les modèles GM OBD1 équipés d'un « ordinateur de climatisation ».



Concernant les véhicules 1994 et 1995, seuls les modèles sont compatibles avec l'Outil.

# PROCÉDURE DE RÉCUPÉRATION DES CODES

La récupération et l'utilisation des codes de problèmes de diagnostic (CPD) pour résoudre les problèmes rencontrés avec un véhicule n'est qu'une des parties de la stratégie globale de diagnostic.

Il ne faut jamais remplacer une pièce en se fondant uniquement sur la définition d'un CPD. Chaque CPD a sa propre série de procédures de vérification, ses instructions et des ordinogrammes qui doivent être suivis pour confirmer l'emplacement du problème. Consultez toujours le manuel de service du véhicule pour avoir les instructions détaillées de vérification.



Faites une vérification approfondie de votre véhicule avant de faire des vérifications.

Observez **TOUJOURS** les précautions de sécurité lorsque vous faites des travaux sur un véhicule.

1. Trouvez l'emplacement du connecteur de liaison des transmissions (CLT) du véhicule.



Certains CLT ont un couvercle en plastique qui doit être retiré avant que le raccordement au connecteur du câble du outil de diagnostic ne puisse être fait.



- Un message d'instructions affiche sur l'écran de l'outil de diagnostic.
- Tournez la clé d'allumage en position « ON ».Désactiver tous les accessoires du véhicule. Sélectionnez Continuer, puis appuyez sur le bouton ENTRÉE 4.
  - Vous voyez apparaître l'écran
     Sélectionner l'année du véhicule.



- Mettez en surbrillance l'année désirée et appuyez sur ENTRÉE ←J. Vous voyez apparaître un menu vous invitant à saisir le 8e chiffre du numéro d'identification du véhicule (NIV).
- Mettez en surbrillance le 8ème chiffre du VIN du véhicule, puis appuyez sur ENTRÉE ←J.



Si l'écran « Enter 4th VIN Digit » (entrer le 4ème chiffre du VIN) s'affiche (ne s'applique pas à tous les véhicules), mettez en surbrillance le 4ème chiffre du VIN du véhicule puis appuyez sur **ENTRÉE** ←1.

# Systèmes OBD1 GM PROCÉDURE DE RÉCUPÉRATION DES CODES



Si l'écran « Camion » s'affiche (ne s'applique pas à tous les véhicules), mettez en surbrillance Oui ou Non selon le cas et appuyez sur **ENTRÉE** ← .

- Lorsque l'outil de diagnostic est en cours de récupération de codes, un message « One Moment Please... » (Un moment, s'il vous plaît...) s'affiche.
  - Si l'outil de diagnostic n'arrive pas à effectuer de liaison avec l'ordinateur du véhicule, un message « Vehicle is not responding » (Véhicule ne répond pas) s'affiche.
    - Vérifiez que le contact est mis sur ON.
    - Vérifiez les connexions du câble au niveau du outil de diagnostic et du CLT du véhicule.
    - Éteignez le contact, attendez 10-12 secondes, puis le rallumez pour réinitialiser l'ordinateur.
    - Appuyez sur ALIMENTATION/ LIAISON
- Si l'outil de diagnostic arrive à établir la liaison avec l'ordinateur du véhicule, l'outil de diagnostic affiche les codes de diagnostic récupérés.

*	
GM OBD1	
DTC 24(1/2)	
Débit d'air massique détecteur	
Appuyer 🔞 pour Menu GM	

- L'outil de diagnostic n'affichera un code que si des codes sont présents dans la mémoire d'ordinateur du véhicule. Si aucun code n'est présent, un message « No DTC's are presently stored in the vehicle's computer » (Aucun CPD actuellement sauvegardé dans l'ordinateur du véhicule) s'affiche.
- Si plus d'un code a été récupéré, appuyez sur le bouton DTC/FF défilement des codes de problèmes), le cas échéant, pour afficher les codes additionnels un à la fois.



Si les définitions de codes sont longues, une petite flèche est présentée dans le coin supérieur/inférieur droit de la fenêtre d'affichage du code pour indiquer la présence d'informations additionnelles.

Le Code 12 sera toujours présent et a l'une des significations suivantes:

- Si le code 12 est le seul CPD récupéré et que votre véhicule DÉMARRE SANS PROBLÈME, le code 12 indique alors que le système « PASS » (réussit) et que tous les systèmes de commande de l'ordinateur fonctionnent correctement.
- Si le code 12 est présent et que votre véhicule NE DÉMARRE PAS, il peut alors indiquer un problème au niveau du système de la commande d'allumage.
- Débranchez l'outil de diagnostic véhicule et mettez la clé de contact sur OFF.

- 9. Pour prolonger la durée de vie de la pile, l'outil de diagnostic se ferme automatiquement au bout de trois minutes environ s'il n'y a aucune activité de bouton. Les CPD récupérés resteront dans la mémoire du outil de diagnostic et peuvent être visualisés à n'importe quel moment. Si les piles du outil de diagnostic sont retirées ou si l'outil de diagnostic est rebranché sur un véhicule pour récupérer les codes, tous les codes qui se trouvaient dans la mémoire sont automatiquement supprimés.
- 10. Suivez les procédures de vérification et de réparation décrites dans le manuel de service et de réparation du véhicule pour rectifier les CPD. Les codes doivent être adressés et supprimé dans l'ordre où ils ont été reçus en effaçant en revérifiant une fois chaque réparation effectuée pour s'assurer que l'erreur est supprimée. Le Code 12 s'affichera seul lorsque aucun autre code d'erreur n'est présent.
  - Il est peut-être nécessaire de faire un essai de conduite pour réinitialiser les codes d'erreur 13, 15, 24, 44, 45 et 55 après les avoir effacés.



Lorsque les codes 51, 52, 54 ou 55 sont affichés avec d'autres codes, recherchez la panne et éliminez les codes de Série 50 en premier puis continuez avec les codes d'un chiffre inférieur.

## SUPPRESSION DES CPD



Lorsque vous utilisez la fonction SUPPRIMER du outil de diagnostic pour supprimer les CPD de l'ordinateur de bord du véhicule, les données propres au fabricant du véhicule (le cas échéant) sont également supprimées.

Si vous menez votre véhicule à un centre de service pour y faire faire les réparations, NE SUPPRIMEZ PAS les codes de la mémoire de l'ordinateur du véhicule. Autrement, des informations précieuses, qui pourraient aider le technicien à résoudre le problème, seront également supprimées.

#### Supprimez les CPD de la mémoire de l'ordinateur comme suit :

- 1. Branchez l'outil de diagnostic au CLT du véhicule. Appuyez sur ENTRÉE ← pour continuer.
- 2. Mettez le contact. NE DÉMARREZ PAS le moteur.
- Appuyez et relâchez SUPPRIMER S. Un message de confirmation s'affiche.
  - Si vous désirez vraiment continuer, sélect Oui, puis appuyez sur ENTRÉE 4.

	Effacer codes de diagnostic
MIS Effi de Vou Sél	SE EN GARDE : acer efface toutes le données de diagnostic l'ordinateur du véhicule. Juez-vous continuer ? ect et appuyer
Ou	i
No	n

## Systèmes OBD1 GM SUPPRESSION DES CPD

- Si vous avez choisi d'effacer des codes, un message vous invitant à patienter s'affiche durant l'exécution de l'opération.
  - Si l'effacement est réussi, affiche un message de confirmation. Appuyez sur MENU DE SYSTÈME (s) et vous retournerez au menu GM.

Effacer codes de diagnostic	
L'effacement a réussi.	
Appuyer 💽 pour Menu GM	

- L'outil de diagnostic peut effacer les codes de certains véhicules seulement, de sorte que les codes des autres véhicules doivent être effacés manuellement. Si un message signale que cette fonction n'est pas prise en charge par le véhicule, consulter le manuel de réparation du véhicule pour connaître les procédures d'effacement des codes de diagnostic.
- Si l'effacement n'est pas réussi, affiche un message vous en avisant. Assurez-vous que l'outil de diagnostic est correctement connecté au véhicule et que le contact est en position d'allumage. Appuyez sur SUPPRIMER pour réessayer. Si la procédure d'effacement ne réussit toujours pas, arrêtez le moteur, attendez 10 secondes, redémarrez le moteur, puis répétez les étapes 2 et 3.



La suppression des CPD ne corrige pas le ou les problèmes qui ont fait inscrire le ou les codes dans la mémoire du véhicule. Si les réparations appropriées pour corriger le problème ne sont pas faites, le ou les codes apparaîtront de nouveau et le voyant Check engine (vérifier moteur) s'allumera dès que le problème qui a entraîné l'inscription du CPD se manifeste.

# **VÉHICULES COMPATIBLES**

Les véhicules Honda/Acura utilisent divers systèmes informatiques. L'outil de diagnostic peut être utilisé pour récupérer les codes de diagnostic des véhicules Honda/Acura suivants :

Année modèle	Marque	Modèle
1990-1991,	Honda	Accord
1994-1995		
1992-1995	Honda	Civic
1992-1995	Honda	Prelude
1993-1995	Honda	Del Sol
1995	Honda	Odyssey
1993-1995	Acura	Integra

# PROCÉDURE DE RÉCUPÉRATION DE CODES

La récupération et l'utilisation des codes de problèmes de diagnostic (CPD) pour résoudre les problèmes rencontrés avec un véhicule n'est qu'une des parties de la stratégie globale de diagnostic.

Il ne faut jamais remplacer une pièce

en se basant uniquement sur une définition de code de diagnostic. Chaque code de diagnostic est associé à une série de procédures de test, d'instructions et de tableaux qui doivent être utilisés pour confirmer la source du problème. Vous devez toujours consulter les procédures détaillées de test disponibles dans le manuel de service du véhicule.



Avant d'exécuter un test, vérifiez complètement le véhicule.



Lorsque vous travaillez sur un véhicule, respectez **TOUJOURS** les consignes de sécurité d'usage.

1. Repérez le connecteur de transfert de données du véhicule.



Certains connecteurs ont un couvercle en plastique qui doit être retiré avec de brancher le câble de connexion de l'outil de diagnostic.

 Branchez l'outil de diagnostic (avec l'adaptateur de câble Honda installé) sur le connecteur de transfert de données du véhicule. Appuyez sur ALIMENTATION/ LIAISON <>>> ob pour mettre l'outil de diagnostic en marche, puis appuyez sur ENTRÉE → pour continuer.



## Systèmes OBD1 Honda PROCÉDURE DE RÉCUPÉRATION DE CODES

- Vous voyez apparaître le menu Honda.
- Placez la clé d'allumage sur « ON ».
- Assurez-vous que le papillon de gaz est totalement fermé (accélérateur complètement levé).
- Assurez-vous que le frein d'urgence est appliqué.
- Placez la transmission sur N (point mort).
- Désactivez tous les accessoires du véhicule.
- Pour continuer, appuyez sur ENTRÉE ↓.
- 3. Sélectionnez l'option Lire codes diagnostic et appuyez sur ENTRÉE ←J.
- Lorsque l'outil de diagnostic recherche les codes, le message « Un moment svp... » est affiché.
  - Si l'outil de diagnostic n'arrive pas à établir une liaison avec l'ordinateur du véhicule, affiche un message d'échec (« Le véhicule ne répond pas »).
    - Vérifiez que le contact est mis sur ON.
    - Vérifiez les connexions du câble sur l'outil de diagnostic et sur le connecteur de transfert de données du véhicule.
    - Placez le contact d'allumage sur OFF, attendez 10-12 secondes et remettez le contact d'allumage sur ON pour réinitialiser l'ordinateur.
    - Appuyez sur ALIMENTATION/LIAISON (puis répétez au besoin l'étape 3.
- Si l'outil de diagnostic arrive à établir la liaison avec l'ordinateur du véhicule, l'outil de diagnostic affiche les codes de diagnostic récupérés.
  - L'outil de diagnostic affiche des informations uniquement si un ou des codes sont présents dans la mémoire de l'ordinateur du véhicule.



Si la mémoire ne contient aucun code, l'écran affiche un message « Aucun code n'est actuellement enregistré dans l'ordinateur du véhicule ».

6. Si plusieurs codes ont été récupérés, appuyez au besoin sur DTC/FF pour afficher successivement les autres codes.



Si une définition de code est très longue, vous verrez une petite flèche dans le coin inférieur/supérieur droit de la zone d'affichage des codes pour indiquer la disponibilité d'informations supplémentaires.

 Déconnectez l'outil de diagnostic et placez le contact d'allumage sur OFF.



- 8. Pour prolonger la longévité des piles, l'outil de diagnostic s'éteint automatiquement après environ trois minutes d'inactivité. Les codes de diagnostic récupérés demeurent dans la mémoire de l'outil de diagnostic et peuvent être consultés en tout temps. Si les piles de l'outil sont enlevées ou si l'outil de diagnostic est de nouveau connecté à un véhicule pour en récupérer des codes de diagnostic, tous les codes se trouvant dans la mémoire de l'outil de diagnostic sont automatiquement effacés.
- 9. Suivez les instructions de vérification et de réparation décrites dans le manuel de service du véhicule et corrigez le problème à l'origine des codes récupérés. Les codes doivent être résolus et éliminés dans l'ordre où ils ont été reçus. Une procédure d'effacement.

## SUPPRESSION DES CPD



Lorsque vous utilisez la fonction SUPPRIMER du outil de diagnostic pour supprimer les CPD de l'ordinateur de bord du véhicule, les données propres au fabricant du véhicule (le cas échéant) sont également supprimées.

Si vous menez votre véhicule à un centre de service pour y faire faire les réparations, NE SUPPRIMEZ PAS les codes de la mémoire de l'ordinateur du véhicule. Autrement, des informations précieuses, qui pourraient aider le technicien à résoudre le problème, seront également supprimées.

#### Supprimez les CPD de la mémoire de l'ordinateur comme suit :

- Branchez l'outil de diagnostic au CLT du véhicule. Appuyez sur ENTRÉE ← pour continuer.
- 2. Mettez le contact. NE DÉMARREZ PAS le moteur.
- Appuyez et relâchez SUPPRIMER S. Un message de confirmation s'affiche sur l'écran à cristaux liquides.
  - Si vous désirez vraiment continuer, sélect Oui, puis appuyez sur ENTRÉE -
    - Si vous ne désirez pas continuer, sélect Non, puis appuyez sur ENTRÉE 
       pour quitter la fonction d'effacement.
- Si vous avez choisi d'effacer des codes, un message vous invitant à patienter s'affiche durant l'exécution de l'opération.
  - Si la suppression a été réussie, un message de confirmation s'affiche. Appuyez sur MENU DE SYSTÈME
     (s) et vous retournerez au Menu Honda.



	Effacer codes de diagnostic	
L'efface	ment a réussi.	
	Appuyer 💽 pour Menu Honda	

Si l'effacement n'est pas réussi, l'écran à cristaux liquides affiche un message vous en avisant. Assurez-vous que l'outil de diagnostic est correctement connecté au véhicule et que le contact est en position d'allumage. Pour continuer, appuyez sur SUPPRIMER S. Si la procédure d'effacement ne réussit toujours pas, arrêtez le moteur, attendez 10 secondes, redémarrez le moteur, puis répétez les étapes 2 et 3.



La suppression des CPD ne corrige pas le ou les problèmes qui ont fait inscrire le ou les codes dans la mémoire du véhicule. Si les réparations appropriées pour corriger le problème ne sont pas faites, le ou les codes apparaîtront de nouveau et le voyant Check engine (vérifier moteur) s'allumera dès que le problème qui a entraîné l'inscription du CPD se manifeste.

# VÉHICULES COUVERTS

Les tableaux suivants identifient les véhicules OBD1 Toyota et Lexus couverts par l'outil.

## Voitures CLT 1

Année	Modèle	Taille moteur	Code moteur	DOHC/ SOHC	Autre	Type CLT
1995	Camry Coupe	2.2L	5S-FE	DOHC		1
1992	Camry Sedan	2.2L	5S-FE	DOHC		1
1992	Camry Sedan	3.0L	2VZ-FE	DOHC		1
1993	Camry Sedan	3.0L	3VZ-FE	DOHC		1
1993	Camry Sedan	2.2L	5S-FE	DOHC		1
1994	Camry Sedan	2.2L	5S-FE	DOHC		1
1993	Celica	2.0L	3S-GTE	DOHC	Turbo	1
1993	Celica	2.2L	5S-FE	DOHC		1
1994	Celica	1.8L	7A-FE	DOHC		1
1994	Celica	2.2L	5S-FE	DOHC		1
1992	Celica Convertible	2.2L	5S-FE	DOHC	A/T	1
1992	Celica Coupe	1.6L	4A-FE	DOHC		1
1992	Celica Coupe	2.2L	5S-FE	DOHC	A/T	1
1993	Celica Coupe	1.6L	4A-FE	DOHC		1
1995	Celica Coupe	1.8L	7A-FE	DOHC		1
1992	Celica Liftback	2.0L	3S-GTE	DOHC	Turbo	1
1992	Celica Liftback	2.2L	5S-FE	DOHC		1
1993	Corolla Sedan	1.6L	4A-FE	DOHC		1
1993	Corolla Sedan	1.8L	7A-FE	DOHC		1
1994	Corolla Sedan	1.6L	4A-FE	DOHC		1
1994	Corolla Sedan	1.8L	7A-FE	DOHC		1
1993	ES-300	3.0L	3VZ-FE	DOHC		1
1993	GS-300	3.0L	2JZ-GE	DOHC		1
1993	LS-400	4.0L	1UZ-FE	DOHC		1
1993	MR2	2.0L	3S-GTE	DOHC	Turbo	1
1993	MR2	2.2L	5S-FE	DOHC		1
1994	MR2	2.0L	3S-GTE	DOHC	Turbo	1
1994	MR2	2.2L	5S-FE	DOHC		1
1994	Paseo	1.5L	5E-FE	DOHC		1
1995	Paseo	1.5L	5E-FE	DOHC		1
1995	SC-300	3.0L	2JZ-GE	DOHC		1
1991	Supra	3.0L	7M-GTE	DOHC	Turbo	1
1991	Supra	3.0L	7M-GE	DOHC		1

# Systèmes OBD1 Toyota/Lexus VÉHICULES COUVERTS

Année	Modèle	Taille moteur	Code moteur	DOHC/ SOHC	Autre	Type CLT
1992	Supra	3.0L	7M-GTE	DOHC	Turbo	1
1992	Supra	3.0L	7M-GE	DOHC		1
1993	Tercel Sedan	1.5L	3E-E	SOHC		1
1994	Tercel Sedan	1.5L	3E	SOHC		1

## Voitures CLT 2

Année	Modèle	Taille moteur	Code moteur	DOHC/ SOHC	Autre	Type CLT
1989	Cressida	3.0L	7M-GE	DOHC		2
1990	Cressida	3.0L	7M-GE	DOHC		2
1991	Cressida	3.0L	7M-GE	DOHC		2
1992	Cressida	3.0L	7M-GE	DOHC		2
1993	Camry	3.0L	3VZ-FE	DOHC		2
1993	Supra	3.0L	2JZ-GTE	DOHC	Turbo	2
1993	Supra	3.0L	2JZ-GE	DOHC		2
1994	Camry	3.0L	3VZ-FE	DOHC		2
1994	Supra	3.0L	2JZ-GTE	DOHC	Turbo	2
1994	Supra	3.0L	2JZ-GE	DOHC		2
1995	Supra	3.0L	2JZ-GTE	DOHC	Turbo	2
1995	Supra	3.0L	2JZ-GE	DOHC		2
1992	SC-300	3.0L	2JZ-GE	DOHC		2
1990	ES-250	2.5L	2VZ-FE	DOHC		2
1991	ES-250	2.5L	2VZ-FE	DOHC		2
1992	ES-300	3.0L	3VZ-FE	DOHC		2
1992	SC-400	4.0L	1UZ-FE	DOHC		2
1991	LS-400	4.0L	1UZ-FE	DOHC		2
1992	LS-400	4.0L	1UZ-FE	DOHC		2
1993	SC-400	4.0L	1UZ-FE	DOHC		2
1994	SC-400	4.0L	1UZ-FE	DOHC		2
1994	SC-300	3.0L	2JZ-GE	DOHC		2
1993	SC-400	4.0L	1UZ-FE	DOHC		2
1994	GS-300	3.0L	2JZ-GE	DOHC		2
1994	ES-300	3.0L	1MZ-FE	DOHC		2
1993	SC-300	3.0L	2JZ-GE	DOHC		2

### Camions légers CLT 1

Année	Modèle	Taille moteur	Code moteur	DOHC/ SOHC	Autre	Type CLT
1992	Previa	2.4L	2TZ-FE	DOHC		1
1993	Previa	2.4L	2TZ-FE	DOHC		1
1994	Previa	2.4L	2TZ-FE	DOHC		1
1994	T100	3.0L	3VZ-FE	SOHC		1
1995	4 Runner	2.4L	22R-E	SOHC		1
1995	4 Runner	3.0L	3VZ-FE	SOHC		1
1995	Pickup	2.4L	22R-E	SOHC		1
1995	Pickup	3.0L	3VZ-FE	SOHC		1
1995	Previa	2.4L	2TZ-FE	DOHC		1

# PROCÉDURE DE RÉCUPÉRATION DES CODES

La récupération et l'utilisation des codes de problèmes de diagnostic (CPD) pour résoudre les problèmes rencontrés avec un véhicule n'est qu'une des parties de la stratégie globale de diagnostic.

Il ne faut jamais remplacer une pièce en se fondant uniquement sur la définition d'un CPD. Chaque CPD a sa propre série de procédures de vérification, ses instructions et des ordinogrammes qui doivent être suivis pour confirmer l'emplacement du problème. Consultez toujours le manuel de service du véhicule pour avoir les instructions détaillées de vérification.



Faites une vérification approfondie de votre véhicule avant de faire des vérifications.



Observez **TOUJOURS** les précautions de sécurité lorsque vous faites des travaux sur un véhicule.

1. Trouvez l'emplacement du connecteur de liaison des transmissions (CLT) du véhicule.



Certains CLT ont un couvercle en plastique qui doit être retiré avant que le raccordement au connecteur du câble du outil de diagnostic ne puisse être fait.

- Raccordez l'outil de diagnostic (avec l'adaptateur du câble de connecteur Toyota attaché) au CLT du véhicule. Appuyez sur ALIMENTATION/LIAISON ID o pour allumer l'outil de diagnostic puis appuyez.
  - Vous voyez apparaître le menu Toyota.

## Systèmes OBD1 Toyota/Lexus PROCÉDURE DE RÉCUPÉRATION DES CODES

Placez le contact sur ON et faites démarrer le moteur. Chauffez le moteur jusqu'à sa température de fonctionnement. (Lorsque le moteur a atteint sa température de fonctionnement, placez le contact sur OFF, puis replacez-le sur ON.)



- Veillez à fermer le papillon.
- Mettez le levier de vitesse en position « park » (boîte de vitesses automatique) ou « point mort » (boîte de vitesses manuelle).
- Éteignez tous les accessoires.
- 3. Mettre en surbrillance **Read DTCs** (Lire les CPD), puis appuyez sur ENTRÉE ←J.
  - L'outil de diagnostic commencera automatique le processus de récupération des codes.
- Lorsque l'outil de diagnostic est en cours de récupération de codes, un message « One Moment Please... » (Un moment, s'il vous plaît...) s'affiche sur l'écran à cristaux liquides du outil de diagnostic.
  - Si l'outil de diagnostic n'arrive pas à effectuer de liaison avec l'ordinateur du véhicule, un message « Vehicle is not responding » (Véhicule ne répond pas) s'affiche.
    - Vérifiez que le contact est mis sur ON.
    - Vérifiez les connexions du câble au niveau du outil de diagnostic et du CLT du véhicule.
    - Éteignez le contact, attendez 10-12 secondes, puis le rallumez pour réinitialiser l'ordinateur.
    - Appuyez sur ALIMENTATION/LIAISON
- Si l'outil de diagnostic a réussir à établir une liaison avec le véhicule, un message « Code retrieval was successful... » (Récupération des codes réussie...) s'affiche provisoirement, suivi par les CPD récupérés.
  - L'outil de diagnostic n'affichera un code que si des codes sont



présents dans la mémoire d'ordinateur du véhicule. Si aucun code n'est présent, un message « No DTC's are presently stored in the vehicle's computer » (Aucun CPD actuellement sauvegardé dans l'ordinateur du véhicule) s'affiche.

 Si plus d'un code a été récupéré, appuyez sur DTC/FF (défilement des codes de problèmes), le cas échéant, pour afficher les codes additionnels un à la fois.



Si les définitions de codes sont longues, une petite flèche est présentée dans le coin supérieur/inférieur droit de la fenêtre d'affichage du code pour indiquer la présence d'informations additionnelles.

- Débranchez l'outil de diagnostic véhicule et mettez la clé de contact sur OFF.
- 8. Pour prolonger la durée de vie de la pile, l'outil de diagnostic se ferme automatiquement au bout de trois minutes environ s'il n'y a aucune activité de bouton. Les CPD récupérés resteront dans la mémoire du outil de diagnostic et peuvent être visualisés à n'importe quel moment. Si les piles du outil de diagnostic sont retirées ou si l'outil de diagnostic est rebranché sur un véhicule pour récupérer les codes, tous les codes qui se trouvaient dans la mémoire sont automatiquement supprimés.
- 9. Suivez les procédures de vérification et de réparation décrites dans le manuel de service et de réparation du véhicule pour rectifier les CPD « durs ». Les codes doivent être adressés et supprimé dans l'ordre où ils ont été reçus en effaçant et en revérifiant une fois chaque réparation effectuée pour s'assurer que l'erreur est supprimée.

## SUPPRESSION DES CPD



Lorsque vous utilisez la fonction SUPPRIMER du outil de diagnostic pour supprimer les CPD de l'ordinateur de bord du véhicule, les données propres au fabricant du véhicule (le cas échéant) sont également supprimées.

Si vous menez votre véhicule à un centre de service pour y faire faire les réparations, NE SUPPRIMEZ PAS les codes de la mémoire de l'ordinateur du véhicule. Autrement, des informations précieuses, qui pourraient aider le technicien à résoudre le problème, seront également supprimées.

#### Supprimez les CPD de la mémoire de l'ordinateur comme suit :

- 1. Branchez l'outil de diagnostic au CLT du véhicule. Appuyez sur ENTRÉE ← pour continuer.
- 2. Mettez le contact. NE DÉMARREZ PAS le moteur.
- Appuyez et relâchez SUPPRIMER S. Un message de confirmation s'affiche sur l'écran à cristaux liquides.
  - Si vous êtes sûr de vouloir continuer, sélect Oui, puis appuyez sur ENTRÉE - pour continuer.
    - Si vous ne voulez pas procéder, sélect Non, puis appuyez sur ENTRÉE 
       pour quitter la fonction d'effacement.

<b>~</b>	_
Effacer codes de diagnostic	
MISE EN GARDE : Effacer efface toutes le données de diagnosti de l'ordinateur duvéhicule. Voulez-vous continuer ? Sélect et appuyer	
Oui	
Non	
	_

## Systèmes OBD1 Toyota/Lexus SUPPRESSION DES CPD

4. Si vous décidez de supprimer les CPD, l'écran « To erase DTC's consult the vehicle's service repair manual... » (Pour effacer les CPD, consulter le manuel de service et de réparation du véhicule) s'affiche. Vous devez consulter le manuel de service et de réparation du véhicule pour avoir les procédures de suppression des CPD.

	Effacer codes de diagnostic
Pour effcer d'entretien appropriée	les CPD, consulter le manuel du véhicule pour les procédures s pour l'effacement.
Ap	puver 🚳 pour Menu Tovota



La suppression des CPD ne corrige pas le ou les problèmes qui ont fait inscrire le ou les codes dans la mémoire du véhicule. Si les réparations appropriées pour corriger le problème ne sont pas faites, le ou les codes apparaîtront de nouveau et le voyant Check engine (vérifier moteur) s'allumera dès que le problème qui a entraîné l'inscription du CPD se manifeste. L'outil de diagnostic vous permet de voir et/ou de enregistrer des données réelles en « temps réel ». Ces informations incluent les valeurs (volts, vitesse de rotation, température, vitesse, etc.) et des informations sur l'état du système (fonctionnement en boucle ouverte ou fermée, l'état du système de carburation, etc.) générées par les divers détecteurs, interrupteurs et actionneurs du véhicule. Ce sont les mêmes valeurs de signal générées par les détecteurs, les actionneurs, les interrupteurs et/ou l'information sur l'état des systèmes du véhicule utilisée par l'ordinateur du véhicule lors du calcul et de la réalisation des ajustements et corrections des systèmes.

Les informations (valeurs/état) de fonctionnement du véhicule en temps réel (données réelles) que l'ordinateur fournit au Lecteur de codes pour chaque détecteur, actionneur, interrupteur, etc. s'appellent des données d'identification des paramètres (PID).

Chaque PID (détecteur, actionneur, interrupteur, état, etc.) comporte un ensemble de caractéristiques de fonctionnement et de fonctions (paramètres) qui permettent de l'identifier. Le Lecteur de codes affiche cette information pour chaque détecteur, actionneur, interrupteur ou état qui est supporté par le véhicule vérifié.

AVERTISSEMENT : Si vous devez prendre la route avec le véhicule pour effectuer une procédure de dépannage, ayez **TOUJOURS** une autre personne pour vous aider. Une personne doit conduire le véhicule pendant que l'autre observe les données du Lecteur de codes. Il est dangereux de conduire et de faire fonctionner le Lecteur de codes en même temps ; cela pourrait entraîner des accidents graves de la circulation.

# AFFICHAGE DES DONNÉES RÉELLES

- 1. Tandis que lié au véhicule, mettez en marche le moteur, puis appuyez et relâchez le bouton LD.
- 2. Pendant que l'appareil établit la communication avec le véhicule, un message vous invite à patienter un moment.
  - Si l'appareil n'arrive pas à établir une liaison avec l'ordinateur du véhicule, affiche un message d'erreur de communication.
    - Assurez-vous que le véhicule est de type OBD2.
    - Vérifiez la connexion de l'appareil sur le connecteur de diagnostic du véhicule et assurez-vous que l'allumage est sur ON.
    - Placez le contact d'allumage sur OFF, attendez 5 secondes et remettez le contact d'allumage sur ON pour réinitialiser l'ordinateur.
    - Pour continuer, appuyez sur ENTRÉE ←J.
- L'information des données réelles en temps réel (PID) supportée par le véhicule vérifié s'affiche.

Données réelles de groupe motopropulseur			
Sélect et appuyez	pour graphique		
PCM PID	1/113		
Fuel Sys 1	N/A		
Fuel Sys 2	N/A		
Calc Load	47.1(%)		
ECT	45(°C		

 Si la fonction « Données réelles » n'est pas prise en charge par le véhicule testé, un message d'avertissement s'affiche. Appuyez sur MENU DE SYSTÈME (S) et vous retournerez au menu du système. La fonction « Données réelles » n'est pas disponible pour votre véhicule.



Rappel : l'affichage montre des données réelles « temps réel ». Les valeurs (volts, vitesse de rotation, température, vitesse du véhicule, état des systèmes, etc.) des diverses PID affichées peuvent changer au fur et à mesure des changements des conditions de fonctionnement du véhicule.

- 4. Seul un nombre limité de données PID ne peut être affiché à l'écran à la fois. Si des données PID additionnelles sont disponibles, une petite flèche apparaîtra sur l'affichage. Appuyez sur HAUT ▲ (vers le haut) et BAS ▼ (vers le bas), selon les cas, pour afficher toutes les données PID disponibles.
  - En cas de perte de communication avec le véhicule lors de l'affichage des données réelles, un message d'avertissement s'affiche.
- Appuyez sur et dégagement ENTRÉE
   pour regarder le PID actuellement choisi en « mode de graphique ». Appuyez sur et dégagement encore ENTRÉE
   à retourner à liste de PID.
  - Vous pouvez afficher un maximum de deux PIDs en mode "graph" à tout moment.
  - Avec deux PID affichés en mode "graph", appuyer et maintenir LD pour superposer les deux graphiques. Libérer LD pour séparer les deux graphiques.
- Appuyez sans relâcher sur ENTRÉE ←J et vous verrez apparaître la définition enrichie du PID actuellement sélectionné. Relâchez ENTRÉE ←J et vous retournerez à la liste de PID.



- En cas de problèmes de véhicule, affichez et/ou comparez l'information des données réelles (PID) affichée sur l'outil de diagnostic aux spécifications figurant dans le manuel de réparation du véhicule.
- 3
- Le cas échéant, vous pouvez « personnaliser » l'affichage des données réelles pour afficher uniquement les PID que vous souhaitez visualiser. Consultez la rubrique **Personnalisation des données réelles** (PID) ci-dessous pour de plus amples détails. Vous pouvez également choisir de « capturer » (enregistrer) les données réelles pour les visualiser à une date ultérieure. Consultez la rubrique ENREGISTREMENT (CAPTURE) DES DONNÉES RÉELLES à la 70 pour de plus amples détails.

	Donnees	reelles	
Commu Vérifier pour lie	nication avec le v la connexion à la r à nouveau.	/éhicule coupée. ⊨CLT. Appuyez sur (	•
Enfonce	ez n'importe quel	le touche de raccou	rci
*			
Donr	iées réelles de gro	upe motopropulseur	
Sélect e	et appuyez 🔁 pou	ır graphique	
PCM PI	)	4/1	.13
ECT			47
176	ر کـــهــر		
169	 		

## PERSONNALISATION DES DONNÉES RÉELLES (PID)

Vous pouvez personnaliser l'affichage des données réelles en plaçant l'outil de diagnostic en mode « Personnalisation des données réelles » et en sélectionnant uniquement les PID que vous souhaitez afficher.

 Alors que l'outil de diagnostic est en mode « Données réelles » (pour plus de détails, voir AFFICHAGE DES DONNÉES RÉELLES en page 67), enfoncez LD jusqu'à ce que l'appareil affiche le menu de données réelles, puis relâchez LD.

	Menu infos en direct
Sélect	et appuyer 🕒
Infos e	n direct perso
Enreg i	nfos en direct
Lire inf	os en direct
Retour	

- Sélect Infos en direct perso, puis appuyez sur ENTRÉE ←J.
  - Si l'appareil n'arrive pas à établir une liaison avec l'ordinateur du véhicule, affiche un message d'erreur de communication.
    - Assurez-vous que le véhicule est de type OBD2.
    - Vérifiez la connexion de l'appareil sur le connecteur de diagnostic du véhicule et assurez-vous que l'allumage est sur ON.
    - Placez le contact d'allumage sur OFF, attendez 5 secondes et remettez le contact d'allumage sur ON pour réinitialiser l'ordinateur.
    - Pour continuer, appuyez sur ALIMENTATION/ LIAISON Φ.
  - Si la fonction « Données réelles » n'est pas prise en charge par le véhicule testé, un message d'avertissement s'affiche. Appuyez sur MENU DE SYSTÈME (s) et vous retournerez au menu du système.
  - Si l'option « Données réelles personnalisées » a été sélectionnée, vous voyez apparaître un écran demandant de sélectionner les PID devant être utilisés.
    - Si vous désirez utiliser les choix existants de données réelles personnalisées, sélect Utiliser les identifiants de parameters existants, puis appuyez sur ENTRÉE 

       Passez à l'étape 5.
    - Si vous désirez sélectionner de nouvelles données réelles personnalisées, sélect Sélectionner de nouveaux identifiants de parameters, puis appuyez sur ENTRÉE ←J.
       Vous voyez apparaître le menu de données réelles personnalisées. Passez à l'étape 3.
  - Si les données réelles n'ont pas été précédemment sélectionnées, vous voyez apparaître le menu de données réelles personnalisées. Passez à l'étape 3.

## Mode données réelles enregistrement (capture) des données réelles

 Appuyez sur HAUT ▲ et BAS ▼ pour faire défiler les PID disponibles. Lorsque un PID que vous souhaitez afficher est mise en surbrillance, appuyez sur ENTRÉE ↓ (une « coche » apparaîtra pour confirmer votre sélection). Refaites jusqu'à ce que seules les PID que vous souhaitez afficher aient toutes été sélectionnées.

Infos en direct perso	
Appuyez sur 🕕 pour continuer	1/114
Fuel Sys 1	
Fuel Sys 2	
Calc Load	
ECT	
STFT B1	

- Pour désélectionner une PID, mettez la PID en surbrillance, puis appuyez sur ENTRÉE 4. La coche disparaîtra.
- 4. Lorsque la ou les sélections sont effectuées, appuyez sur le bouton LD pour continuer.
- L'outil de diagnostic est désormais en mode « Personnalisation de données réelles ». Seules les PID sélectionnées s'affichent.
  - Pour ajouter des PID additionnels aux choix actuels de données réelles personnalisées, sélect Resélectionner PID, puis appuyez sur ENTRÉE 

     A. Répétez l'étape 4.

Infos en direct pe Sélect et appuyer 🔁 pour	rso graphique
Resélectionner PIDs	
Fuel Sys 1	OL
Fuel Sys 2	NA
Calc Load(%)	0.0
ECT(°F)	-40.0
Appuyez sur 🔟 pour	Menu LD

 Pour quitter le mode « Données réelles personnalisées », appuyez sur LD et vous retournerez au menu du données réelles.

# ENREGISTREMENT (CAPTURE) DES DONNÉES RÉELLES

Vous pouvez enregistrer et sauvegarder plusieurs informations de données réelles pour chaque PID supportée par le véhicule dans la mémoire du l'outil de diagnostic.

L'outil de diagnostic peut enregistrer des données réelles de deux manières :

- Enregistrement par déclenchement de CPD
- Enregistrement par déclenchement manuel



Si ALIMENTATION/LIAISON I est enfoncé alors que l'appareil est en mode Données réelles, toutes les données réelles enregistrées dans la mémoire du l'outil de diagnostic sont supprimées (effacées).

#### Enregistrement par déclenchement de CPD

Cette fonction enregistre automatiquement les informations de données réelles lorsqu'un CPD s'établit et le sauvegarde dans la mémoire du l'outil de diagnostic. Les données enregistrées peuvent être une aide précieuse pour le dépannage, tout particulièrement, si vous avez un problème qui entraîne l'établissement d'un CPD. L'outil de diagnostic peut enregistrer environ 100 images de données réelles.
# **Mode données réelles** ENREGISTREMENT (CAPTURE) DES DONNÉES RÉELLES

- Alors que l'outil de diagnostic est en mode « Données réelles » (pour plus de détails, voir AFFICHAGE DES DONNÉES RÉELLES en page 67), enfoncez LD jusqu'à ce que l'appareil affiche le menu de données réelles, puis relâchez.
- 2. Sélect Enreg infos en direct en surbrillance puis appuyez sur ENTRÉE 4.
  - Le Menu Enregistrement de Données réelles s'affiche.
  - Si l'appareil n'arrive pas à établir une liaison avec l'ordinateur du véhicule, affiche un message d'erreur de communication.
    - Assurez-vous que le véhicule est de type OBD2.
    - Vérifiez la connexion de l'appareil sur le connecteur de diagnostic du véhicule et assurez-vous que l'allumage est sur ON.
    - Placez le contact d'allumage sur OFF, attendez 5 secondes et remettez le contact d'allumage sur ON pour réinitialiser l'ordinateur.
    - Pour continuer, appuyez sur ALIMENTATION/LIAISON
- 3. Sélect Enreg par seuil code en surbrillance puis appuyez sur ENTRÉE ←J.
  - L'écran de sélection des PIDs à enregistrer s'affiche.
- 4. Appuyez sur HAUT ▲ et BAS ▼ pour se déplacer parmi les PIDs disponibles. Lorsqu'un PID que vous aimeriez enregistrer est souligné, appuyer sur ENTRÉE ↓ (une "coche" s'affiche pour confirmer votre sélection). Répéter pour sélectionner tous les PIDs que vous voulez enregistrer.

Enreg infos en direct	
Sélectionnez les PIDs vous aimeriez enregistrer Appuyez 🕩 pour avancer	2/3
Enregistrer tous les PIDs	
Fuel Sys 1	
Fuel Sys 2	



Pour enregistrer tous les PIDs, select **Enregister tous les PIDs**, puis appuyez sur **LD** pour continuer.

- 5. Lorsque vous venez de finir les sélections, appuyer sur LD pour continuer.
  - Si des codes de diagnostic sont enregistrés dans l'ordinateur du véhicule, l'appareil vous le signale. Sélect Effacer codes de diagnostic, puis appuyez sur ENTRÉE
     Pendant que l'appareil efface les codes de diagnostic dans l'ordinateur du véhicule, un

oulez-vous supprimer tous les codes anomalie + données image. Arrêtez le ioteur et placez le contact sur ON. élect et appuyer ● facer codes de diagnostic	Voulez-vous supprimer tous les codes d'anomalie + données image. Arrêtez le moteur et placez le contact sur ON. Sélect et appuyer ffacer codes de diagnostic Retour	F	preg infos en direct
facer codes de diagnostic	Select et appuyer 🕣 Effacer codes de diagnostic Retour	'oulez-vous su 'anomalie + d noteur et place	pprimer tous les codes onnées image. Arrêtez le ez le contact sur ON.
ffacer codes de diagnostic	Effacer codes de diagnostic Retour	élect et appuy	ver 🖯
	Retour	ffacer codes d	e diagnostic

message vous invite à patienter un moment.

- Si l'effacement n'a pas réussi, un message consultatif s'affiche.
  - Si vous désirez exécuter de nouveau la procédure d'effacement, assurez-vous que l'outil de diagnostic est correctement connecté au véhicule et que le contact est en position d'allumage. Sélect Effacer codes de diagnostic, puis appuyez sur ENTRÉE 4.
- L'écran d'enregistrement des données réelles s'affiche.
- 6. Mettez le moteur dans l'état de fonctionnement qui entraîne l'établissement du CPD.
  - Si besoin est, conduisez le véhicule jusqu'à ce que vous atteignez la vitesse de véhicule à laquelle le problème se produit.
- Lorsque l'outil de diagnostic détecte une anomalie déclenchant un code de diagnostic, l'appareil enregistre automatiquement environ 100 trames de données réelles dans sa mémoire pour chaque PID sélectionné.

*	
	Enreg infos en direct
	Images enregistrées: 24
	23%
Appuyez	sur Opour arrêter l'enregistrement
Appu	uyez sur M pour choisir le menu principal

- L'écran affiche un message de progression.
  - Vous pouvez arrêter et enregistrer des données réelles enregistrées à tout moment en appuyant sur ENTRÉE 4.
- En fin d'enregistrement, un écran de confirmation s'affiche. Sélect Oui et appuyez sur ENTRÉE d'pour lire des données réelles (pour plus de détails, voir LECTURE DE DONNÉES RÉELLES en page 74) ou Non pour revenir au Menu de données réelles, comme désiré.
- Si l'enregistrement n'est pas réussi, l'écran affiche un message vous en avisant. Appuyez sur ENTRÉE ← l et vous retournerez au menu d'enregistrement de données réelles.

#### Enregistrement par déclenchement manuel

Cette option vous permet de sélectionner le moment précis auquel l'enregistrement des données réelles aura lieu. L'enregistrement par déclenchement manuel peut s'avérer un précieux instrument pour corriger les problèmes intermittents qui ne répondent pas aux conditions requises pour établir un CPD. L'outil de diagnostic peut enregistrer environ 100 images de données réelles.

- Alors que l'outil de diagnostic est en mode « Données réelles » (pour plus de détails, voir AFFICHAGE DES DONNÉES RÉELLES en page 67), enfoncez LD jusqu'à ce que l'appareil affiche le menu de données réelles, puis relâchez.
- 2. Sélect Enreg infos en direct en surbrillance puis appuyez sur ENTRÉE 4.

- Le Menu Enregistrement de Données réelles s'affiche.
- Si l'appareil n'arrive pas à établir une liaison avec l'ordinateur du véhicule, affiche un message d'erreur de communication.
  - Assurez-vous que le véhicule est de type OBD2.
  - Vérifiez la connexion de l'appareil sur le connecteur de diagnostic du véhicule et assurez-vous que l'allumage est sur ON.
  - Placez le contact d'allumage sur OFF, attendez 5 secondes et remettez le contact d'allumage sur ON pour réinitialiser l'ordinateur.
  - Pour continuer, appuyez sur ALIMENTATION/LIAISON Φ.
- 3. Sélect Enreg par seuil manuel, puis appuyez sur ENTRÉE 4.
  - L'écran de sélection des PIDs à enregistrer s'affiche.
- 4. Appuyez sur HAUT ▲ et BAS ▼ pour se déplacer parmi les PIDs disponibles. Lorsqu'un PID que vous aimeriez enregistrer est souligné, appuyer sur ENTRÉE ↓ (une "coche" s'affiche pour confirmer votre sélection). Répéter pour sélectionner tous les PIDs que vous voulez enregistrer.

<b>~</b>	
Enreg infos en direct	
Sélectionnez les PIDs vous aimeriez enregistrer Appuyez LD pour avancer	2/38
Enregistrer tous les PIDs	
Fuel Sys 1	Z
Fuel Sys 2	



Pour enregistrer tous les PIDs, sélect **Enregistrer tous les PIDs** puis appuyez sur **LD** pour continuer.

- 5. Lorsque vous venez de finir les sélections, appuyer sur LD pour continuer.
  - L'écran d'enregistrement des données réelles s'affiche.
  - Mettre en surbrillance Commencer l'enregistrement. Faites fonctionner le moteur et placez-le dans la situation où le problème se manifeste.
    - Si nécessaire, conduisez le véhicule jusqu'à ce qu'il atteigne la vitesse à laquelle le problème survient.
- Lorsque le problème a lieu, appuyez et relâchez LD.
  - L'écran affiche un message de progression.
    - Vous pouvez arrêter et enregistrer des données réelles enregistrées à tout moment en appuyant sur ENTRÉE 4.

<i>.</i>	
	Enreg infos en direct
	Images enregistrées: 24
	23%
Appuy	ez sur 🛛 pour arrêter l'enregistrement
Ap	ppuyez sur M pour choisir le menu principal

- En fin d'enregistrement, un écran de confirmation s'affiche. Sélect Oui et appuyez sur ENTRÉE ←J pour lire des données réelles (pour plus de détails, voir LECTURE DE DONNÉES RÉELLES en page 74) ou Non pour revenir au Menu de données réelles, comme désiré.

# LECTURE DE DONNÉES RÉELLES

Une fois que les données réelles ont été enregistrées, elles sont sauvegardées dans la mémoire du l'outil de diagnostic. Vous pouvez visualiser les données réelles immédiatement après l'enregistrement en sélectionnant Oui de l'écran de confirmation « Record Live Data » (Enregistrement des données réelles) (voir ENREGISTREMENT (CAPTURE) DES DONNÉES RÉELLES à la page 70 pour de plus amples informations), ou vous pouvez les visualiser ultérieurement à l'aide de la fonction « Lecture ».

- 1. L'outil de diagnostic n'étant pas connecté à un véhicule, appuyez sur ALIMENTATION/LIAISON C つの.
  - L'écran « To Link » (Lier) s'affiche sur l'écran du Lecteur de codes.
- 2. Enfoncez le bouton LD jusqu'à ce que le menu de données réelles s'affiche, puis relâchez le bouton LD.
- 3. Sélect Lire infos en direct en surbrillance puis appuyez sur ENTRÉE 4.
  - L'écran de lecture des données réelles s'affiche.



En sélectionnant **Oui** à partir de l'écran de confirmation de l'enregistrement des données réelles, l'outil de diagnostic entre en mode "Lecture des données réelles" et le menu de lecture des données réelles s'affiche.

- Sélect Lecture continue ou Image par image, à volonté, puis appuyer sur ENTRÉE ←I.
  - L'écran affiche les données réelles, commençant par l'image du lanceur.
  - Seul un nombre limité de données PID ne peut être affiché à l'écran à la

Lecture des de Sélect et appuyez Image 13/1	<ul> <li>pour graphique</li> <li>00 PID 1/5</li> </ul>
Fuel Sys 1	N/A
ECT	46( 0
STFT B1	49.2(%)
Fuel Pres	45(kPa

fois. Si des données PID additionnelles sont disponibles, une petite flèche apparaîtra sur l'affichage. Appuyez sur **HAUT** ▲ et **BAS** ▼, selon les cas, pour afficher toutes les données PID disponibles.

Lors de la visualisation des données réelles enregistrées, recherchez toute irrégularité dans les informations de valeurs/signaux de PID (LTFT %, RPM, MAP, TEMP, etc.). Si des PID ne sont pas conformes aux spécifications ou que des irrégularités sont détectées, suivez les procédures figurant dans le manuel de service et de réparation du véhicule pour effectuer tout dépannage ou toute réparation additionnels.

# Mode Données Réelles LECTURE DE DONNÉES RÉELLES

 Lors de la sélection de Lecture continue, l'outil de diagnostic joue les données réelles à une vitesse d'une image / 15 secondes. À la fin de la lecture, un message Lecture Terminée s'affiche.

en dD	
Lecture de Données Réelles	
Lecture en continu est terminée.	
Sélect et appuyer 🕏	
Lecture en continu	
Image par image	
Lecture de sortie	
Appuyez sur 🕕 pour Menu LD	

- Pour jouer les données à nouveau, sélect Lecture continue ou Image par image, à volonté, puis appuyer sur ENTRÉE 41.
- Pour quitter le mode de Lecture des données réelles et revenir au mode Données réelles, sélect Quitter la lecture, puis appuyer sur ENTRÉE
- 6. En sélectionnant **Image par image**, défiler manuellement parmi les images individuelles.
  - Après avoir visualisé toutes les informations PID pour l'image courante des données réelles, sélect Image suivante ou Image précédente, à volonté, puis appuyer sur ENTRÉE 4.
  - Pour quitter le mode de Lecture des données réelles et revenir au mode Données réelles, sélect Quitter la lecture, puis appuyer sur ENTRÉE 4.



Si aucune donnée réelle n'est actuellement sauvegardée dans la mémoire du l'outil de diagnostic, un message d'avertissement s'affiche sur l'écran. Appuyez sur **LD** pour quitter le mode « Live Data Playback » (Lecture de données réelles). Outre la récupération des codes de diagnostic (DTC), l'outil de diagnostic peut être utilisé pour exécuter d'autres tests de diagnostic, ainsi que pour afficher des données de diagnostic et d'autres informations sur le véhicule enregistrées dans l'ordinateur du véhicule. De plus, vous pouvez aussi configurer l'outil de diagnostic pour vos besoins spécifiques. Pour accéder aux tests additionnels et aux fonctions reliées, utilisez le menu principal. Les fonctions suivantes sont disponibles :

Tests de système – Affiche le menu Tests de système, lequel permet de récupérer et afficher les résultats des vérifications des capteurs d'oxygène et des sondes OBD. Il permet aussi d'initier un test du système de recyclage des vapeurs de carburant du véhicule.

Menu principa	
Sélect et appuyer 🔮	1/10
Tests de système	
Infos sur véhicule	
Réinitialisation d'huile	
Localisateur de connecteur de diagnostic	
Localisateur de connecteur de diagnostic	
Enfoncez n'importe quelle touche de rac	courc

- Réinitialisation de service Permet de réinitialiser le voyant d'huile, réinitialiser le système de surveillance de la batterie après le remplacement de la batterie, effectuer les procédures d'étalonnage pour l'angle de braquage du véhicule Capteur (SAS), câble de frein de stationnement électronique (EPB) remplacement et réinitialisation, ou effectuer un système de freinage antiblocage (AVS) saignement
- Contrôle de maintenance Vous permet de visualiser le niveau d'huile moteur actuel et la durée de vie restante de l'huile.
- Vérification de la batterie hybride, Test Batterie / Alternateur Effectue une vérification de la batterie et de l'alternateur du système (ou du système de batterie hybride / EV pour s'assurer que le système fonctionne dans les limites acceptables.
- Procédure de cycle d'entraînement Vous permet de visualiser les procédures du cycle d'entraînement pour un moniteur de véhicule sélectionné.
- Localisateur de connecteur de diagnostic Permet de trouver l'emplacement du connecteur de diagnostic d'un véhicule spécifique.
- Infos sur véhicule Affiche le menu Infos véhicule, lequel permet de consulter des informations de référence sur le véhicule testé.
- Version de micrologiciel Affiche la version du micrologiciel de l'outil de diagnostic.
- Bibliothèque d'outils Affiche le menu Bibliothèque de l'outil, lequel permet d'accéder aux bibliothèques de codes de diagnostic OBD1 et OBD2, ainsi qu'aux définitions correspondant aux icônes du moniteur et aux affichages de voyants lumineux.
- Paramètres d'outil Affiche le menu de paramètres de l'outil, lequel permet de procéder à plusieurs réglages et de configurer plusieurs paramètres en fonction de vos besoins.



Les options **Tests de système** et **Infos sur véhicule** s'affichent uniquement si l'outil de diagnostic est en mode OBD2 mondial.

# MENU VERIFICATIONS DE SYSTÈME

Des vérifications additionelles sont accédés por le « Menu Vérifications de système » Les fonctions suivantes sont disponibles à partir du «Menu Vérifications de système » :

- Verification capteur O2 Récupère et affiche les résultats de vérification du détecteur O2 provenant de l'ordinateur de bord du véhicule.
- Verification de sondes OBD Permet de récupérer et afficher les résultats de test d'émissions des systèmes et composants du groupe motopropulseur qui ne font pas l'objet d'une surveillance continue.
- Verification fuite EVAP Exécute un test de fuite du système de recyclage des vapeurs de carburant (système EVAP) du véhicule.
- 1. Tandis que relié au véhicule, appuyez sur M.
  - Le menu principal s'affiche.
- 2. Sélect Verifications de système, puis appuyez sur le bouton ENTRÉE 4.
  - Vous voyez apparaître le menu Verifications de système.



Si le choix Verifications de système n'apparaît pas sur le menu principal, c'est que les fonctions « Verificatioins de système » ne sont pas disponibles pour votre véhicule.

	Tests de système
Sél	ect et appuyer 🚭
Ver	ification capteur O2
Ver	ification de sondes OBD
Ver	ification fuite EVAP
Ret	our

#### Vérification Des Détecteurs O2

Les réglementations OBD2 exigent que les véhicules pertinents vérifient et contrôle le fonctionnement des détecteurs d'oxygène (O2) et ce, pour identifier les problèmes affectant la faible consommation d'essence et les émanations du véhicule. Ces vérifications sont automatiquement effectuées lorsque les conditions de fonctionnement du moteur se trouvent dans les limites prédéfinies. Les résultats de ces vérifications sont sauvegardées dans la mémoire de l'ordinateur de bord.

La fonction **Verification capteur O2** vous permet de récupérer et de visualiser les résultats de vérification du détecteur O2 des vérifications exécutées le plus récemment à partir de l'ordinateur de bord de votre véhicule.



L'outil de diagnostic ne fait pas de vérifications de détecteur O2 mais récupère les résultats des vérifications les plus récentes de détecteurs O2 à partir de la mémoire de l'ordinateur de bord. Vous pouvez récupérer les résultats de vérification des détecteurs O2 pour seulement une vérification d'un seul détecteur à n'importe quel moment.

- 1. Dans le menu de Verificatioins de système, sélect Test capteur O2, puis appuyez sur ENTRÉE ←J.
- 2. Un message « un moment s'il vous plaît ... » s'affiche, suivi de l'écran Sélectionner le capteur.



Verification	on capteu	r 02
puyer 🛛		
	Verificatio	Verification capteu



Si les verifications de capteurs d'oxygène ne sont pas pris en charge par le véhicule diagnostiqué, affiche un message pour vous en aviser. Appuyez sur **M** et vous retournerez au Menu principal.

- Sélect le détecteur O2 pour lequel vous souhaitez visualiser les résultats des vérifications, puis appuyez sur ENTRÉE
   L.
- Une fois les résultats des vérifications récupérées, les données de vérification du capteur sélectionné s'affichent sur l'écran l'outil de diagnostic.



- 5. Lorsque vous avez terminé de consulter les résultats de tests récupérés :
  - Pour afficher les résultats des tests pour le capteur suivant, sélect Suivant, puis appuyez sur ENTRÉE 4.
  - Pour revenir à l'écran Du capteur select, sélect Retour, puis appuyez sur ENTRÉE 4.
- Lorsque vous avez terminé d'afficher les données de test de tous les capteurs souhaités, sélectionnez Back, puis appuyez sur ENTRÉE ↓ pour revenir au test du système menu; ou appuyez sur M pour revenir au menu principal.

#### Vérification de sondes OBD

La fonction Vérification des sondes OBD permet de récupérer et afficher les résultats de test d'émissions des systèmes et composants du groupe motopropulseur qui ne font pas l'objet d'une surveillance continue. Le choix de tests disponibles est déterminé par le constructeur du véhicule.



L'outil de diagnostic n'exécute pas la vérification des sondes OBD mais récupère dans l'ordinateur du véhicule les résultats des derniers tests effectués. Vous pouvez récupérer les résultats d'un seul test de vérification des sondes OBD.

- Dans le menu de tests de système, sélect Verification de sondes OBD, puis appuyez sur ENTRÉE ↓.
- Un message « un moment s'il vous plaît ... » s'affiche, suivi de l'écran Sélection de vérification. (Pour de plus amples informations sur les vérifications non continues, consultez le manuel de réparation du véhicule.)

Séle	ct et appuyer 🚭
Capt	eur O2 B1S1
Capt	eur O2 B1S2
Band	que de catalyseur 1
Débi	t de purge
<b>F</b> =6-	ncor n'importo quello toucho do raccours



Si les données de verifications de sondes OBD ne sont pas actuellement stockées dans l'ordinateur du véhicule, un message d'information s'affiché. Appuyer sur **M** pour revenir au Menu principal.



Si les verifications de sondes OBD ne sont pas pris en charge par le véhicule diagnostiqué, affiche un message pour vous en aviser. Appuyez sur **M** et vous retournerez au Menu principal.

- - Numéro d'identification de la vérification
  - Numéro d'identification du module
  - Numéro d'identification du composant

Verification de se	ondes OBD
Capteur O2 B1S1	
Module #: 10 Amplitude de tension de c Banque 1, capteur 1\$11 Min : \$0200 Max : N/A	apteur
Enfoncez n'importe quelle	touche de raccourci

 Limite minimale ou maximale de la vérification (L'écran affiche uniquement une limite (Min ou Max) pour u

Valeur de la vérification et état

- ement une limite (Min ou Max) pour une vérification quelconque)
- (B)

L'état est calculé par l'outil de diagnostic en comparant la valeur de la vérification avec la limite de vérification affichée (*Min* ou *Max*). Les valeurs d'état possibles sont *Low* (bas), *High* (haut) et *OK*.

 Lorsque vous avez fini d'afficher les données de test pour tous les tests souhaités, choisissez Retour à partir de l'écran Sélection de vérification, puis appuyez sur ENTRÉE ←J pour revenir au menu Tests de système; ou, appuyez sur M pour revenir au Menu principal.

# Vérification De Système EVAP

La fonction **Vérification du système EVAP** vous permet d'initier une vérification de fuite pour le système EVAP du véhicule.



L'outil de diagnostic n'exécute pas le test de fuite, mais demande à l'ordinateur embarqué du véhicule de débuter le test. Le constructeur du véhicule détermine les critères et la méthode d'arrêt du test après qu'il ait commencé. AVANT d'utiliser la fonction de Vérification du système EVAP, consultez le manuel de service du véhicule pour déterminer la procédure d'arrêt du test.

- Dans le menu de tests de système, sélect Verification fuite EVAP, puis appuyez sur ENTRÉE 4.
- 2. Un message « Veuillez patienter... » s'affiche.
- Lorsque le test de fuite du système EVAP a été lancé par l'ordinateur embarqué du véhicule, un message de confirmation s'affiche. Sélect Retour, puis appuyez sur ENTRÉE ← pour revenir au menu Tests de système; ou, appuyez sur M pour revenir au Menu principal.

	verificat	ion fuite EV	AP	
Demand	e de test en	voyée.		

80

# Vérifications additionnelles EFFECTUER LA RÉINITIALISATION DU SERVICE

Certains constructeurs de véhicules n'autorisent pas les outils de diagnostic et d'autres appareils externes à contrôler les systèmes du véhicule. Si le **Test fuite EVAP** n'est pas pris en charge par le véhicule diagnostiqué, un message d'information s'affiche. Choisissez **Retour** (pour revenir au menu Tests de système) ou **Menu principal**, comme désiré.

# EFFECTUER LA RÉINITIALISATION DU SERVICE

La fonction de **Réinitialisation du Service** fournit jusqu'à cinq options pour effectuer les procédures de réinitialisation du service; **Réinitialisation Huile**, **Réinitialisation Batterie**, **Calibration du capteur angle de direction**, **Réinitialisation EPB** et **Purge ABS**.

## Réinitialisation du voyant d'huile

- 1. Tandis que lié au véhicule, appuyez sur M.
  - Le menu principal s'affiche.
- Sélect Réinitialisation du service, puis appuyez sur ENTRÉE 
  pour continuer.
  - L'écran Réinitialisation de service est affiché.
- Sélect Réinitialisation d'huile, puis appuyez sur ENTRÉE ↓.
  - L'écran Réinitialisation d'huile est affiché.
  - Si le véhicule testé est équipé d'un système de navigation, sélect Oui puis appuyez sur ENTER pour continuer.
    - Si le véhicule testé n'est équipé d'un système de navigation, sélect Non puis appuyez sur ENTER ← pour continuer.
    - Si l'outil de diagnostic ne peut pas réinitialiser le voyant d'huile, un message d'instructions affiche les procédures du manuel concernant la réinitialisation du voyant. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur M et vous retournerez au Menu principal.
      - E, UN
         Réinitialisation de l'huile

         16
         IAssis dans votre siège et fermer la porte (moteur coupé, clé retirée de l'allumape),

         2
         Maintenze enfoncé le bolton inituile « 0,0 » sur le côté droit de votre cluster de trodomètre.

         Dyyant.
         Tout en mainteant le bouton enfoncé, inséreur commence pais le véhicule).

         3. Reiächez le bouton de « 0,0 » et apuyez immédiatement sur la touche « M » sur la + Apuyez sur 🖾 pour choisir le menu principal
- 4. Vous voyez apparaître l'écran de réinitialisation du voyant d'huile.
  - Si vous ne désirez pas continuer la procédure de réinitialisation, sélect Non, puis appuyez sur ENTRÉE 
     pour retourner au menu de système.

	Réinitialisation du Service
Select	et appuyer
Réinitia	alisation Huile
Réinitia	alisation Batterie
Calibra	tion du capteur angle de direction
Réinitia	alisation EPB
Purge /	ABS

Réinitialisation de l'huile

Appuyez sur M pour choisir le menu principal

Ce véhicule possède-t-il un système de

navigation? Sélect et appuyer 
OUI

NON

# Vérifications additionnelles EFFECTUER LA RÉINITIALISATION DU SERVICE

- Si vous désirez continuer la procédure de réinitialisation, sélect
   Oui, puis appuyez sur le bouton ENTRÉE 

   A.
- Lorsque la procédure de réinitialisation est terminée, affiche un message de confirmation. Appuyez sur M et vous retournerez au Menu principal.
  - Si la réinitialisation de l'huile n'a pas réussie, un message d'avertissement s'affiche.
  - Pour effectuer la procédure de réinitialisation de l'huile, sélect Oui, puis appuyer sur ENTRÉE 4J. Un message «d'instruction» s'affiche, contenant la procédure manuelle remettre à zéro le voyant.
  - Si vous ne souhaitez pas effectuer l'huile réinitialiser en procédure, sélect No, puis appuyez sur le bouton ENTRÉE d pour retourner a



bouton ENTRÉE I pour retourner au Menu principal.

#### Réinitialisation de la batterie

Vous pouvez utiliser l'outil de diagnostic pour visualiser les procédures de réinitialisation du système de surveillance de la batterie après le remplacement de la batterie ou pour effectuer le service de réinitialisation OBD (seulement pour les modèles BMW, Ford et Volvo).

#### Pour visualiser les procédures de réinitialisation de la batterie :

- 1. Après la connexion au véhicule, appuyer sur M.
  - Le menu principal s'affiche.
- 2. Sélect Réinitialisation Batterie, puis appuyer sur ENTRÉE ←J.
  - Le menu Réinitialisation de la Batterie s'affiche.
- Sélect Procédures de réinitialisation de la batterie, puis appuyer sur ENTRÉE ←I.

Ré	initialisation de la batterie
Sélect et app	ouyer 🖯
Procédures d	le réinitialisation de la batterie
Service de ré	éinitialisation de la batterie OBD

Le menu Procédures de Réinitialisation de la Batterie s'affiche. Ce menu fournit l'accès aux Informations générales et aux procédures à suivre avant de déconnecter la batterie, avant de connecter la batterie, et après avoir connecté la batterie.



Si les procédures de réinitialisation de la batterie ne sont pas disponibles pour le véhicule, un message d'avertissiment s'affiche. Appuyer sur **M** pour revenir au Menu principal.

- Sélect la procédure que vous aimeriez visualiser, puis appuyer sur ENTRÉE
   Image: subscription of the subscription of the
  - La procédure sélectionnée s'affiche.
- Après avoir visualisé les informations récupérées, appuyer sur M pour revenir au Menu principal. Répéter les étapes 2



à 4 pour visualiser des procédures supplémentaires.

#### Pour effectuer le service de réinitialisation de la batterie OBD :

L'option du Service de réinitialisation de la batterie OBD n'est disponible que pour les véhicules BMW, Ford et Volvo.

- 1. Après la connexion au véhicule, appuyer sur M.
  - Le menu principal s'affiche.
- Sélect Réinitialisation de la batterie, puis appuyer sur ENTRÉE
   L.
  - Le menu Réinitialisation de la Batterie s'affiche.
- 3. Sélect Service de réinitialisation de la batterie OBD, ensuite appuyer sur ENTRÉE ←1.
  - Un message « d'instruction » s'affiche.



- Suivre les instructions fournies pour préparer le véhicule en vue du service de réinitialisation de la batterie OBD. Lorsque toutes les procédures ont été effectuées, sélect Suivant, puis appuyer sur ENTRÉE 4.
  - Un écran « données en direct » s'affiche, le cas échéant.
- 5. Sélect Suivant, puis appuyer sur ENTRÉE 4.
  - Un message « veuillez patienter un instant » s'affiche lorsque la réinitialisation de la batterie est en cours.
- Si la procédure de réinitialisation de la batterie est réalisée avec succès, le message « réinitialisation terminée » s'affiche. Appuyer sur M pour revenir au Menu principal.
  - Si la procédure de réinitialisation de la batterie n'est pas réalisée avec

Réiniti	iser le système de surveillance de batterie
Réiniti	isation complète.
Modul d'alim Modul batter	de commande - Counter, tension tation robinet d'arrêt 02 de commande - Counter, tension de faible 01
Appuy	z sur M pour choisir le menu principal

succès, le message « réinitialisation échouée » s'affiche. Appuyer sur **M** pour revenir au Menu principal.

#### Calibration Du Capteur De L'angle De Direction (SAS)

La fonction de **Calibration du Capteur de l'Angle de Direction** est disponible pour les véhicules BMW, Chrysler, Ford, GM, Hyundai, Nissan, Toyota, Volkswagen et Volvo seulement. Les procédures de calibration varient entre les différents fabricants et modèles.



En cas d'erreur pendant les procédures de calibration, un message «d'information» s'affiche. Appuyez sur **M** pour revenir au Menu Principal.

- 1. Sélect Calibration du capteur angle de direction dans le menu de Réinitialisation du Service, puis appuyer sur ENTRÉE ←J.
  - Pour certains véhicules il y a un sous-menu. Sélect l'option désirée, puis appuyer sur ENTRÉE ← I. Aller à l'étape 2.



Si la calibration SAS n'est pas supportée par le véhicule testé, un message «d'information» s'affiche. Appuyez sur **M** pour revenir au Menu Principal.

- 2. Un message «Veuillez patienter un instant» s'affiche, suivi par un ou plusieurs écrans « d'information/ d'instruction ».
  - Effectuer les procédures de test lorsque le programme le demande. Sélect **Suivant**, puis appuyez sur **ENTRÉE** ↓, le cas échéant, pour dérouler à l'écran suivant.
- Pour certains véhicules, des écrans « d'état » s'affichent à mesure que chaque étape de la procédure de calibration est terminée avec succès. Sélect Suivant, puis appuyez sur ENTRÉE ← , le cas échéant, pour dérouler à l'écran suivant.
  - Un écran de « résultats » s'affiche lorsque la procédure de calibration est terminée.
- 4. Appuyez sur M pour revenir au Menu Principal.

#### Réinitialisation EPB

Les procédures de **Réinitialisation EPB** varient entre les différentes marques et modèles.



En cas d'erreur pendant les procédures de calibration, un message «d'information» s'affiche. Appuyez sur **M** pour revenir au Menu Principal.

- - Un message « Veuillez patienter un instant » s'affiche.
  - Pour certains véhicules un ou plusieurs sous-menus s'affichent. Sélect l'option désirée, puis appuyez sur ENTRÉE 4. Aller à l'étape 2.



Si la réinitialisation EPB n'est pas supportée par le véhicule soumis au test, un message «d'information» s'affiche. Appuyez sur **M** pour revenir au Menu Principal.

- 2. Un ou plusieurs écrans « d'information/ 'instruction » s'affichent.
  - Effectuer les procédures de test lorsque le programme le demande. Sélect Suivant puis appuyez sur ENTRÉE ← l, le cas échéant, pour dérouler à l'écran suivant.
- Pour certains véhicules, des écrans « d'état » s'affichent à mesure que chaque étape de la procédure de calibration est terminée avec succès. Sélect Suivant puis appuyez sur ENTRÉE ← , le cas échéant, pour dérouler à l'écran suivant.
  - Un message « Veuillez patienter un instant » s'affiche pendant que la procédure est en cours.
  - Un écran de «résultats» s'affiche lorsque la procédure de calibration est terminée.



Si la procédure est arrêtée à cause d'une erreur de communication, un message « d'information » s'affiche. Appuyez sur **M** pour revenir au Menu Principal.

4. Appuyez sur M pour revenir au Menu Principal.

#### Purge ABS

La fonction **Purge ABS** n'est disponible que pour les véhicules Chrysler, GM, Hyundai / Kia, Mazda et Toyota. Les procédures varient entre les. différentes marques et modèles.



En cas d'erreur pendant les procédures de Purge ABS, un message «d'information» s'affiche. Sélectionner **Sortie** ou **Revenir**, le cas échéant, et appuyez sur **ENTRÉE**, pour revenir au Menu de Réinitialisation du Service.

- 1. Sélectionner **Purge ABS** dans le menu de Réinitialisation du Service, ensuite appuyer sur **ENTRÉE** 4.
  - Un message «Veuillez patienter un instant» peut s'afficher.
  - Un sous-menu s'affiche. Sélectionner l'option désirée, ensuite appuyer sur ENTRÉE ↓ Aller à l'étape 2.
- 2. Un ou plusieurs écrans «d'information / d'instruction» s'affichent.
  - Effectuer les procédures de test lorsque le programme le demande. Sélectionner Suivant ou Continuer, le cas échéant, puis appuyez sur ENTRÉE 
    pour dérouler à l'écran suivant.
- Pour certains véhicules, des écrans «d'état» s'affichent à mesure que chaque étape de la procédure de calibration est terminée avec succès. Sélectionner Suivant ou Continuer, le cas échéant, puis appuyez sur ENTRÉE ← pour dérouler à l'écran suivant.
  - Un écran de «résultats» s'affiche lorsque la procédure est terminée.

# Vérifications additionnelles EFFECTUER LA RÉINITIALISATION DU SERVICE



Si la procédure est arrêtée à cause d'une erreur de communication, un message «d'information» s'affiche. Sélectionner **Sortie** ou **Revenir**, le cas échéant, puis appuyez sur **ENTRÉE** 
pour revenir au Menu de Réinitialisation du Service.

 Sélectionner Sortie ou Revenir, le cas échéant, et appuyez sur ENTRÉE ← , pour revenir au menu de Réinitialisation du Service.

# **EFFECTUER UNE VÉRIFICATION DU SERVICE**

La fonction de **Vérification du Service** permet la vérification du niveau et de la durée de vie de l'huile.

- 1. Après la connexion au véhicule, appuyer sur M.
  - Le Menu Principal s'affiche.
- 2. Sélectionner Vérification du Service, ensuite appuyer sur ENTRÉE 4.
  - L'écran de Vérification du Service s'affiche.
  - L'écran affiche l'état courant des le Niveau de l'Huile Moteur et Durée de Vie de l'Huile Moteur.

Vérification du Service	
Niveau de l'Huile Moteur	Low
Durée de Vie de l'Huile Moteur	51%

- 3. When you have finished viewing the information, press **M** to return to the Main Menu.
- 4. Après avoir visualisé les informations, appuyez sur **M** pour revenir au Menu Principal.

# TEST DE BATTERIE/ALTERNATEUR

L'outil de diagnostic peut procéder à un contrôle de la batterie et du système de alternateur pour s'assurer que le système fonctionne dans des limites acceptables. Vous pouvez procéder à un contrôle de la batterie uniquement ou à un contrôle du système de alternateur (batterie et alternateur).

#### Pour procéder às un contrôle de batterie UNIQUEMENT :

- 1. Appuyez et relâchez M.
  - Le Menu principal s'affiche.
- 2. Sélect Test de batterie/alternateur, puis appuyez sur ENTRÉE ↓
  - Le menu Test de pile/ alternateur s'affiche.
- 3. Sélect Test de batterie puis appuyez sur ENTRÉE ←1.

Cóloct	of appuver
Jeicce	
Test de	e batterie
Test de	alternateur
Test de	a la batterie hybride/EV

- Un message «d'instruction» s'affiche, contenant la procédure de préparation du véhicule pour la vérification de la batterie.
- 4. Préparation du véhicule pour la vérification de la batterie :
  - Couper le moteur.
  - Mettre la transmission en position STATIONNEMENT ou au POINT MORT et coupler le frein de stationnement.
  - Vérifier l'état de la batterie. Si les bornes de la batterie sont corrodées ou si d'autres dommages sont présents, nettoyez ou remplacez la batterie, au besoin.
  - Pour les batteries «non scellées», veuillez s'assurer que le niveau de l'eau dans chaque cellule est en dessus des plaques de la batterie.
  - Mettre le contact. **NE PAS** faire démarrer le moteur.
- Appuyer sur ENTRÉE 
  pour commencer la vérification de la batterie.



Si le moteur est en marche, un message d'avertissement s'affiche sur l'écran de l'outil de diagnostic. Arrêter le moteur, ensuite mettre le contact. **NE PAS** faire démarrer le moteur. Appuyer sur le bouton **ENTRÉE** d pour continuer.

- Un message «d'instruction» s'affiche sur l'écran de l'outil de diagnostic.
- Allumer les phares du véhicule, ensuite appuyer sur ENTRÉE pour continuer.
  - Un message de «compte à rebours» s'affiche sur l'écran de l'outil de diagnostic pendant la procédure de vérification de la batterie.
  - Si la tension de la batterie est en dessous de 12,1 volts, un message d'avertissement s'affiche. Appuyer sur M pour revenir au Menu principal. Couper le contact et déconnecter l'outil de diagnostic du véhicule. Charger la batterie complètement, ensuite répéter la vérification de la batterie.
  - Si la tension de la batterie est en dessus de 12,1 volts, un message «d'instruction» s'affiche.
- Éteindre les phares du véhicule, ensuite appuyer sur ENTRÉE 
  pour continuer.
  - Un message «d'instruction» s'affiche.
- Faire démarrer le moteur du véhicule. Laisser le moteur tourner pendant quelques secondes, ensuite arrêter le moteur. Répéter le cycle «marche/arrêt» trois fois au total.



Si l'outil de diagnostic n'a pas détecté «l'état d'allumage» pour le moteur du véhicule, un message d'avertissement s'affiche. Appuyer sur **ENTRÉE** I pour répéter la vérification de la batterie, ou appuyer sur **M** pour revenir au Menu principal.

87

- Lorsque le contrôle de batterie est terminé, un écran de résultats affiche la état de la batterie Les DEL de statut système fournissent une indication de la réussite ou l'échec, comme suit :
  - Vert = Bon
  - Jaune = Normal
  - Rouge = Avertissement/Mal
- 10. Appuyez sur M pour revenir au Menu principal.

#### Pour procéder à un contrôle de système de charge :

- 1. Appuyez et relâchez M.
  - Le Menu principal s'affiche.
- 2. Sélect Test de batterie/alternateur, puis appuyez sur ENTRÉE 4.
  - Le menu Test de pile/alternateur s'affiche.
- 3. Sélect Test d'alternateur puis appuyez sur ENTRÉE 4.
  - Un message «d'instruction» s'affiche.
- - Un message «d'instruction» s'affiche.
- Appuyez sur la pédale d'accélérateur pour accroître le régime du moteur à 2000 tr/min et maintenir le régime moteur.
  - Lorsque le régime du moteur se trouve dans la plage requise, le test d'alternateur commence. Un écran de progression montre.
  - Lorsque la minuterie de compte à rebours expire, un message «d'instruction» s'affiche.
- 6. Éteindre les phares du véhicule et laisser le moteur tourner au ralenti.
  - Un message « Veuillez patienter... » s'affiche pendant que l'outil de diagnostic récupère les résultats.
- Lorsque le contrôle de l'alternateur est terminé, un écran de résultats affiche les valeurs de tnesion du système de chargement et indique si oui ou non le système de charge est dans des limites acceptables. Les DEL de statut système fournissent une indication de la réussite ou l'échec comme suit :
  - Vert = Système dans les limites
  - Jaune = Surcharge ou sous-charge



•		
Moniteur de batterie/alternateur		
Sélect et appuyer 😨		
Moniteur de batterie		
Moniteur de alternateur		
Appuyez sur 🕅 pour choisir le menu ç	principal	

~	
	Test de batterie
	État de la batterie
	Bon
	551
	_
Appuye:	: sur 🔟 pour choisir le menu principal

- Rouge = surcharge ou sous-charge en excès
- Si la tension d'alternateur est inférieure à 9 V, les DEL rouge, jaune et verte de L'ÉTAT DE SYSTÈME clignoteront.



8. Appuyez sur M pour revenir au Menu principal.

#### Pour effectuer une vérification du système de batterie hybride / EV :

- 1. Appuyez sur M puis relâchez.
  - Le Menu Principal s'affiche.
- 2. Sélectionnez test de Batterie / Alternateur, puis appuyez sur ENTREE 4.
  - Le menu de test de batterie / alternateur s'affiche.
- 3. Sélectionnez test de Hybrid / EV Batterie y, puis appuyez sur ENTREE ← J.
  - Si le véhicule prend en charge les données de batterie, les données de batterie l'écran affiche. L'écran indique l'état de charge, la batterie pack tension et somme des tensions des cellules pour le pack batterie.
  - Si le véhicule prend en charge l'affichage des cellules de batterie, un affichage graphique du état de charge actuel de toutes les cellules de la batterie.
- 4. Lorsque vous avez terminé d'afficher les informations récupérées, appuyez sur M pour revenir au menu principal.

# VISUALISATION DES PROCÉDURES DE CYCLE D'ENTRAÎNEMENT

Un cycle d'entraînement pour un moniteur demande que le véhicule soit conduit afin que tous les «critères d'activation» requis pour faire fonctionner le moniteur et donner un résultat soient remplis. Vous pouvez utiliser l'outil de diagnostic pour visualiser les procédures du cycle d'entraînement pour un moniteur sélectionné.

- 1. Tandis que lié au véhicule, appuyez sur M.
  - Le Menu principal s'affiche.
- Sélect Procédures de cycle d'entraînement, puis appuyez sur ENTRÉE .
  - Un message « Veuillez patienter... » s'affiche pendant que l'outil de diagnostic récupère l'état du moniteur de l'ordinateur du véhicule.
- Lorsque l'état du moniteur a été récupéré, le menu des Procédures de cycle d'entraînement s'affiche. En fonction de l'état du moniteur, vous pourrez visualiser les procédures de cycle d'entraînement Moniteur incomplet ou Moniteur complet.

	Procédure de cycle d'entraînement
Sé	ect et appuyer 🚭
Мо	niteurs incomplets
Мо	niteurs complets
Ret	tour
En	foncez n'importe quelle touche de raccour

## Vérifications additionnelles VISUALISATION DES PROCÉDURES DE CYCLE D'ENTRAÎNEMENT



Si les procédures de cycle d'entraînement ne sont pas disponibles pour le véhicule, un message d'avertissement s'affiche sur l'écran de l'outil de diagnostic. Sélect **Retour**, ensuite appuyez sur **ENTRÉE** Jour revenir au Menu principal.

- - Une liste des moniteurs disponibles pour l'état sélectionné s'affiche.



Si aucun moniteur n'a été détecté pour l'état sélectionné. un



message d'avertissement s'affiche. Sélect **Retour**, puis appuyez sur **ENTRÉE** di pour revenir au Menu principal.

- 5. Sélect le moniteur pour lequel vous désirez visualiser les procédures de cycle de voyage, puis appuyez sur ENTRÉE 4.
  - Un message « Veuillez patienter... » s'affiche pendant que l'outil de diagnostic récupère la procédure de cycle de voyage désirée. L'écran des procédures de cycle de voyage pour le moniteur s'affiche lorsque la procédure a été récupérée.



Si une procédure de cycle de voyage pour le moniteur sélectionné n'est pas disponible, un message d'avertissement s'affiche. Sélect **Retour**, puis appuyerz sur **ENTRÉE**  $\triangleleft$  pour revenir au Menu principal.

6. L'écran de la procédure de cycle d'entraînement affiche l'ensemble de procédures d'opération qui assurent que le véhicule soit conduit afin que tous les « critères d'activation » requis pour faire fonctionner le moniteur et donner un résultat soient remplis.



 Après avoir visualisé les procédures de cycle d'entraînement, appuyez sur le bouton ENTRÉE 
 pour revenir au menu des Procédures du cycle d'entraînement, ou appuyez sur M pour revenir au Menu principal.

# UTILISATION DU LOCALISATEUR DE CONNECTEUR DE DIAGNOSTIC

- 1. Sélect Localisateur de connecteur de diagnostic dans le menu principal, puis appuyez sur ENTRÉE ←J.
  - Vous voyez apparaître l'écran Sélectionner année modèle.
- 2. Sélect l'année modèle du véhicule, puis appuyez sur ENTRÉE ← .
  - Vous voyez apparaître l'écran de sélection du constructeur.
- 3. Sélect le constructeur du véhicule, puis appuyez sur ENTRÉE 4.

# Vérifications additionnelles Affichage des informations du véhicule

- Vous voyez apparaître l'écran
   Sélectionner le modèle du véhicule.
- - Vous voyez apparaître l'écran d'emplacement du connecteur de diagnostic pour le véhicule sélectionné.



 Lorsque vous avez terminé de voir l'emplacement du connecteur, enfoncez n'importe quelle touche de raccourci pour sortir le localisateur de connecteur de diagnostic.

# AFFICHAGE DES INFORMATIONS DU VÉHICULE

La fonction **Info du véhicule** offre trois options pour récupérer les informations de référence pour le véhicule vérifié : **Vehicle ID** (ID véhicule), **Available Modules** (Modules disponibles), et suivi de performances sur ROUTE (**SPR**).

Infos sur véhicule
Sélect et appuyer 🕑
Identifiant véhicule
Modules disponibles
SPR
Appuyez sur 🔟 pour choisir le menu principal

Emplacements de connecteur de

diagnostic 2002 Acura RSX

Emplacement du connecteur de diagnostic

DLC est découvert

Côté conducteur - sous basse côté gauche du tableau de bord

#### Récupération des informations sur l'ID véhicule



La fonction ID véhicule s'applique aux véhicules conformes OBD2 fabriqués à partir de l'an 2000.

L'outil de diagnostic peut récupérer une liste d'informations (fournies par le fabricant du véhicule) uniques au véhicule vérifié à partir de l'ordinateur de bord du véhicule. Ces informations peuvent inclure :

- Le numéro VIN du véhicule
- Le numéro d'identification du module de contrôle
- ID de calibration du véhicule Ces ID identifient de manière exclusive les versions de logiciels des modules de contrôle du véhicule.
- Les numéros de vérification de calibration du véhicule (CVN) exigés par les réglementations ODB2. Les CVN servent à déterminer si les calibrations connexes aux émanations pour le véhicule vérifié ont été modifiées. L'ordinateur du véhicule peut retourner un ou plusieurs CVN.
- 1. Avec l'outil de diagnostic en mode OBD2, appuyez sur M.
  - Le « Menu Principal » s'affiche.
- 2. Sélect Infos sur véhicule, puis appuyez sur ENTRÉE 4.
  - Le menu Infos sur véhicule s'affiche.
- 3. Sélect Identifiant véhicule, puis appuyez sur ENTRÉE ↓.



La première fois que l'on se sert de la fonction **Identifiant véhicule**, la récupération de l'information de l'ordinateur du véhicule risque de prendre plusieurs minutes.

 Une fois le processus de récupération terminé, l'information sur l'ID véhicule s'affiche.



5. Lorsque vous avez terminé de consulter les informations d'identification du véhicule, appuyez sur **M** et vous retournerez au Menu principal.

#### Affichage des modules disponibles

L'outil de diagnostic peut récupérer une liste de modules supportés par le véhicule vérifié.

- 1. Avec l'outil de diagnostic en mode OBD2, appuyez sur et relâchez  ${\bf M}.$ 
  - Le « Menu Principal » s'affiche.
- 2. Sélect Infos sur véhicule, puis appuyez sur ENTRÉE 4.
  - Le menu Infos sur véhicule s'affiche.
- 3. Sélect Modules disponibles, puis appuyez sur ENTRÉE 4.
- Une fois le processus de récupération terminé, une liste complète des modules supportés par le véhicule vérifié s'affiche.
- Lorsque vous avez terminé de consulter la liste des modules disponibles, appuyez sur M et vous retournerez au Menu principal.



#### Affichage des données de suivi de performance sur route (SPR)

L'outil de diagnostic peut récupérer des statistiques de suivi de performance sur route provenant de moniteurs pris en charge par le véhicule diagnostiqué. Deux valeurs sont retournées pour chaque moniteur ; le nombre de fois que tout conditionne nécessaire pour qu'un moniteur spécifique détecte un défaut de fonctionnement pour avoir été produit (XXXCOND), et le nombre de fois que le véhicule a été actionnées dans les conditions spécifiques pour le moniteur (XXXCOMP). Des statistiques sont également données pour le nombre de fois où le véhicule a été exploité en états de surveillance d'OBD (OBDCOND), et le nombre de fois le moteur de véhicule a été démarré (IGNCNTR).

- 1. Avec l'outil de diagnostic en mode OBD2, appuyez sur et relâchez  ${\bf M}.$ 
  - Le « Menu Principal » s'affiche.
- 2. Sélect Infos sur véhicule, puis appuyez sur ENTRÉE 4.

# Vérifications additionnelles Affichage des informations du véhicule

- Vous voyez apparaître le menu Infos sur véhicule.
- Sélect SPR, puis appuyez sur ENTRÉE

   I.
- Lorsque la procédure de récupération est terminée, l'écran de l'appareil affiche les statistiques de suivi des performances sur route.
  - Si le statistiques de suivi de performance n'est pas disponible pour votre véhicule, un message d'avertissement s'affiche sur l'écran de l'outil de diagnostic. Appuyez sur M pour revenir au Menu principal.
- 5. Lorsque vous avez terminé de consulter les statistiques, appuyez sur M et vous retournerez au Menu principal.

# AFFICHAGE DE LA VERSION DU MICROLOGICIEL

- - L'écran affiche la version du micrologiciel pour quatre secondes.
  - L'écran affiche la version actuelle du micrologiciel de l'outil de diagnostic. bootloader version et la version de base de données.
- Outil de diagnostic Version micrologiciel: 01,00,44 Version d'amorcage: 01,00,07 Version des données: 01,00,35 Copyright 2019 IEC Tous droits réservés
- 2. L'ecran revient au menu principal.

# **BIBLIOTHÈQUE DE L'OUTIL**

La bibliothèque de l'outil contient des informations de référence très utiles. Les fonctions suivantes sont disponibles :

- Icônes d'outils Affiche le nom complet des icônes ÉTAT DES SONDES D'INSPECTION/ENTRETIEN et descriptions des icônes d'information affichées sur l'écran de l'outil de diagnostic.
- Bibli codes d'anomalie Procure un accès aux bibliothèques de définitions de codes de diagnostic OBD1 et OBD2.
- Définition des voyants Indique la signification des voyants d'état de système de l'outil de diagnostic.
- 1. Alors que l'appareil est relié au véhicule, appuyez sur M.
  - Vous voyez apparaître le menu principal.
- Sélect Bibliothèque d'outils, puis appuyez sur ENTRÉE ←J.
  - Vous voyez apparaître le menu Bibliothèque de l'outil.

Sélect et appuyer 🕑 Icônes d'outils Bibli codes d'anomalie		Bibliotéque d'outils
Icônes d'outils Bibli codes d'anomalie	Sélec	et appuyer
Bibli codes d'anomalie	Icône	d'outils
	Bibli d	odes d'anomalie
Définition des voyants DEL	Défini	ion des voyants DEL
		_
_	Appu	ez sur 🔟 pour choisir le menu principa

•	
SPR	
	1/16
OBDCOND	37
IGNCNTR	17
CATCOMP1	12
CATCOND1	8
Appuyez sur M pour choisir le me	nu principal

#### Afficher la description des icônes d'outil

Les icônes d'état des sondes d'inspection/entretien affichées sur l'écran à cristaux liquides de l'outil de diagnostic indiquent si les vérifications des sondes d'inspection/entretien prises en charge par le véhicule diagnostiqué sont « terminées » ou « non terminées ». La fonction **Icônes d'outil** affiche le nom complet de chaque icône de sonde, ainsi que des descriptions des significations d'autres icônes d'information affichées sur l'écran de l'outil de diagnostic.

- Dans le menu Bibliothèque de l'outil, sélect Icônes d'outils, puis appuyez sur ENTRÉE 4.
  - Vous voyez apparaître un écran d'icônes d'outil.
  - L'appareil affiche une liste de 15 icônes de sondes, avec le nom complet de chaque icône, ainsi que des descriptions des significations d'autres icônes d'information. Si nécessaire, utilisez HAUT et BAS pour voir toute la liste affichée.

	الغريماله ممعشما	•
	icones a outil	5
	Moniteurs contil	nus
		Page 1/2
La son La son La son La son	de globale des com de des ratés de du système de c	posants (SGC) arburation
Appuyez	sur M pour choisir	le menu principal

Bibli codes d'anomalie

2. Lorsque vous avez terminé de consulter les descriptions d'icônes d'outil, appuyez sur **M** et vous retournerez au Menu principal.

#### Utilisation de la bibliothèque de codes (OBD1)

- 1. Dans le menu Bibliothèque de l'outil, sélect Bibli codes d'anomalie, puis appuyez sur ENTREE ←J.
  - Vous voyez apparaître un écran de sélection de bibliothèque.
- Sélect Bibliothèque OBD 1, puis appuyez sur ENTRÉE ↓
  - Vous voyez un écran de selection de constructeur.

<b>i</b> , paio	Diblioleque OBD2
	Retour
selection	Appuyez sur M pour choisir le menu principal

Sélect et appuyer 
Biblioteque OBD1

- 3. Sélect le constructeur du véhicule, puis appuyez sur ENTRÉE 4.
  - Affiche un message de confirmation.
    - Si le constructeur approprié n'est pas affiché, sélect Non, puis appuyez sur ENTRÉE ←J pour retourner à la liste de constructeurs de véhicules.
    - Si le constructeur approprié est affiché, sélect **Oui**, puis appuyez sur **ENTRÉE** 4.
- Vous voyez apparaître l'écran Entrer code de diagnostic. L'écran affiche le code « 001 » avec le premier « 0 » en surbrillance.
- 5. Appuyez sur HAUT ▲ et BAS ▼ pour avancer jusqu'au premier chiffre du code de diagnostic, puis appuyez sur DTC/FF.

1	•
	Bibli codes d'anomalie
	图01
A A	Appuyer ∰ pour sélect Appuyer ❹ pour voir
,	Appuyez sur 🔟 pour choisir le menu principal

- Le caractère sélectionné s'affiche en continu et le caractère suivant est en surbrillance.
- Sélectionnez les autres chiffres du code de diagnostic de la même façon. Lorsque vous avez terminé de sélectionner tous les chiffres du code de diagnostic, appuyez sur ENTRÉE ← pour voir la définition du code de diagnostic.
- Lorsque vous avez terminé de consulter la définition du code de diagnostic, sélect Retour, puis appuyez sur ENTRÉE ← pour retourner à l'écran de saisie de codes de diagnostic et saisir d'autres codes de diagnostic. Vous pouvez aussi appuyer sur M et vous retournerez au Menu principal.

	Bibli codes d'anomalie
P0301 Cylindr	e 1, ratées d'allumage décelées
Sélect	et appuyer 🚭
Appuy	ez sur 🔟 pour choisir le menu principa



Si la définition du code de diagnostic (DTC) saisi n'est pas disponible, un message vous en informe sur l'écran. Sélect **Retour**, puis appuyez sur **ENTRÉE** → pour retourner à l'écran de saisie de codes de diagnostic et saisir d'autres codes de diagnostic. Vous pouvez aussi appuyer sur **M** et vous retournerez au Menu principal.

#### Utilisation de la bibliothèque de codes (OBD2)

- Dans le menu Bibliothèque de l'outil, sélect Bibli codes d'anomalie, puis appuyez sur ENTREE ←J.
  - Vous voyez apparaître un écran de sélection de bibliothèque.
- Sélect Bibliothèque OBD 2, puis appuyez sur ENTRÉE ←J.
  - Vous voyez apparaître l'écran
     Choisir le constructeur.
- Sélect le constructeur du véhicule, puis appuyez sur ENTRÉE ←J.
  - Vous voyez apparaître l'écran Entrer code de diagnostic. L'écran affiche le code « P0001 » avec le « P » en surbrillance.
- Utilisez au besoin les boutons HAUT
   ▲ et BAS ▼ pour mettre en surbrillance le type de code de diagnostic (P = groupe motopropulseur, U = réseau, B = carrosserie, C = châssis), puis appuyez sur DTC/FF.
  - Le caractère sélectionné s'affiche en continu et le caractère suivant est en surbrillance.



<b>~</b>	
Choisi	r Marque
Sélect et appuyer 🕲	
Précédente	Acura
AM General	Audi
BMW	Buick
Cadillac	Chevrolet
Chrysler	Suivante



- Lorsque vous avez terminé de consulter la définition du code de diagnostic, mettre en évidence Retour, puis appuyez sur ENTRÉE ← pour retourner à l'écran de saisie de codes de diagnostic et saisir d'autres codes de diagnostic. Vous pouvez aussi appuyer sur M et vous retournerez au Menu principal.

Si la définition du code de diagnostic (DTC) saisi n'est pas disponible, un message vous en informe sur l'écran. Mettre en évidence **Retour**, puis appuyez sur **ENTRÉE**  $\triangleleft$  pour retourner à

	Bibli codes d'anomalie
F	20301 Evlindre 1. ratées d'allumage décelées
Ľ	symmetry futces a anamage acceletes
19	Select et appuyer 🚭
Ŀ	Appuyez sur 🔟 pour choisir le menu principal
_	
┢	
	Bibli codes d'anomalie
4 0 7	100 - Définition de code de diagnostic non lisponible, Veuillez aller sur : www. innova.com
1	Sélect et appuyer 🚭
1	Appuyer cur M pour sheisir le menu prinsipal

l'écran de saisie de codes de diagnostic et saisir d'autres codes de diagnostic. Vous pouvez aussi appuyer sur **M** et vous retournerez au Menu principal.

#### Afficher la définition des voyants lumineux

Les voyants lumineux d'état de système sur l'outil de diagnostic indiquent visuellement si le véhicule diagnostiqué est prêt pour les tests d'inspection/entretien. La fonction **Définition des voyants** présente la signification des voyants d'état de système s'allumant en vert, en jaune et en rouge.

- 1. Dans le menu Bibliothèque de l'outil, sélect Définition des voyants, puis appuyez sur ENTRÉE ←J.
  - Vous voyez apparaître l'écran de définition des voyants.
  - Cet écran présente la signification des voyants d'état de système s'allumant en vert, en jaune et en rouge.



2. Lorsque vous avez terminé de consulter la signification des voyants lumineux, appuyez sur **M** et vous retournerez au Menu principal.

# AJUSTEMENTS ET RÉGLAGES

L'outil de diagnostic permet de faire plusieurs ajustements et réglages pour configurer l'outil de diagnostic en fonction de certains besoins particuliers. Les ajustements et réglages suivants sont disponibles :

**Régler luminosité** : Ce réglage ajuste la brillance de l'écran d'affichage.

- Signal sonore : Permet d'activer/désactiver le signal sonore de l'outil de diagnostic. Lorsque cette fonction est activée, un signal sonore résonne chaque fois qu'un bouton est enfoncé.
- Messages de pied de page : Permet d'activer/désactiver les pieds de page de navigation en bas de la plupart des écrans.
- Légende des touches de raccourci : Affiche une description fonctionnelle des touches de raccourci de l'outil de diagnostic.
- Choix de langue : Ce réglage affiche la langue pour l'outil de diagnostic : anglais, français ou espagnol.
- Unité de mesure : Ce réglage établit les unités de mesure du outil de diagnostic à anglais ou métrique.

# Procédure d'entrée dans le mode de configuration des paramètres de l'outil :

- 1. Alors que l'appareil est relié au véhicule, appuyez sur le bouton  ${\bf M}$  sans le tenir enfoncé.
  - Le « Menu Principal » s'affiche.
- Sélect Paramètres d'outil, puis appuyez sur ENTRÉE ↓
  - Vous voyez apparaître le menu Paramètres de l'outil.
- 3. Faites les ajustements et les réglages tel que décrit dans les paragraphes suivants.

#### Réglage de la luminosité de l'écran

- Sélect Régler luminosité dans le menu de paramètres de l'outil, puis appuyez sur ENTRÉE 4.
  - Vous voyez apparaître l'écran Régler luminosité.
  - Le champ Régler luminosité affiche la valeur actuelle de luminosité, de 1 à 5.
- Appuyer sur HAUT et BAS pour rendre l'affichage plus clair ou plus foncé, puis choisissez Enregistrer pour enregistrer vos modifications.

Lumi	nosité
Sélect et appuyer 🙂	
Plus clair	t
Plus foncé	+
Appuyez sur M l'étape pi	pour retourner à récédente



Pour retourner au menu Paramètres d'outil sans apporter des modifications, appuyez sur M.

96

	Paramètres d'outil	
Sélect e	t appuyer 🚭	1/6
Régler lu	uminosité	
Signal s	onore	
Message	es de pied de page	
Légende	e des touches de raccourci	

#### Activation/désactivation du signal sonore

- Sélect Signal sonore dans le menu de paramètres de l'outil, puis appuyez sur ENTRÉE ↓.
  - Vous voyez apparaître l'écran Signal sonore.
- Sélect Allumer ou Éteindre selon votre choix, puis choisissez Enregistrer pour enregistrer vos modifications.

	Signal Sonore
Sélect	et appuyer 🕑
Allume	r
Éteindr	e
	Appuyez sur M pour retourner à



Pour retourner au menu Paramètres d'outil sans apporter des modifications, appuyez sur **M**.

#### Activer/désactiver les pieds de page de navigation

- - Vous voyez apparaître un écran de pieds de page.
- Sélect Allumer ou Éteindre selon votre choix, uis choisissez Enregistrer pour enregistrer vos modifications.

<b>m</b>		
	Messages de pied de page	
Sélect et a	appuyer 🕑	
Allumer		_
Éteindre		
	Appuver 🚺 pour revenir	



Pour retourner au menu Paramètres d'outil sans apporter des modifications, appuyez sur **M**.

#### Légende des touches de raccourci

- 1. Sélect Légende des touches de raccourci dans le menu de Paramètres de l'outil, puis appuyez sur ENTRÉE ←J.
  - Vous voyez apparaître un écran de légende de touches de raccourci.
  - L'écran affiche une description fonctionnelle des touches de raccourci de l'outil de diagnostic.

# Légende des touches de raccourci Apuyer 🗟 pour effacer les codes pour le système de véhicule sélectionné. Apuyer (bour afficher le Menu système du véhicule. Lorsqu'un système selectionné est en surbrillance, l'utilisateur peut appuyer sur n'importe quel raccourci clavier pour accéder rapidement à ce système. Appuyez sur M pour le Menu principal. Dans le Menu principal, 4 Appuyer sur fui pour retourner à l'étape précédente

#### Choix de la langue d'affichage

- - L'écran de sélection de la langue s'affiche.

 Sélectionnez la langue d'affichage souhaitée, puis choisissez Enregistrer pour enregistrer vos modifications.



Pour retourner au menu Paramètres d'outil sans apporter des modifications, appuyez sur **M**.

#### Réglage des unités de mesure

- Sélect Unité de mesure dans le menu de paramètres de l'outil, puis appuyez sur ENTRÉE ←I.
  - L'ecran de Unité de mesure s'affiche.
- Sélect l'unité de mesure désirée, puis choisissez Enregistrer pour enregistrer vos modifications.

#### Quitter le mode MENU :

Appuyez sur **M** pour retourner au menu principal.



Pour retourner au menu Paramètres d'outil sans apporter des modifications, appuyez sur M.

	Choix de langue
Sélect	et appuyer 🚭
Englist	1
Españo	bl
França	is
	Appuyez sur M pour retourner à l'étape précédente

# Utilisant la mémoire de l'outil de diagnostic Affichage des données en mémoire

Lorsque vous récupérez des codes de diagnostic, les informations sont enregistrées dans la mémoire de l'outil de diagnostic.



Chaque fois que vous récupérez des codes de diagnostic ou que vous enregistrez des infos en direct, les données se trouvant déjà dans la mémoire de l'outil de diagnostic sont remplacées par les nouvelles données.

# AFFICHAGE DES DONNÉES EN MÉMOIRE

Si vous allumez l'outil de diagnostic sans qu'il soit connecté à un véhicule, et que des données sont enregistrées dans la mémoire de l'outil de diagnostic, ce dernier se place en mode Mémoire. Vous pouvez voir l'outil de diagnostic et les infos en direct enregistrés dans la mémoire de l'outil de diagnostic.

- Alors que l'outil de diagnostic n'est pas connecté à un véhicule, enfoncez et relâchez le bouton ALIMENTATION/ LIAISON ◄▷↔ pour allumer le lecteur.
  - Si les piles de l'outil de diagnostic sont faibles, un message d'avertissement s'affiche. Remplacer les piles avant de continuer.
- Si plus d'un véhicule est stocké dans la mémoire de l'outil de diagnostic, le menu Sélectionner véhicule s'affiche. Sélect le véhicule souhaité, puis appuyez sur ENTRÉE 1.



Si aucun véhicule n'est sauvegardé à présent dans l'outil de diagnostic, un message d'avertissement s'affiche. Appuyez sur **M** pour revenir au Menu principal.



- L'outil affiche le Menu Mémoire de l'outil de diagnostic.
- Sélect les codes de diagnostic que vous désirez voir, puis appuyez sur ENTRÉE 4.
  - L'outil de diagnostic affiche le code de diagnostic « prioritaire ».



Si aucun code de diagnostic n'est actuellement enregistré dans la mémoire de l'outil de diagnostic, un message vous en informe.

 Appuyez sur DTC/FF (défilement des codes de problèmes) pour parcourir tous les codes enregistrés et pour voir les données d'image figée du code de diagnostic prioritaire.

# **Utilisant la mémoire de l'outil de diagnostic** AFFICHAGE DES DONNÉES EN MÉMOIRE

Lorsque tous les codes de diagnostic OBD2 ont été affichés et que DTC/FF a été enfoncé. L'outil de diagnostic affiche le premier CPD évolué stocké en mémoire. Appuyez sur DTC/FF (défilement des codes de problèmes) pour faire défiler tous les CPD évolués stockées.

POS	00 Chevro	let Stocké
		1/9
Fuel Sys 1		OI
Fuel Sys 2		NA
Calc Load(%)		0.0
ECT(°F)		-40.0

 Lorsque vous avez terminé de consulter les données dans la mémoire de l'outil de diagnostic, enfoncez et relâchez ALIMENTATION/LIAISON I pour éteindre l'outil de diagnostic.

# GARANTIE LIMITÉE D'UNE ANNÉE

Le fabricant garantit à l'acheteur original que cet appareil ne présentera aucun défaut de matériau ou de fabrication pendant d'une année à compter de la date d'achat original.

Si l'appareil s'avère défectueux pendant cette période d'une année, il sera réparé ou remplacé, à la discrétion du fabricant, sans frais pour l'acheteur, à la condition que ce dernier envoie l'appareil défectueux en port payé au Centre de service, accompagné d'une preuve d'achat acceptable, notamment un reçu de caisse. Cette garantie ne couvre pas les frais de main d'œuvre pour l'installation des pièces. Toutes les pièces de rechange, qu'elles soient neuves ou remises à neuf, seront garanties pour la durée restante de la garantie originale.

Cette garantie ne s'applique pas aux dommages causés par une mauvaise utilisation, un accident, un usage abusif, une tension électrique inappropriée, une mauvaise réparation, un incendie, une inondation, la foudre ou une autre catastrophe naturelle. Cette garantie ne s'applique pas non plus aux produits ayant été modifiés ou réparés hors d'un centre de service agréé par le fabricant.

Le fabricant ne peut sous aucune circonstance être tenu responsable de quelque dommage accessoire que ce soit associé au non-respect d'une garantie écrite relative à ce produit. Cette garantie vous accorde des droits juridiques spécifiques, mais il est possible que vous ayez également d'autres droits selon votre lieu de résidence. Ce manuel est protégé par des droits d'auteurs (tous droits réservés). Aucune partie de ce document ne peut être copiée ou reproduite par quelque procédé que ce soit sans une autorisation expresse et écrite du fabricant. CETTE GARANTIE N'EST PAS TRANSFÉRABLE. Pour obtenir une réparation sous garantie, envoyer l'appareil au fabricant en port payé, via UPS (si possible). Prévoir 3-4 semaines pour la réparation.

# PROCÉDURES DE SERVICE APRÈS-VENTE

Si vous avez des questions, si vous avez besoin d'assistance technique ou si vous désirez des informations supplémentaires, notamment sur les MISE À JOUR et les ACCESSOIRES OPTIONNELS, veuillez contacter votre détaillant, un distributeur ou le Centre de service.

États-Unis et Canada :

(800) 544-4124 (de 6h00 à 18h00, heure du Pacifique, Lundi au Samedi)

Autres pays : (714) 241-6802 (de 6h00 à 18h00, heure du Pacifique, Lundi au Samedi)

Télécopieur : (714) 241-3979 (24h/24)

Internet : <u>www.innova.com</u>



Copyright © 2019 IEC. Tous droits réservés.